ブリックス電機株式会社

オーブントースター TS-150（4枚焼き） 取扱説明書

型番：TS-150 ／ 文書番号：BX-IM-TS150-03 ／ この説明書は、お使いになる前に必ずお読みください。

このたびはブリックス電機のオーブントースターをお買い上げいただき、ありがとうございます。食パン4枚を同時に焼ける、温度調節付きのトースターです。

※ 似た型番の製品とは、表示やお手入れの方法が異なります。お使いの製品の型番（本体の銘板・保証書に記載）をご確認ください。

1. 安全上のご注意

- 電源は交流100Vのコンセントを単独で使ってください。延長コードやタコ足配線は、発熱や電圧の低下による停止の原因になります。
- 電源コードやプラグが傷んでいるときは使わないでください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。修理は修理受付センターにご依頼ください。
- 煙が出る、こげくさいにおいがするなどの異常があるときは、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止してください。
- 使用中や使用直後は、扉のガラスや本体の上面が熱くなります。さわらないでください。
- 本体の上に物を置かないでください。
- 受け皿にパンくずがたまったまま使うと、発煙の原因になります。

2. 各部のなまえ

- 扉（ガラス）
- 焼き網
- 受け皿
- 上ヒーター・下ヒーター
- 温度調節つまみ（80〜250℃）
- タイマーつまみ（15分）

3. 使いかた

1. 焼き網に食パンを並べ、扉を閉めます。
2. 温度調節つまみを合わせます（トーストは250℃）。
3. タイマーつまみを回します。短い時間にするときも、一度大きく回してから戻してください。
4. 焼いている間、温度を保つためにヒーターが点いたり消えたりします。故障ではありません。

4. お手入れ

- 受け皿：使うたびにパンくずを捨てます。パンくずがたまると、こげくさいにおいの原因になります。
- 焼き網・扉のガラス：冷めてから、中性洗剤を含ませた布でふきます。
- 焼きムラが気になるときは、2〜3分予熱してから焼き、パンを網の中央に置いてください。

5. 故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の表をご確認ください。多くの場合、使いかたやお手入れで解決します。

症状	考えられる原因	処置
焼きムラがある	置き位置の偏り	トーストの置き位置と予熱のしかた。
焼けない・温まらない	タイマーの設定の誤り	タイマーと温度の設定。
タイマーを回しても動かない	タイマーの操作の誤り	タイマーの回し方（一度大きく回してから戻す）。
焦げくさいにおいがする	受け皿のパンくず	受け皿のパンくずの掃除。
途中でヒーターが消える	温度調節の正常な動作	温度調節の機能でヒーターが点いたり消えたりすること。
タイマーのジーという音が大きい	タイマーの正常な動作音	タイマーの動作音であること。
上記の処置をしても直らない	故障のおそれ	使用を中止し、電源プラグを抜いて、修理受付センターにご連絡ください。

6. 仕様

項目	内容
型番	TS-150
焼ける枚数	食パン4枚
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1,300W
温度調節	80〜250℃
タイマー	15分
質量	約3.8kg

7. 保証とアフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日から1年間です。保証の条件と修理料金の目安は「保証規定・修理料金表」をご覧ください。
- お買い上げから30日以内の初期不良は、新しい製品と交換します。
- 補修用性能部品の保有期間：製造打ち切り後6年です。

- 修理受付センター：電話（9:00～20:00）、Web（24時間受付）。ご連絡の際は、型番・製造番号（本体の銘板に記載）・お買い上げ日・症状をお知らせください。