電気ケトル KT-200 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・空だきをしないでください。

お湯をわかす

・水を最小水位（0.2L）以上、満水位（1.0L）以下まで入れ、電源プレートに置いてスイッチを押します。
・沸騰すると自動で電源が切れます。

お手入れ

月に1回、クエン酸洗浄をしてください。

故障かな？と思ったら（KT-200）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
沸騰前に電源が切れる	水が最小水位より少ないと、空だき防止機能が働きます。最小水位以上の水を入れてください。湯あかが多い場合はクエン酸洗浄をしてください。	—
お湯にプラスチックのにおいがする	使い始めは樹脂のにおいがすることがあります。水を満水位まで入れて2〜3回わかし、捨ててください。	—
底から水が漏れる	すぐに使用を中止し、電源プレートから外してください。	修理または製品交換をご依頼ください。

仕様

項目	内容
容量	1.0L
消費電力	1250W

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。