IH炊飯器 RC-500 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。

各部の名称

本体、ふた、内ぶた、内釜、蒸気口、操作パネル（「炊飯」「予約」「メニュー」「取消」「時」「分」ボタン）、電源コード

ごはんを炊く

・内釜に米と水を入れ、本体にセットします。
・「メニュー」ボタンでコースを選び、「炊飯」ボタンを押します。
・炊き上がると自動で保温に切り替わります。

予約炊飯のしかた

「予約」ボタンを2回押して「予約1」「予約2」を選び、「時」「分」ボタンで時刻を合わせてから「炊飯」ボタンを押します。

リセットのしかた（表示がおかしいとき）

「取消」ボタンを3秒以上押し続けます。ピッと鳴り、表示が「0:00」になればリセット完了です。

お手入れ

・内釜・内ぶたは使用のたびに洗ってください。
・本体は固くしぼったふきんで拭いてください。

故障かな？と思ったら（RC-500）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
炊飯の途中で電源が切れる	電源プラグがしっかり差し込まれているか確認してください。延長コードやテーブルタップの使用はおやめください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。
電源が入らない	電源プラグを抜き、10秒ほどおいてから差し直してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。
炊飯中にカタカタ音がする	加熱時の部品の動作音で、故障ではありません。	—
時計がずれる・表示が消えた	時計用の内蔵電池が消耗しています。リセット操作をして時刻を合わせ直してください。	電池交換は修理センターで承ります（有償）。

エラー表示の一覧（RC-500）

表示	内容	対処
E-21	内部の温度センサーの異常	使用を中止し、修理をご依頼ください。
E-32	内釜が入っていない、または正しく置かれていない	内釜を正しく入れ直してください。
E-50	内部の回路の異常	使用を中止し、修理をご依頼ください。

仕様

項目	内容
定格電圧	AC100V
炊飯容量	0.5〜5.5合
消費電力	1050W

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。