オーブントースター TS-120 取扱説明書

ブリックス電機株式会社 このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。

安全上のご注意

・分解・修理・改造をしないでください。発火・感電・けがの原因になります。修理は修理センターにご相談ください。
・煙が出る、焦げ臭い、異常に熱いなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご連絡ください。
・ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたりしないでください。
・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜き、本体が冷えてから行ってください。
・庫内にパンくずをためたまま使わないでください。発煙・発火の原因になります。

お手入れ

パンくず受け皿を引き出して、こまめにパンくずを捨ててください。

故障かな？と思ったら（TS-120）

修理をご依頼になる前に、次の点をお調べください。

症状	確認・対処	それでも改善しないとき
焼いていないのに焦げ臭い	パンくず受け皿や庫内にたまったパンくずが焦げています。冷めてから受け皿を掃除してください。煙が出る場合はすぐに使用を中止してください。	—
タイマーが回らない	電源プラグが差し込まれているか確認してください。	改善しない場合は修理をご依頼ください。

仕様

項目	内容
消費電力	1000W

保証とアフターサービス

保証期間はお買い上げ日から1年間です。修理のご相談は、ブリックス電機お客様相談窓口（0120-000-000）へ。製造番号は本体底面の銘板に記載されています。