## UART 的使用

SAM4N 学习笔记

版本号: 1.00 日期: 2013/10/25

## 一、准备工作:

将上一节搭建的工程复制一份,命名为"3.uart"。这一节主要讲如何使用 SAM4N 的 UART 功能,实现串口的收发。

## 二、程序编写:

细心看数据手册的朋友也许已经发现了,SAM4N 有 4 个 UART,还有 3 个 USART 哦,如果都配置成串口,那就足足有 7 个可用的串口了。也许很多人就疑惑了,UART 和 USART 有啥区别啊?其实细节上我也不太懂有多少区别,看了数据手册,大概就明白 USART 可用工作在 SPI 模式,可用使用硬件流控,可用设置不同数据位和停止位,功能比 UART 要强很多,UART 不支持硬件流控,不支持 SPI 模式,不支持数据位和停止位编程。好了,下面咱就去试试 UART 是怎么用的吧。

打开原理图,可用看到有如下电路:



是的,这里说明板子上的 USB CDC 虚拟串口设备连接在了 SAM4N 的 PA10 和 PA9 上,而这两个正是 UARTO 的 UTXD 和 URXD。

Table 31-2. I/O Lines

Instance	Signal	I/O Line	Peripheral
UART0	URXD0	PA9	Α
UART0	UTXD0	PA10	Α
UART1	URXD1	PB2	Α
UART1	UTXD1	PB3	Α
UART2	URXD2	PA16	Α
UART2	UTXD2	PA15	A
UART3	URXD3	PB10	В
UART3	UTXD3	PB11	В

通过上面这个表可用看出,UARTO 的 URXDO 是 PA9 的外设 A 功能,UTXDO 是 PA10 的 外设 A 功能。

要使用 UARTO, 首先需要对它进行初始化配置, 代码如下:

- \* 函数名: UARTO\_Init()
- \* 参数 : uint32\_t buadrate 波特率
- \* 返回值: void
- \* 描述 : UARTO 初始化函数,在使用 UARTO 前先调用

\*

```
void UART0_Init(uint32_t baudrate)
{
  uint32 t Fdiv =0;
   /*禁止外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/
  PMC->PMC_WPMR = 0x504D4300;
  /*使能 UART1 和 PIOA 时钟*/
  PMC->PMC_PCER0 = ((1UL << ID_PIOA) |
                   (1UL << ID_UARTO) );
   /*使能外设管理控制寄存器(PMC)写保护*/
  PMC->PMC WPMR = 0x504D4301;
  /*配置 PA9 为 UARTO 的 RXD,PA10 为 UARTO 的 TXD*/
   PIOA->PIO_IDR=(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0);
   PIOA->PIO PUDR=(PIO PA9A URXDO|PIO PA10A UTXDO);
   PIOA->PIO_ABCDSR[0]&=~(PIO_PA9A_URXD0|PIO_PA10A_UTXD0);
   PIOA->PIO ABCDSR[1]&=~(PIO PA9A URXD0|PIO PA10A UTXD0);
   PIOA->PIO PDR=(PIO PA9A URXDO|PIO PA10A UTXDO);
       /* 复位并禁止 UART 的发送和接收*/
   UARTO->UART_CR = UART_CR_RSTRX | UART_CR_RSTTX
           | UART_CR_RXDIS | UART_CR_TXDIS;
   /*配置 UARTO 的波特率*/
   Fdiv = (SystemCoreClock/ baudrate) /UART_MCK_DIV;
   if (Fdiv < UART MCK DIV MIN FACTOR | Fdiv > UART MCK DIV MAX FACTOR)
       return;
   UARTO->UART BRGR=Fdiv;
   /*定义数据位为 8bit, 停止位为 1, 校验位为 NONE*/
   UARTO->UART_MR = UART_MR_PAR_NO|UART_MR_CHMODE_NORMAL;
   /*禁止 DMA 通道 */
   UARTO->UART_PTCR = UART_PTCR_RXTDIS | UART_PTCR_TXTDIS;
   /*使能 UART 接收和发送*/
   UARTO->UART_CR = UART_CR_RXEN | UART_CR_TXEN;
   /*使能接收中断*/
   UARTO->UART_IER=UART_IER_RXRDY;
   /*配置 UARTO 的先占优先级为 1,从优先级为 1*/
   NVIC_SetPriority(UARTO_IRQn, ((0x01<<3)|0x01));
   /*使能 UARTO 的中断通道*/
   NVIC EnableIRQ(UARTO IRQn);
}
```

第一步就是使能 PIOA 和 UARTO 的时钟, 然后配置 PIOA9 和 PIOA10 连接到外设 A 功能, 也就是 URXDO 和 UTXDO 功能, 然后禁止 PIOA9 和 PIOA10 的 GPIO 功能, 这样 PIOA9 和 PIOA10 就配置成了 URXDO 和 UTXDO。

接下来配置 UART, 首先复位 UARTO 并禁止接收和发送,接着计算波特率分频值,数据手册给出如下计算公式,按照这个计算就好。

## Baud Rate = $\frac{MCK}{16 \times CD}$

接下来配置 UART 的模式,这里选择普通模式,校验位为 NONE,然后禁止 DMA 功能,因为没有用 DMA 传输。

最后使能 UART 的收发,使能中断,这样算是完成了 UART 的配置了。


```
完成配置还不行,还需要一个接收和发送函数,代码如下:
  * 函数名: UARTO_Handler()
  * 参数 : void
  * 返回值: void
  * 描述 : UARTO 中断服务函数
  void UARTO Handler(void)
  {
     uint8 t temp;
     if((UARTO->UART_SR& UART_SR_RXRDY)==1)
                             //接收数据中断
          temp= UART0->UART_RHR&0xff;
                                  //接收一个字节
                              //将接收的数据发回
      UARTO_SendByte(temp);
   }
  }
/*****************************
  * 函数名: UARTO SendByte()
  * 参数 : uint8 t c 要发送字符
  * 返回值: void
  * 描述 : UARTO 发送一个字符函数
  void UARTO SendByte(uint8 t c)
   while((UARTO->UART SR & UART SR TXEMPTY) == 0); //等待发送缓冲器为空
                            //将发送字符写入发送保持寄
   UARTO->UART THR=c;
存器
  }
* 函数名: UARTO SendString()
  * 参数 : uint8_t *s 指向字符串的指针
  * 返回值: void
  * 描述 : UARTO 发送字符串函数
  void UARTO_SendString(uint8_t *s)
```

这里我们使用的中断接收方式,因为接收的数据只是用来实验是否有接收到,所有这里是收到后再发回去。接收时要读取 UART 状态寄存器 UART\_SR 的值,看 UART\_SR\_RXRDY 位是否被置位,如果置位说明有数据接收。发送时要先检测 UART 的发送数据寄存器 UART\_THR是不是为空。

好了,这样就完成 UARTO 的驱动了,接下来按这样的方法去配置其他 UART 就都可以用了。

接下来还需要去实现 int fputc(int ch,FILE \*f)这个函数, 试 printf 的打印输出到 UARTO 去,这样就可以在程序中使用 printf()函数打印消息了,代码如下:

```
int fputc(int ch,FILE *f)
  UARTO_SendByte((uint8_t)ch);
                                                     //发送1个字节
  return ch;
   //返回 ch
在 main.c 中写个简单的测试程序,如下:
int main(void)
 systick_hw_init();
 led_hw_init();
 UARTO_Init(115200);
 UARTO_SendString("hello,this is demo for uart\r\n");
 while(1){
 printf("hello,I am SAM4N\r\n");
 led_hw_on();
 delay_ms(500);
 led_hw_off();
 delay_ms(500);
 }
}
下载程序,打开串口调试工具,就可以看到板子的串口输出了,如下图:
```



注意: 使用 printf 需要把 MicroLIB 勾上,如下图:

Code Generation	
☐ Use Cross-Module C	Optimization
✓ Use MicroLIB	☐ Big Endian