

FENCEWALL RACK

Manuale utente finale



Versione 1.1 - 07/08/2026

by **SCHERMALAB**

FENCEWALL RACK

Manuale utente finale

Versione	1.1
Data	07/08/2026
Destinatari	Operatori di gara, tecnici di campo, responsabili ledwall

1. Scopo del sistema

FenceWall Rack riceve i dati dalla seriale dell'apparato di schermo e li mostra in tempo reale sui ledwall. Per il funzionamento completo è necessario che FENCEWALL abbia un collegamento a internet: foto atleti, video pubblicitari ed eventuali bandiere non standard vengono scaricati dal server. Il sistema può lavorare in due modalità:

- LEDWALL: l'uscita rossa alimenta il ledwall frontale; l'uscita verde alimenta il retro del ledwall con immagine specchiata.
- SOTTOPEDANA: l'uscita rossa alimenta la parte sinistra del sottopedana; l'uscita verde alimenta la parte destra del sottopedana.
- Quando non arrivano dati o il timer resta fermo per il tempo configurato, il sistema mostra automaticamente i video pubblicitari o l'immagine di pausa.

2. Porte del FenceWall Rack

Regola fondamentale
Per il funzionamento normale collegare i cavi del ledwall e del sottopedana solo alle porte colorate. Le porte con fondo nero sono porte di servizio e devono essere usate solo da personale tecnico autorizzato.



Foto del pannello porte: le porte operative sono quelle colorate; le porte con fondo nero sono riservate al servizio tecnico.

Porta / Area	Utilizzo	Quando usarla	Note operative
INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SPEGNIMENTO	Accende e spegne FenceWall Rack e i dispositivi interni.	All'accensione o allo spegnimento del sistema.	Accendere solo dopo aver verificato i collegamenti principali.
DISPLAY PER CONFIGURAZIONE	Display OLED per configurare FENCEWALL senza mouse, tastiera o	Quando serve impostare rete, modalità, spot, manuale, aggiornamenti o	Usare joystick e pulsanti colorati come descritto

	interfaccia grafica.	riavvio.	nella sezione display.
PORTA DATI SERIALE - gialla	Riceve il flusso dati dall'apparato di schermo.	Sempre, quando il sistema deve mostrare punteggi, timer, nomi, nazioni e cartellini.	Se il cavo viene scollegato, l'app resta in attesa. Quando viene ricollegato, la visualizzazione riparte automaticamente.
PORTA RETE LAN - gialla	Collega FENCEWALL alla rete e a internet.	Sempre consigliata per scaricare foto atleti, video pubblicitari, bandiere non standard e aggiornamenti.	Usare una rete con accesso internet quando devono essere sincronizzati contenuti dal server.
USCITA FRONTALE - rossa	Uscita operativa colorata.	In modalità LEDWALL invia l'immagine al ledwall frontale. In modalità SOTTOPEDANA invia l'immagine alla parte sinistra del sottopedana.	Collegare qui solo il cavo destinato all'uscita frontale/sinistra.
USCITA POSTERIORE - verde	Uscita operativa colorata.	In modalità LEDWALL invia l'immagine specchiata al retro del ledwall. In modalità SOTTOPEDANA invia l'immagine alla parte destra del sottopedana.	Collegare qui solo il cavo destinato all'uscita posteriore/destra.
Porte con fondo nero	Servizio, manutenzione, diagnosi, configurazione tecnica.	Solo da tecnico autorizzato.	Non collegare qui i cavi di funzionamento del ledwall o del sottopedana.

3. Accensione

Prima di accendere

- Verificare che i cavi destinati al ledwall o al sottopedana siano collegati alle porte colorate corrette.
- Verificare che le porte con fondo nero non siano usate per il funzionamento normale.
- Collegare la seriale proveniente dall'apparato di schermo.
- Verificare alimentazione, rete e collegamenti video verso ledwall o processore ledwall.

Sequenza di avvio

1. Accendere FenceWall Rack.
2. Attendere il completamento dell'avvio di FENCEWALL. Non intervenire mentre compaiono le schermate iniziali.
3. La visualizzazione viene avviata automaticamente secondo la modalità selezionata.
4. Quando arrivano i dati seriali, punteggi, timer, nomi, nazioni e cartellini si aggiornano in tempo reale.

Attesa all'avvio

FENCEWALL può impiegare alcune decine di secondi prima che la visualizzazione sia pronta. In questa fase non spegnere il rack.

4. Display OLED e pulsanti

Il display OLED permette di configurare il sistema senza usare mouse, tastiera o interfaccia grafica.

Comando fisico	Colore reale	Funzione principale
Joystick centrale	Integrato	Entra nel menu, seleziona una voce,

		conferma l'accesso a una sezione.
Joystick su/giu	Integrato	Sposta la selezione tra le voci del menu o cambia il valore in modifica.
Joystick sinistra/destra	Integrato	Sposta il cursore durante la modifica di IP, subnet, gateway o valori numerici.
Pulsante verde	Verde	Indietro di un livello. Continuando a premere torna fino alla schermata logo.
Pulsante bianco	Bianco	Salva o conferma l'operazione quando previsto.
Pulsante rosso	Rosso	Tenere premuto 3 secondi per entrare in modalità edit nelle sezioni modificabili.

Indicazione visiva

Quando una voce o un campo lampeggia significa che è selezionato o in modifica. Durante il salvataggio può comparire una schermata di attesa.

Menu principale

Dalla schermata con il logo, premere il joystick centrale. Le voci disponibili sono: NETWORK, MODE, SPOT, AVATAR ATLETA, MANUALE, UPDATE, REBOOT.

Voce	Cosa fa	Come usarla
NETWORK	Configura rete ethernet via cavo.	Permette di modificare IP, subnet mask in formato 255.255.255.0 e gateway. La WLAN non viene modificata dal menu.
MODE	Sceglie il tipo di visualizzazione.	LEDWALL usa l'uscita rossa per il fronte e l'uscita verde per il retro specchiato. SOTTOPEDANA usa l'uscita rossa per il lato sinistro e l'uscita verde per il lato destro. Dopo il salvataggio il sistema si riavvia automaticamente.
SPOT	Configura i minuti di inattività.	Imposta dopo quanti minuti con timer invariato deve partire la pubblicità. Se non arriva alcun dato seriale, la pausa parte automaticamente dopo circa 10 secondi.
AVATAR ATLETA	Attiva o disattiva immagine generica atleta.	Se impostato su SI, quando manca la foto dell'atleta viene mostrato il placeholder. Se impostato su NO, il box foto resta senza placeholder.
MANUALE	Mostra il QRCode del manuale utente.	Inquadrare il QRCode con uno smartphone per aprire il manuale PDF online. Richiede collegamento internet sul telefono.
UPDATE	Scarica gli aggiornamenti da un server e aggiorna le dipendenze	Richiede connessione internet. Se ci sono aggiornamenti o nuove

	OLED.	librerie, il display mostra l'esito e permette di riavviare. Usare questa voce anche quando viene aggiunta una nuova funzione del display.
REBOOT	Riavvia FENCEWALL.	Usare per riavviare in modo controllato dopo modifiche o se la visualizzazione non riparte correttamente.

Procedura tipo per modificare un valore

1. Premere il joystick centrale per entrare nel menu.
2. Spostarsi con joystick su/giù fino alla voce desiderata.
3. Premere il joystick centrale per entrare nella sezione.
4. Tenere premuto il pulsante rosso per 3 secondi per entrare in edit.
5. Usare il joystick per modificare il valore.
6. Premere il pulsante bianco per salvare.
7. Premere il pulsante verde per tornare indietro fino al logo.

5. Modalità di visualizzazione

Modalità	Quando usarla	Cosa appare
LEDWALL	Quando FenceWall Rack pilota il ledwall principale.	USCITA FRONTALE rossa per il fronte del ledwall; USCITA POSTERIORE verde per il retro con immagine specchiata.
SOTTOPEDANA	Quando FenceWall Rack pilota il sottopedana.	USCITA FRONTALE rossa per la parte sinistra; USCITA POSTERIORE verde per la parte destra.

6. Video pubblicitari e pausa

Il sistema gestisce automaticamente la visualizzazione dei contenuti di pausa.

- Se non arriva alcun dato dalla seriale, dopo circa 10 secondi viene mostrato il contenuto di pausa.
- Se il timer rimane invariato per il numero di minuti impostato nel menu SPOT, viene mostrata la pubblicità.
- Se sono presenti video nella cartella/portale, i video vengono riprodotti in loop.
- Se non sono presenti video, viene mostrata l'immagine pausa.jpg.
- Il ritorno al tabellone avviene quando riprendono dati significativi: cambio timer, cambio nomi, inversione atleti o cambio periodo.

7. Portale FenceWall Media

Il portale si raggiunge da browser all'indirizzo: <https://fencewall.sportlabweb.it>

Accesso

- Accedere con username e password forniti dall'amministratore.
- Gli utenti non amministratori vedono solo le funzioni abilitate al loro ruolo.
- Usare il portale da desktop o mobile. La grafica è pensata anche per smartphone.

Manuale online

- Nel menu del portale è presente la voce Manuale.
- La voce apre il PDF del manuale utente all'indirizzo <https://fencewall.sportlabweb.it/manuale>.

- Lo stesso indirizzo è quello mostrato dal QRCode nella voce MANUALE del display OLED.

Gestione video

1. Aprire la sezione video.
2. Caricare i file video da usare come pubblicità o pausa.
3. Controllare la lista dei file caricati.
4. Eliminare i video non più necessari.
5. FENCEWALL scarica i contenuti remoti all'avvio del servizio. Se si cambia il materiale durante un evento, eseguire UPDATE/REBOOT o riavviare FENCEWALL quando previsto dalla procedura tecnica.

Gestione foto atleti

Regola per i nomi

Il riferimento dell'atleta nel portale deve corrispondere al nome che arriva nello streaming dati seriale. Se il nome non corrisponde, la foto può non essere trovata.

- Caricare la foto dell'atleta nella sezione foto.
- Impostare o verificare il riferimento/nome atleta esattamente come viene ricevuto dal sistema di gara.
- La ricerca nel portale filtra sia per nome file sia per riferimento atleta: è possibile cercare anche una parte interna del testo, non solo l'inizio.
- Se la foto non viene trovata, il sistema può mostrare l'immagine placeholder atleta, se la voce AVATAR ATLETA è impostata su SI.

Esempio: se dalla seriale arriva "BIANCHI MASSIMILIANO", nel portale il riferimento deve essere coerente con quel testo. Evitare abbreviazioni non presenti nello streaming.

Gestione bandiere

- Con BANDIERA STANDARD il sistema mostra la bandiera in base alla nazione ricevuta dallo streaming seriale.
- Se per un atleta viene selezionata una bandiera specifica dal portale, quella bandiera viene forzata solo per quell'atleta.
- La forzatura della bandiera non modifica il testo della nazione mostrato: cambia solo l'immagine della bandiera.
- La lista delle bandiere mostra il nome del file senza estensione ed è ordinata alfabeticamente.
- Casi speciali già previsti: AIN usa ain.svg; EOR usa olympic_flag.svg.

Quando usare una bandiera forzata

Usare la bandiera forzata solo per casi particolari o quando la bandiera standard non è quella desiderata per quello specifico atleta.

8. Controlli rapidi prima di un evento

- FenceWall Rack acceso e avviato correttamente.
- Modalità corretta impostata da display: LEDWALL o SOTTOPEDANA.
- Cavi operativi collegati solo alle porte colorate.
- Seriale collegata e dati in aggiornamento.
- Video pubblicitari caricati sul portale, se richiesti.
- Foto atleti caricate e nomi coerenti con lo streaming dati.
- Bandiere standard o forzate verificate.
- Schermo/ledwall non va in risparmio energetico durante la pausa.

9. Problemi comuni

Problema	Controllo rapido	Azione consigliata
Non si aggiornano punteggi o timer	Seriale scollegata o apparato non	Controllare il cavo seriale e

	invia dati.	attendere il ripristino automatico.
Compare la pubblicità durante la gara	Il timer non cambia o non arrivano dati.	Verificare apparato di schermo e cavo seriale. Controllare il valore SPOT.
Foto atleta assente	Nome non corrispondente o foto non caricata.	Controllare il riferimento atleta nel portale e l'opzione AVATAR ATLETA.
Bandiera errata	Nazione ricevuta o bandiera forzata non corretta.	Verificare BANDIERA STANDARD o override atleta nel portale.
Visualizzazione errata	Modalità OLED non corretta.	Entrare in MODE, scegliere LEDWALL o SOTTOPEDANA e salvare.
Aggiornamento fallisce	Mancanza internet, server non raggiungibile o modifiche locali su FENCEWALL.	Riprovare con rete attiva. Se l'errore resta, chiamare assistenza tecnica.

10. Note per assistenza

- Le porte con fondo nero sono riservate a servizio, manutenzione e diagnosi.
- Non modificare file del sistema operativo o del progetto senza indicazione tecnica.
- Per aggiornamenti software usare preferibilmente la voce UPDATE del display: questa scarica gli aggiornamenti e installa anche le dipendenze necessarie alle funzioni OLED, come il QRCode del manuale.
- Per riavvio rapido usare la voce REBOOT del display.