

ADDRESS 電梯參數設定

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
------	------	------	------	------	------	------	------

EX : Address A2-01

- bit 0 =0 HOU,HOD = N.O.接點(長開)
 =1 HOU,HOD = N.C.接點(長閉)
 bit 1 =0 US,DS,HUS,HDS = N.C.接點(長閉)
 =1 US,DS,HUS,HDS = N.O.接點(長開)
 bit 2 =0 PAK = N.O.接點(長開)
 =1 PAK = N.C.接點(長閉)
 bit 3 =0 UPS = N.O.接點(長開)
 =1 UPS = N.C.接點(長閉)
 bit 4 =0 OL = N.O.接點(長開)
 =1 OL = N.C.接點(長閉)
 bit 5 =0 DOLS = N.O.接點(長開)
 =1 DOLS = N.C.接點(長閉)
 bit 6 =0 無頑皮秤
 =1 有頑皮秤
 bit 7 =1 無機房用,手動模式車廂行駛至上強減開關US或
 手動模式車廂行駛至下強減開關DS位
 置時車廂立既停止,相當於極限開關的
 作用,用於保護維護人員頭部安全,試車
 及維護人員務必設定.

範例 :

bit3	bit2	bit1	bit0
1	1	1	0
8	4	2	1

二進制轉16進制數值

$$8 + 4 + 2 = 14 = E$$

0000=0	0110=6	1100=C
0001=1	0111=7	1101=D
0010=2	1000=8	1110=E
0011=3	1001=9	1111=F
0100=4	1010=A	
0101=5	1011=B	

設定方式

- 1.將欲設定的Bit數值填入
- 2.將2進制轉成16進制數值
- 3.將轉換後數值填入對應?數位址

圖名	111.01.28配合藍.綠版修訂		
圖面說明			
圖名	address設定	日期	
圖號		繪圖	LIANG