

51-01	輸入電壓	220 V	
51-02	馬達選擇	0：標準馬達	1：變頻馬達
51-03	V/F 曲線選擇	F：任意 V/F 曲線	
51-04	最高輸出頻率	60 HZ	參照馬達銘牌設定
51-05	最大電壓	220 V	參照馬達銘牌設定
51-06	最大電壓頻率	60 HZ	參照馬達銘牌設定
52-01	馬達額定電流		參照馬達銘牌設定
52-02	馬達額定轉差 $S = [(120 * F / P) - \text{rpm}] / (120 / P)$ F=頻率,P=極數,rpm=馬達轉速	4P,60HZ：(1800-rpm)/30 4P,50HZ：(1500-rpm)/30 6P,50HZ：(1200-rpm)/20 6P,50HZ：(1000-rpm)/20	參照馬達銘牌設定
52-03	馬達無載電流		啟動或停車時, 0 速度轉矩
52-04	馬達極數	4 OR 6	參照馬達銘牌設定
52-05	馬達線間阻抗		
52-06	馬達泄漏感抗		
52-07	馬達鐵心飽和係數 1		
52-08	馬達鐵心飽和係數 2		
52-09	馬達機械損		
T1-03	端子 5 功能選擇	03	MS1(多段速度 1)
T1-04	端子 6 功能選擇	04	MS2(多段速度 2)
T1-05	端子 JOG 功能選擇	05	MS3(多段速度 3)
T2-01	端子 RA,RC 功能選擇	06	
T2-02	端子 Y1,YC 功能選擇	00 或 37(RUN2)	運轉中
T2-03	端子 Y2-YC 功能選擇	05	頻率檢出
T2-05	端子 16 功能選擇	14(起動轉矩補償)	有裝設差動變壓器時設定
P2-01	瞬間停電再啟動	0	
P3-04	減速中失速防止機能	0：無效	
P4-01	頻率切換	=41-03 短階頻率 ×0.5	
P5-01	異常再啟動次數	0	
61-01	PG 脈波數	600	依照 Encoder 規格
61-06	PG 分周比	20 或 32	Encoder=1024 時,61-06=32