

10-19	零速增益 P	100%	
10-20	低速 ASR 斜坡寬度	1HZ	
10-21	高速 ASR 斜坡寬度	20HZ	
10-22	零速位置控制持續時間	0.2sec	
10-25	停車零速增益 P	70%	
10-26	停車零速積分時間	0.1	
10-27	啟動零速增益 P	100%	
10-28	啟動零速積分時間	0.1	
10-29	PG 卡除頻率	31	Encoder P.R 600=20, P.R 1024 以上=31
10-30	PG 卡除頻輸出型式	0	
10-31	PG C+/C-切換	0 or 1	
11-00	系統控制	281HEX	
11-01	電梯速度	m/sec	依電梯設定
11-02	轉盤直徑	mm	依電梯設定
11-03	齒輪比		依電梯設定
11-04	懸掛比	1	0=1:1,1=2:1
11-05	慣量百分比	40	依電梯設定
11-06	零速頻寬	10	依電梯設定
11-07	低速頻寬	9	依電梯設定
11-08	高速頻寬	8	依電梯設定
11-19	停車零速頻寬	8	依電梯設定

馬達 Autotuning 步驟

1. 00-02 參數重置,9=50Hz 重置 10=60Hz 重置
2. 00-09 設定控制模式 0=VF, 3=向量+PG, 8=PM
3. 00-15 運轉指令來源 2=鍵盤操作
4. 01-01 電機額定頻率
5. 01-02 電機額定電壓
6. 02-08 MI8 端子功能設定為 0
7. 編碼器設定
 - 10-00 1=ABZ, 2=1387, 4=1313
 - 10-01 編碼器脈波數 1387=2048
 - 10-02 編碼器回轉方向 1 or 2,如錯誤碼 42,請更正方向
8. **IM** 主機設定 05-01 滿載電流, 05-02 額定功率, 05-03 額定轉速, 05-04 電機極數 05-00 1=動態, 2=靜態 (按 RUN 執行 Autotuning)
PM 主機設定 08-01 滿載電流, 08-02 額定功率, 08-03 額定轉速, 08-04 電機極數 08-00 1=動態, 2=靜態馬達參數, 3=上位機控制原點測量 (按 RUN 執行 Autotuning)
9. 02-08 MI8 端子功能設定為 40