

	F=頻率,P=極數,rpm=馬達轉速	6P,60HZ : (1200-rpm)/20 6P,50HZ : (1000-rpm)/20	
E2-03	馬達無載電流		啓動或停車時, 0 速度轉矩
E2-04	馬達極數	4 OR 6	參照馬達銘牌設定
E2-05	馬達線間阻抗		
E2-06	馬達泄漏感抗		
E2-07	馬達鐵心飽和係數 1		
E2-08	馬達鐵心飽和係數 2		
E2-09	馬達機械損		
E5-02	電機額定容量		PM 用
E5-03	電機額定電流		PM 用
E5-04	電機極數		PM 用
E5-05	電機電樞電阻		PM 用
E5-06	電機 d 軸電感		PM 用
E5-07	電機 q 軸電感		PM 用
E5-09	電機感應電壓系數 1		PM 用
E5-11	PG 原點		PM 用
F1-01	PG 脈波數	600	依照 ENCODER 規格
F1-05	PG 旋轉方向	0,1	
F1-06	PG 分頻比	20 或 32	Encoder P.R 600=20, P.R 1024 以上=32
H1-05	端子 S5 功能選擇	03	MS1(多段速度 1)
H1-06	端子 S6 功能選擇	04	MS2(多段速度 2)
H1-07	端子 S7 功能選擇	05	MS3(多段速度 3)
H1-08	端子 S8 功能選擇	08	N.C 動作
H2-04	端子 P1-C1 機能選擇	00 或 37(RUN2)	運轉中
H2-05	端子 P2-C2 機能選擇	05	頻率檢出 2, F > L4-01 時 ON
H3-10	端子 A2 機能選擇	1F(未使用)	14(裝設差動變壓器時設定)
L3-04	減速中失速防止機能	0 : 無效	***
L4-01	頻率檢出位準	= 41-03 設定值 *0.5	
F1-01	PG 脈波數	600	依照 ENCODER 規格
F1-05	PG 旋轉方向	0,1	
F1-06	PG 分頻比	20 或 32	Encoder P.R 600=20, P.R 1024 以上=32

O3-01 拷貝功能 1:讀取自操作器 2:寫入至變頻器 3:校驗資料

C6-02 載波頻率

T1-01 自動調測 1.停止靜態