

| DELTA VFD-VL 變頻器參數設定 |                          |     |     |         |                    |                           |
|----------------------|--------------------------|-----|-----|---------|--------------------|---------------------------|
| 參數 NO.               | 名稱                       |     |     |         | 設定值                | 備註                        |
| Pr00-09              | 控制方式                     |     |     |         | 8:FOCPM            |                           |
| Pr00-14              | 頻率來源選擇                   |     |     |         | 3:外部端子             |                           |
| Pr00-15              | 運轉指令來源                   |     |     |         | 1:外部端子             |                           |
| Pr01-12              | 加速時間 1                   |     |     |         | 2.0 sec            |                           |
| Pr01-13              | 減速時間 1                   |     |     |         | 1.8 sec            | 依減速距離增減                   |
| Pr01-24              | S 曲線,加速 1                |     |     |         | 1.2 sec            |                           |
| Pr01-25              | S 曲線,加速 2                |     |     |         | 1.2 sec            |                           |
| Pr01-26              | S 曲線,減速 1                |     |     |         | 1.2 sec            |                           |
| Pr01-27              | S 曲線,減速 2                |     |     |         | 1.2 sec            |                           |
| Pr02-01              | MI1 功能, (MS1)            |     |     |         | 1:多段速 1            |                           |
| Pr02-02              | MI2 功能, (MS2)            |     |     |         | 2:多段速 2            |                           |
| Pr02-03              | MI3 功能, (MS3)            |     |     |         | 3:多段速 3            |                           |
| Pr02-08              | MI8 功能, (BB)             |     |     |         | 40:驅動器致能           | A2-03, Bit0=1(BB=NO 接點輸出) |
| Pr02-13              | MO1 功能, (RUN)            |     |     |         | 12:機械煞車釋放          | Pr02-29, Pr02-30          |
| Pr02-14              | MO2 功能, (SPD)            |     |     |         | 29: >設定頻率 ON       | Pr02-34                   |
| Pr02-34              | Pr02-14 設定頻率             |     |     |         | Pr04-02 * 0.5      |                           |
| Pr02-29              | 啓動煞車釋放時間                 |     |     |         | 0.25               |                           |
| Pr02-30              | 停止煞車釋放時間                 |     |     |         | 0.25               |                           |
| Pr04                 | MI3                      | MI2 | MI1 | 速度值(HZ) |                    |                           |
| 00                   | 0                        | 0   | 0   | 0 速     | 0                  |                           |
| 02                   | 0                        | 1   | 0   | 第一段全速   | 100% (60M)         | 依電梯運轉速度增減                 |
| 03                   | 0                        | 1   | 1   | 手動速運轉   | 25%                | 依電梯運轉速度增減                 |
| 04                   | 1                        | 0   | 0   | 水平著床速度  | 5%                 | 水平過樓,調小,水平不到樓,調大          |
| 05                   | 1                        | 0   | 1   | 救出運轉速度  | 20%                | 依水平遮板長度調整                 |
| 06                   | 1                        | 1   | 0   | 第二段全速   | 100% (90M/105M)    | 依電梯運轉速度增減                 |
| 07                   | 1                        | 1   | 1   | 第三段全速   | 100% (120M/150M)   | 依電梯運轉速度增減                 |
| Pr08-00~10           | PM 馬達參數                  |     |     |         | 依馬達銘牌設定            |                           |
| Pr10-00~10           | Encoder 參數               |     |     |         | 依 encoder 設定       |                           |
| Pr10-11~28           | 啓動舒適感調整                  |     |     |         | 依電梯現場調整            |                           |
| Pr11-00              | 系統控制                     |     |     |         | 81(Bit7=1, Bit0=1) |                           |
|                      | PIN2,3=ON(除頻輸出)          |     |     |         | Encoder 除頻設定,      | PG 卡 SW1                  |
|                      | PIN8=OFF(除頻 8 輸出)        |     |     |         | PIN5-12=除頻比 1~255  | PIN5=低位元                  |
|                      | PIN9=OFF(除頻 16 輸出)       |     |     |         |                    |                           |
|                      |                          |     |     |         |                    |                           |
|                      |                          |     |     |         |                    |                           |
|                      | EVM150 參數設定              |     |     |         |                    |                           |
| A0-16                | BB_DELAY_TIME            |     |     |         | 64(1.00SEC)        | HEX                       |
| A2-03                | Bit0=1, BB=N.O 輸出(ST 功能) |     |     |         | 01                 | HEX                       |
|                      |                          |     |     |         |                    |                           |