

6.1 故障碼(黑版適用)

E X.YY.ZZ X=0~F 共紀錄 16 組故障紀錄,INS 時,按 CL+HUP OR HDN 可調閱
YY=變頻器運轉及 HOU&HOD 狀態,請由 16 進制轉換 2 進制對應 bit 查詢
ZZ=故障代碼

- 1 YY.0=INV F
- 2 YY.1=INV R
- 4 YY.2=INV MS1
- 8 YY.3=INV MS2 (低位元 H)
- 1 YY.4=INV MS3
- 2 YY.5=INV RUNNING
- 4 YY.6=HOU 或 HOD ON
- 8 YY.7=BR 動作中 (高位元 H)

- ZZ=00 無故障
- ZZ=02 INV_RUN ERR
- ZZ=03 DL OFF
- ZZ=04 UL OFF
- ZZ=05 BR 不 ON
- ZZ=06 BR 不 OFF
- ZZ=07 行進中 GS OFF
- ZZ=08 行進中 HDR OFF
- ZZ=09 超時運轉故障
- ZZ=0A 行進中 INS 回路 OFF
- ZZ=0B INVM 不 ON
- ZZ=12 行進中 INV_RUN ERR
- ZZ=14 安全回路(SAR)OFF
- ZZ=16 DOL SW ON,HDR&GS 沒斷路,INS 及 NOR 切換時門自動開關一次
- ZZ=0C ENCODER 故障
- ZZ=D0 減速距離錯誤,A5-01,00 > A5-03,02 ----- A2-00=02 時
A5-01,00 > A5-03,02 或 A5-03,02 > A5-05,04 --- A2-00=03 時

範例: E0 AD 14 EX

Y 高位元內容 A=INV RUNNING / BR 動作中
Y 低位元內容 D=INV F / INVMS1 / INV MS2
ZZ 14=安全迴路(SAR)OFF

故障調閱

※控制盤〈C/P〉操作開關切至 INS(手動)位置, CL 按鍵按下時,顯示最後一次故障代碼。

※CL 鍵 + HUP/HDN 按鍵可調閱 16 次內之故障代碼,若故障代碼超過 16 次,則 EF.yyyz 為最後一次故障紀錄。

※CL + OP 同時按鍵 5 SEC 清除所有故障代碼紀錄 (E0.yyyz~EF.yyyz)。

※要調閱故障碼時車廂之檢點操作不能切入,切入時於主機板將無法調閱故障碼。