

前言

目錄

1. 系統規格	3
2. 系統功能	4
3. 使用代碼說明	5
4. 運轉操作程序	7
5. 樓高資料設定	8
6. 故障碼	9
7. 電梯運轉參數設定	11
8. 主機板外觀	17
9. CHIMAX 8.1 主機板插頭編號與版本對照表	20
10. 線路圖	
主控制板及系統架構	22
主電源回路	23
控制盤電源回路	24
變頻器接線	25
風扇.照明.門電源控制回路	28
車廂上 CTBC 基板 I/O	29
車廂內 COP 各開關說明	30
緊急安全及門安全回路	31
控盤及車廂手/自動回路	32
定位及減速開關	33
UMCA-2 功能板內叫車設定	34
UCDH 內叫及顯示基板設定	35
UHCB 外叫及顯示基板設定	36
UMCA-7*11-HVU-1 小型顯示基板設定	40
昇降路接線	41
11. 消防運轉	43
12. 電梯參數及多功能顯示器設定說明	44
13. CHIMAX 8.1 綜合電纜配線圖	48
14. CHIMAX 8.1 活動電纜配線圖	49
15. CHIMAX 8.1 C O P 電纜配線圖 - 1	50
16. CHIMAX 8.1 C O P 電纜配線圖 - 2	51
17. CHIMAX 8.1 升降路電纜配線圖 - 1	52
18. CHIMAX 8.1 升降路電纜配線圖 - 2	53
19. CHIMAX 8.1 箱上控制器 配線圖	54
20. CHIMAX 8.1 台達變頻器(VL.ED)控制盤配線圖	55
21. 運轉程序	56
22. 變頻器參數	57
23. 各型機板外觀圖示	69
24. 試車配線程序圖示	74