

變頻器參數設定			
參數 NO.	名稱	設定值	備註
11-02	控制模式	3：向量控制	
21-01	頻率指令	0：數位操作器	41-01=0 速度
21-02	運轉指令	1：控制端子	
21-03	停止方式	1：輸出停止	自由停止
21-05	最低頻率以下運轉選擇	0：通常運轉	V/F 控制時設定
22-01	直流制動開始頻率	0.5HZ	V/F 控制時設定
22-02	直流煞車電流	80%	向量控制時 52-03
22-03	啟動時直流煞車時間	0.6 SEC	設定 0 時不執行
22-04	停止時直流煞車時間	1.5 SEC	設定 0 時不執行
31-01	加速時間 1	1.8 SEC (90M:2.3 SEC)	
31-02	減速時間 1	1.6 SEC	全速減速時間 (依減速距離增減)
31-07	加速時間 4	1.8 SEC(90M:2.3 SEC)	
31-08	減速時間 4	1.6	水平遮板停車時間
31-11	第 4 加減速時間切換頻率	2HZ	31-02 設定 > 3 SEC 時設定, 隨 41-05 改變
32-01	S 曲線,加速開始	2.0 sec	
32-02	S 曲線,加速完成	1.2 sec	
32-03	S 曲線,減速開始	1.2 sec	
32-04	S 曲線,減速完成	1.5 sec	
35-01	ASR 比例增益 1	20	馬達震動時,35-01 調小
35-02	ASR I 時間 1	0.5 SEC	
35-03	ASR 比例增益	20	起動反拉時,35-03 調大
35-04	ASR I 時間 2	0.5 SEC	
35-07	ASR 切換頻率	5HZ	35-07>0 時,35-03,35-04 有效
41-01	0 速度,電梯起動或停止時	0HZ	0 速度,21-01=0 時
41-02	起動轉矩補償速度	0HZ	T3-05=14,自動補償
41-03	多段速頻率 3 ,第一段速度	50HZ(90M:30HZ)	依電梯運轉速度增減
41-04	多段速頻率 4 ,手動速運轉	12HZ	
41-05	多段速頻率 5 ,水平著床速度	2HZ	水平過 樓,41-05 調小 水平不到樓,41-05 調大
41-06	多段速頻率 6 ,救出運轉速度	10HZ	依水平遮板長度調整
41-07	多段速頻率 7 ,第二段速度	50HZ	Address 11H,Bit8=1 時輸出 依電梯運轉速度增減
41-08	多段速頻率 8 ,第三全速		