

台達 ED 變頻器參數設定			
參數 NO.	名稱	設定值	備註
00-09	控制模式	8：FOCPM 控制	0:VF,3:向量+PG,8:PM
00-14	頻率指令來源	3：數位端子	
00-15	運轉指令來源	1：外部端子	
01-00	最大操作頻率		
01-01	電機額定頻率		主機頻率
01-02	電機額定電壓		主機電壓
01-12	加速時間 1	2sec(90M:2.5sec)	
01-13	減速時間 1	1.8 SEC	(依減速距離增減)
01-24	S 加速起始時間 S1	2.0 sec	
01-25	S 加速到達時間 S2	1.2 sec	
01-26	S 減速起始時間 S1	1.2 sec	
01-27	S 減速到達時間 S2	1.2sec	
01-30	S 減速到達時間 S5	1.0 sec	*
01-31	停車減速時間	0.5sec	
02-08	MI8 端子功能	40:驅動器致能	主控 A2-03=1
02-13	R1A 輸出功能	12:機械煞車釋放	02-29,02-30 參照
02-14	R2A 輸出功能	29:頻率到達	02-34 參照
02-34	速度區段輸出	04-02*0.5	
04-00	0 速度,電梯起動或停止時	0HZ	0 速度,21-01=0 時
04-01		0HZ	
04-02	第一段全速	100%	依電梯運轉速度增減
04-03	手動速運轉	25%	
04-04	水平著床速度	5%	
04-05	救出運轉速度	25%	依水平遮板長度調整
04-06	第二段全速	100%(90M/105M)	依電梯運轉速度增減
04-07	第三段全速	100%(105M/120M)	依電梯運轉速度增減
06-11	電流限制	150%	
07-03	啟動直流制動時間	0.7~1.2sec	依電梯運轉增減
07-04	停止直流制動時間	0sec	依電梯運轉增減
07-11	冷卻風扇控制方式	1	停止運轉一分鐘後停止
07-29	停車轉矩遞減時間	0.2sec	電梯運轉增減
08-01~08-09	PM 馬達參數	60 HZ	參照馬達銘牌設定
10-00	編碼器種類		1:ABZ,3:1387,4:1313
10-01	編碼器脈波數		1387=2048
10-02	編碼器回轉方向	1:A 超前 B	1 或 2
10-11~10-16	ASR		啟動舒適感調整
10-17	ASR1/ASR2 切換頻率	5HZ	依電梯運轉增減