

動態 TUNING 參數設定(磁極偏移角度):

00-09 設定 8(* 向量永磁馬達+編碼器)

00-14 設定 3(* 頻率指令來源設定)

00-15 設定 1(* 運轉指令來源設定)

02-08 設定 40(原先出場為 40)

10-00 設定 3

10-01 設定 2048(ENCODER 脈波數)

10-02 設定 1 或 2(* 注意當 TUNING 出現 PG 異常需更改 A.B 相位)

10-29 設定 31(PG 卡除頻數)

08-00 設定 1 動態(* 注意手動直接電梯開 UP.DN 就可以完成)

TUNING 後可以去看一下 08-09(磁極偏移角度) * 注意當 TUNING 出現 PG 異常後，需更改 10-02A.B 相位後，關電後重新復電，復電後重複靜態 TUNING 步驟完成後，接續動態 TUNING 動作直到 TUNING 完成