

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| A1-04 | LAN 33-40 站致能                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FF                               | 車廂叫車              |
|       | 40 39 38 37 36 35 34 33                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                   |
|       | 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FF                               | 全可叫車              |
| 範例    | 0 0 0 0 0 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03                               | 內叫 1~16           |
|       | 25 17 9 1 身 25 17 09 1 一<br>32 24 16 8 障 到 到 到 到 般<br>內 32 24 16 8 內<br>叫 樓 樓 樓 樓 叫                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                   |
| A2-00 | 電梯速度選擇 1~3 段速                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01                               |                   |
| A2-01 | Bit0=0,HOD&HOU=NO 接點. Bit0=1,NC 接點<br>Bit1=0,UL&DL,US&DS,HUS&HDS=NC 接點. Bit1=1,NO 接點<br>Bit2=0,PAK=NO 接點. Bit2=1,NC 接點<br>Bit3=0,UPS=NO 接點. Bit3=1,NC 接點<br>Bit4=0,OL,120kg,80%LOAD=NO 接點. Bit4=1,NC 接點<br>Bit5=0,DOLS=NO 接點. Bit5=1,NC 接點<br>Bit6=0 無頑皮秤, Bit6=1 有頑皮秤<br>Bit7=1, 無機房用, 手動行駛至終點階碰觸 US,DS 既停車 | 00<br>(0000 0000)<br>(Bit7~Bit0) |                   |
| A2-02 | Bit0=0,BB=NC 接點輸出. Bit0=1,NO 接點輸出                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                               |                   |
| A2-03 | 最低樓層                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                               |                   |
| A2-04 | 待機回歸樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01                               |                   |
| A2-05 | 消防回歸樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01                               |                   |
| A2-06 | 開門方向 08-01F , Bit=0 開 DO1,,Bit=1 開 DO2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                               |                   |
| A2-07 | 開門方向 16-09F , Bit=0 開 DO1,,Bit=1 開 DO2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                               |                   |
| A2-08 | 開門方向 24-17F , Bit=0 開 DO1,,Bit=1 開 DO2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                               |                   |
| A2-09 | 開門方向 32-25F , Bit=0 開 DO1,,Bit=1 開 DO2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                               |                   |
| A2-10 | PARKING 回歸樓                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00                               |                   |
| A2-15 | 設定為 AA 時全部參數回出廠值後跳回 00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                               |                   |
| A3-00 | A3-01~A3-32=LAN 顯示碼                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00                               |                   |
| A5-00 | 第一段減速距離 L Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HH LL                            | DS-DL<br>間距離      |
| A5-01 | 第一段減速距離 H Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |
| A5-02 | 第二段減速距離 L Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HH LL                            | HDS-DL<br>間距離     |
| A5-03 | 第二段減速距離 H Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |
| A5-04 | 第三段減速距離 L Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                               | HH LL                            | 第 3 段距<br>離=1+2 段 |
| A5-05 | 第三段減速距離 H Byte                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |

※機房叫車,按住 CL 鍵不放 + (HUP 或 HDN)選擇叫車樓層,門關妥後即完成叫車程序  
機房叫車到達樓層不開門,語音不播報.