

安川 L1000 變頻器參數設定			
參數 NO.	名稱	設定值	備註
A1-02	控制模式	3：向量控制	7:PM 向量控制
b1-01	頻率指令	0：數位操作器	41-01=0 速度
b1-02	運轉指令	1：控制端子	
b1-03	停止方式	1：輸出停止	自由停止
b1-14	相序選擇	0,1	可改變 U,V,W 輸出
C1-01	加速時間 1	1.8SEC (90M:2.3SEC)	
C1-02	減速時間 1	1.6 SEC	全速減速時間 (依減速距離增減)
C2-01	S 曲線,加速開始	2.0 sec	
C2-02	S 曲線,加速完成	1.2 sec	
C2-03	S 曲線,減速開始	1.2 sec	
C2-04	S 曲線,減速完成	1.5 sec	
C5-01	ASR 比例增益 1	20	馬達震動時,35-01 調小
C5-02	ASR I 時間 1	0.5 SEC	
C5-03	ASR 比例增益 2	20	起動反拉時,35-03 調大
C5-04	ASR I 時間 2	0.5 SEC	
C5-07	ASR 切換頻率	5HZ	35-07>0 時,35-03,35-04 有效
d1-01	0 速度,電梯起動或停止時	0HZ	0 速度,21-01=0 時
d1-02		0HZ	
d1-03	多段速頻率 3 ,第一段全速	50HZ(90M:30HZ)	依電梯運轉速度增減
d1-04	多段速頻率 4 ,手動速運轉	12HZ	
d1-05	多段速頻率 5 ,水平著床速度	2HZ	水平過 樓,41-05 調小 水平不到樓,41-05 調大
d1-06	多段速頻率 6 ,救出運轉速度	10 HZ	依水平遮板長度調整
d1-07	多段速頻率 7 ,第二段全速	50HZ	A2-00=2 時輸出依電梯運轉 速度增減
d1-08	多段速頻率 8 ,第三段全速	50HZ	A2-00=3 時輸出依電梯運轉 速度增減
E1-01	輸入電壓	220 V	
E1-02	馬達選擇	0：標準馬達	1：變頻馬達
E1-03	V/F 曲線選擇	F：任意 V/F 曲線	
E1-04	最高輸出頻率	60 HZ	參照馬達銘牌設定
E1-05	最大電壓	220 V	參照馬達銘牌設定
E1-06	基本頻率	60 HZ	參照馬達銘牌設定
E2-01	馬達額定電流		參照馬達銘牌設定
E2-02	馬達額定轉差 $S=[(120 \cdot F / P) - \text{rpm}] / (120 / P)$	4P,60HZ : (1800-rpm)/30 4P,50HZ : (1500-rpm)/30	參照馬達銘牌設定