

CMX8.1 台達VFD-VL(PM馬達) 變頻器參數表

範例

服務編號	1312	馬達廠牌	MONADRIIVE	主機廠牌	蒙特納利
客戶名稱	廣宇營造.湖內圖書館	馬達轉速	95 R.P.M	主機型式	MCK-200
型式規格	P8-2S60-2S	馬達功率	220V 4.3 KW	製表人員	呂昭東
變頻器	VFD055VL23A	馬達序號	209731	製表日期	107.11.2
參數	設定	中 文 名 稱	參數	設定	中 文 名 稱
00-09	8	控制方式.PM控制	07-03	1.2	啟動直流制動時間
00-14	3	頻率指令來源設定，外部端子(1操作面板)	07-04	0.5	停止直流制動時間
00-15	1	運轉指定來源設定，外部端子(2操作面板)	07-11	1	散熱風扇制動方式
01-00	25.3	最大操作頻率	07-29	0.4	停車時轉矩遞減時間
01-01	25.3	第一輸出頻率設定，電機額定頻率	08-01	16	額定電流
01-02	220	第一輸出電壓設定，電機額定電壓	08-02	4.3	馬達功率
01-12	2	第一加速時間設定	08-03	95	額定轉速
01-13	1.8	第一減速時間設定	08-04	32	馬達極速
01-24	1.2	S加速起始時間設定1	08-05	1.368	阻抗值
01-25	1.2	S加速到達時間設定2	08-07	17.4	電抗值
01-26	1.2	S減速起始時間設定1	08-08	157.2	反電動勢
01-27	1.2	S減速到達時間設定2	08-09	128.2	原點偏移角度
01-30	1	S減速到達時間設定5	10-00	3	編碼器種類選擇
01-31	0.5	停車減速時間	10-01	2048	脈波點數
02-01	1	MI 1功能，MS1	10-02	1	編碼器輸入型式設定
02-02	2	MI 2功能，MS2	10-10	0	UVW模式選擇
02-03	3	MI 3功能，MS3	10-17	0.7	ASR切換頻率
02-08	40	MI 8功能，驅動器致能	10-19	100%	零速增益P
02-11	0	多功能輸出 1 RA,RC，故障指示	10-20	0.7	低速ASR斜坡寬度
02-12	0	多功能輸出 2 MRA.MRC	10-21	10	高速ASR斜坡寬度
02-13	12	MO1 功能 RUN,機械剎車釋放	10-22	0.8	零速增益T
02-14	29	MO2 功能 SPD	10-23	0.004	零速濾波T
02-29	0.25	電梯啟動機械煞車釋放延遲時間	10-25	80%	停車增益P
02-30	0.25	電梯停止機械煞車釋放延遲時間	10-26	0.1	停車增益I
02-31	0.2	驅動器與電磁接觸器導通延遲時間	10-27	100%	啟動增益P
04-00	0	速度	10-28	0.1	啟動增益I
04-02	25.3	第一段全速 依電梯運轉速度增減	11-00	81	系統控制
04-03	6.5	手動速運轉 依電梯運轉速度增減	11-01	1	電梯速度 M/S
04-04	1.5	水平著床速度,水平過樓條小，水平不到樓條力	11-02	400	驅動輪直徑
04-05	5.0	救出運轉速度 依水平遮板長度調整	11-03	1	齒輪比
04-06	25.3	第二段全速 依電梯運轉速度增減	11-04	1	懸掛比 0= 1:1 ， 1= 2:1
04-07	25.3	第三段全速 依電梯運轉速度增減	11-05	40	慣量百分比
06-00	180	220V=180V，380V=360V	11-06	10	零速頻寬
06-01	0	欠相保護 警告並繼續運準	11-07	10	低速頻寬
06-11	160%	電流限制	11-08	10	高速頻寬
			11-19	10	停車零速頻寬