

2.系統功能

1.檢修(手動)運行	於檢修運行模式時,按上/下行(HUP/HDN)按鈕(車廂內為 1C/2C 按鈕)可使電梯以檢修速度運行(41-04),放開按鈕電梯立即停止運行.檢修運行時當電梯運行至上下強減(US/DS)開關動作時,運行速度降為著床速度(41-05).
2.自動選擇集合運行	在自動狀態,電梯可以自動應答任一樓層的叫車應答,依運行方向依次應答召換.
3.自救運行	當電梯處於自動狀態時,且未停止在停樓水平區時.此時只要符合可以運轉的安全狀態下,電梯將以慢速自動運行至水平停樓區後,開門.
4.本樓開門	如本樓按鈕被按下,電梯門將自動打開.如按鈕按住不放,電梯門保持開啟狀態
5.自動開門	電梯應答到站水平後,電梯門自動開啟(可由參數設定,自訂開門時間)
6.開門延長	當按下開門延長按鈕(HOLD)時,電梯門將自動開啟並延長開啟時間,開門延長按鈕指示燈亮(可由參數設定,自訂開門時間),需中斷開門延長時,僅需按下關門按鈕即可解除.開門延長時間到達時,BZ 鈴響通知.
7.清除卡門異物	電梯當樓門因異物卡住無法順利關門時,30 sec(A0-13 預設)後自動重複開門嘗試清除異物,降低故障發生 =(10-次)
8.中文顯示電梯狀態	LAN 傳輸板點矩陣顯示器可中文顯示目前電梯狀態
9.待機省電裝置	電梯無應答叫車超過 5 分鐘(可自定時間)車廂內照明及風扇,控制盤內變頻器自動斷電.(A0-03,A0-04)
10.安全門邊保護	安全門邊採用 B 接點方式保護,不會因安全門邊斷線而無檢知開門動作,造成夾傷乘客的意外.
11.超載保護	當超載開關動作時,蜂鳴器鳴響,同時電梯自動開門.
12.樓層資料自動運算	採用 ENCODER 自動計算樓高及各樓層減速點,減少升降路內開關檔片及開關數量.每層樓僅需設置停車檔板一片,同時電梯車廂僅需裝設著床開關 2 個.減少試俾複雜性及降低故障率。
13.煞車器異常保護	煞車器電氣迴路與門接點串接,並設有電氣或機械偵測檢知點,確保人員安全. 電氣式偵測煞車器檢知點異常時,緊急中斷煞車器電源,防止煞車器異常時發生事故. 機械式偵測煞車器檢知點異常時,變頻器保持 0 速度力矩輸出,防止車廂不正常滑移事故.(本機能目前短路未使用,應測試確認後使用本機能)
14.UPS 運行	電梯運轉中停電時,若有裝設 UPS,電梯自動停靠最近樓層,不會造成緊急停車時乘客的不適及傷害.
15.機房試運轉功能	可由控制盤直接叫車至任意樓層,到樓不開門.
16.誤叫車打消功能	車廂有誤叫車打消功能,誤叫車時連續按鍵兩次,可打消誤叫車樓層.
17.故障碼紀錄	可記錄 16 組故障紀錄,方便現場人員查修
18.自動回歸樓	可設定待機自動回歸樓層及時間(不管制).或 PAK_SW 動作後,應答所有內叫車完成後,回歸基準樓後停機.並顯示管制中.(A0-18)(A2-05)PACKING 樓與待機回歸樓為同一樓(下一次改版時建議分開以方便分別設定)
19.門迴路短路檢出	自動狀態下,門全開時若 “內外門” 迴路都處於短路狀態,電梯保時開門狀態不運行,並 BZ 響鈴,確保安全. 單一門回路短路時,響鈴告知.
20.滿員 PASS 功能	80%負載時,外叫車紀錄不應答,優先處理內叫車,需裝設 80%負載開關
21.卡鍵 PASS	叫車按鍵動作超過 40SEC 時,判定為按鍵卡鍵,PASS 叫車信號
22.參數更改	電梯各項功能,輕易依現場使用環境更改參數.節省試車調試時間
23.車廂滑移偵測	車廂開門中無預期滑移時,可設定偵測滑移距離並使變頻器輸出力矩,以防止車廂移動傷人事故 (A5-06)
24.地震管制運轉	搭配地震感知器進行電梯管制,行進中電梯將於最近樓停車開門後停機 (藍黑版)