

7.1 電梯運轉參數調整 (黑版適用)

按鍵說明 CL ----- “→” 欄位切換

OP ----- “SET” 資料設定儲存

HUP ----- “+” 設定欄內容值+1,

HDN ----- “-” 設定欄內容值-1,

所有數值皆為 16 進制數值.

調整方法

1. 請將安全迴路切斷(BXC 短路),控板切於手動狀態。
2. 將電源開關切斷。送電之時將 MODE 按鍵按住不放 2SEC 後將進入參數調整模式。
3. 顯示器將顯示參數代碼及其設定值,按→鍵切換至設定欄位(閃爍),按 + 或 - 鍵可改變數值至欲設定之參數數值後,再按一次→鍵即進入下一欄位(閃爍位置改變)。
4. 更改資料欄位內數值,後需按 OP(SET)鍵才可儲存數值。
5. 參數值設定完成後請將安全迴路及手自動迴路回復正常。並重新送電即脫離參數設定模式。

Address	說 明	預設值(HEX)	備 註
A0-00	開門時間	08	SEC
A0-01	再開門時間	05	SEC
A0-02	開延長時間	02	MIN
A0-03	FAN 時間	01	MIN
A0-04	LIGHT&DMC&INVP 時間	05	MIN
A0-05	INV 初始起動等待時間	06	SEC
A0-06	起動 BK_ON DELAY	3C	0.6SEC
A0-07	停止 BK_OFF DELAY	50	0.8SEC
A0-08	起動 0 速度保持時間	50	0.8SEC
A0-09	停止 0 速度保持時間	96	1.5SEC
A0-10	OP 後 CL 延遲時間	02	SEC
A0-11	BK 不 ON 偵測時間	08	0.8SEC
A0-12	BK 不 OFF 偵測時間	08	0.8SEC
A0-13	關門失敗再開門時間	1E	30SEC
A0-14	CAM 延遲開門時間(防止 CAM 未完全解鎖)	0A	1SEC
A0-15	超時運轉時間	B4	180SEC
A0-16	BB DELAY_TIME	01	0.01SEC
A0-17	殘障叫車開門時間	0C	12SEC
A0-18	回歸待機樓時間 > 0 設定回歸	00	MIN
A0-19	保留	00	
A0-20	保留	00	
A1-00	LAN 08-01 站致能 1111 1111(1~8 樓可叫車)	FF	乘場叫車
A1-01	LAN 16-09 站致能 1111 1111(9~16 樓可叫車)	FF	乘場叫車
A1-02	LAN 24-17 站致能 0000 0011(17~18 樓可叫車)	03	乘場叫車
A1-03	LAN 32-25 站致能(25~32 樓不可叫車)	00	乘場叫車