

7.2 電梯運轉參數調整 (藍綠版適用)

按鍵說明 CL ----- “→” 欄位切換

OP ----- “SET” 資料設定儲存

HUP ----- “+” 設定欄內容值+1,

HDN ----- “-” 設定欄內容值-1,

所有數值皆為 16 進制數值.

調整方法

1. 請將安全迴路切斷,控板切於手動狀態。
2. 將電源開關切斷。送電之時將 MODE 按鍵按住不放 2SEC 後將進入參數調整模式。
3. 顯示器將顯示 AA.0000,請輸入進入密碼後按 OP(ENT),密碼正確始可進入參數設定。或無密碼 (A6-01,A6-00=0000 時直接進入參數設定 A0.00.XX)
4. 顯示器將顯示參數代碼及其設定值,按 鍵切換至設定欄位(閃爍),按 + 或 - 鍵可改變數值至欲設定之參數數值後,再按一次 鍵即進入下一欄位(閃爍位置改變)。
5. 更改資料欄位內數值,後需按 OP(ENT)鍵才可儲存數值。
6. 參數值設定完成後請將安全迴路及手自動迴路回復正常。並重新送電即脫離參數設定模式。

Address	說 明	預設值(HEX)	備 註
AA	參數設定進入密碼需與 A6-01.A6-00 相符,始可進入設定參數	0000	
A0-00	開門時間 (無障礙電梯應設為 10 秒)	08	SEC
A0-01	再開門時間	05	SEC
A0-02	開延長時間	02	MIN
A0-03	FAN 時間	01	MIN
A0-04	LIGHT&DMC&INVP 時間	05	MIN
A0-05	INV 初始起動等待時間	06	SEC
A0-06	起動 BK_ON DELAY	3C	0.6SEC
A0-07	停止 BK_OFF DELAY	50	0.8SEC
A0-08	起動 0 速度保持時間	50	0.8SEC
A0-09	停止 0 速度保持時間	96	1.5SEC
A0-10	OP 後 CL 延遲時間	02	SEC
A0-11	BK 不 ON 偵測時間	08	0.8SEC
A0-12	BK 不 OFF 偵測時間	08	0.8SEC
A0-13	關門失敗再開門時間	1E	30SEC
A0-14	保留(取消 CAM 延遲開門時間功能)	0A	
A0-15	超時運轉時間	B4	180SEC
A0-16	BB_DELAY_TIME	01	0.01SEC
A0-17	殘障叫車開門時間	0C	12SEC
A0-18	回歸待機樓時間 > 0 設定回歸	00	MIN
A0-19	手動速時 BK_OFF delay TIME	96	1.5SEC
A0-20	手動速時停止 ” 0 速度 ” 保持時間	00	2.5SEC
A1-00	LAN 08-01 站致能(乘場 08-01F)或(貫穿樓前側乘場 08-01F)	3F	乘場叫車
A1-01	LAN 16-09 站致能(乘場 16-09F)	00	乘場叫車
A1-02	LAN 24-17 站致能(乘場 24-17F)	00	乘場叫車