

A1-03	LAN 32-25 站致能(乘場 32-25F)	00	乘場叫車
A1-04	LAN 40-33 站致能(車廂+殘障)或(33=貫穿樓前側車廂叫車)	01	車廂叫車 1
	40 39 38 37 36 35 34 33		
	1 1 1 1 1 1 1 1	FF	全可叫車
範例	0 0 0 0 0 0 1 1	03	內叫 1~16
	25 17 9 1 身 25 17 09 1 一 32 24 16 8 障 到 到 到 到 般 內 32 24 16 8 內 叫 樓 樓 樓 樓 叫		
A1-05	LAN 48-41 站致能(車廂+殘障)	00	車廂叫車 2
A1-06	LAN 56-49 站致能(貫穿樓後側乘場 08-01F)	00	乘場叫車
A1-07	LAN 60-57 站致能(57=LCD 時間板,58=貫穿樓後側車廂叫車)	00	
A1-08	Bit0=1 外叫車使用單 CALL 鍵(接 UP), Bit1=1 無誤叫車打消	00	
A1-09	保留		
A2-00	電梯速度選擇 1~3 段速	01	
A2-01	Bit0=0,HOD&HOU=NO 接點. Bit0=1,NC 接點 Bit1=0,UL&DL,US&DS,HUS&HDS=NC 接點. Bit1=1,NO 接點 Bit2=0,PAK=NO 接點. Bit2=1,NC 接點 Bit3=0,UPS=NO 接點. Bit3=1,NC 接點 Bit4=0,OL,120kg,80%LOAD=NO 接點. Bit4=1,NC 接點 Bit5=0,DOLS=NO 接點. Bit5=1,NC 接點 Bit6=0 無頑皮秤,Bit6=1 有頑皮秤 Bit7=1, 無機房用,手動行駛至終點階碰觸 US,DS 既停車	00 (0000 0000) (Bit7~Bit0)	
A2-02	Bit0=0,自動門, Bit0=1,手拉門(1C-8C 有效,門開叫車 AL 響鈴) Bit1=0,無, Bit1=1,鋼索伸長補正,需裝設 DZ(A 接點)+DOLS Bit2=0,THX=N.C 接點, Bit2=1,THX=N.O 接點 Bit3=0, X2=N.O 接點, Bit3=1, X2=N.C 接點(無此機能) Bit4=0, X2=OL2 (超載 2), Bit4=1, X2=機械煞車動作檢出(無此機能)	00 THX:回升電 阻溫度檢知 X2:機械 BK 檢知	手拉門 使用 33-40 站
A2-03	Bit0=0,BB=NC 接點輸出(BB 功能). Bit0=1,NO 接點輸出(ST 功能) Bit1=1, Light 常 ON Bit2=1, INVP 不休眠 Bit3=1,HOLD Time ON 響鈴 1 SEC Bit4=1, INVM 常 ON, 馬達 Tuning 用,Tuning 完畢請設定為" 0"	00	
A2-04	最低樓層	01	
A2-05	待機回歸	01	
A2-06	消防回歸樓	01	
A2-07	開門方向 08-01F, Bit=0 開 DO1.,Bit=1 開 DO2	00	
A2-08	開門方向 16-09F, Bit=0 開 DO1.,Bit=1 開 DO2	00	
A2-09	開門方向 24-17F, Bit=0 開 DO1.,Bit=1 開 DO2	00	
A2-10	開門方向 32-25F, Bit=0 開 DO1.,Bit=1 開 DO2	00	
A2-11	車廂管制叫車(GK),不管制樓層 08-01F, 不管制樓層 Bit=1	00	