

A3-01~A3-32 LAN 傳輸板,點矩陣顯示碼							
樓層顯示	顯示碼	樓層顯示	顯示碼	樓層顯示	顯示碼	樓層顯示	顯示碼
B7~B1	01H~07H	1~32	08H~27H	P	28H	R	29H
L	2AH	M	2BH	G	2CH	LB	2DH
1A	2EH	1B	2FH	2A	30H	2B	31H
3A	32H	3B	33H	4A	34H	4B	35H
5A	36H	5B	37H	R1	38H	R2	39H
M1	3AH	M2	3BH	F	3CH	H	3DH

A4-01~32 二進制語音樓層碼, A4-33~41 二進制特殊語音碼,,請參照語音模組說明書設定. 此例為宏匠 24141 語音播報器							
樓層	語音碼	樓層	語音碼	樓層	語音碼	樓層	語音碼
B7~32	01~27H	頂樓到了	2CH	歡迎光臨	2DH	謝謝光臨	2EH
停車場到了	2FH	大廳到了	39H	餐廳到了	3AH	R 樓到了	3BH
A4-33(開門)	30H	A4-34(關門)	31H	A4-35(上行)	32H	A4-36(下行)	33H
A4-37(超載)	34H	A4-38(故障)	35H	A4-39(地震)	36H	A4-40(消防)	37H
A4-41(停電)	38H						

※ xxH 表示 16 進制數值