

ED 變頻器 TUNING 順序

靜態 TUNING 參數設定:

00-09 設定 8(* 向量永磁馬達+編碼器)

00-14 設定 1(* 頻率指令來源設定)

00-15 設定 2(* 運轉指令來源設定)

輸入馬達資料

01-00(最大操作頻率)

01-01(基底頻率)

01-02(機電額定電壓)

08-01(滿載電流)

08-02(額定功率)

08-03(轉數)

08-04(極數)

02-08 設定 0 為多功能指令為無功能(設定完設回 40 驅動器智能)

10-29 設定 31(PG 卡除頻數)

08-00 設定 2 靜態(注意需跳過封芯迴路)

TUING 可以去看一下 08-05.08-07.08-08 參數