

3. 使用代碼說明

代碼	說明	備註	代碼	說明	備註
FU1~FU5	保險絲	20 mm	DC+	BR 接觸器一次側接點輸出	DC 100+V 電位動作輸出
MS	變頻器電源電磁接觸器 SAL	AC110V 電位動作輸出	DC-	BR 接觸器一次側接點輸出	DC 0+V 電位動作輸出
IM	變頻器-馬達電磁接觸器 IM	AC110V 電位動作輸出	IMS	變頻器與馬達間電磁接觸器偵測	乾接點動作輸入 ON
BKSW	煞車器 BK 斷電輔助安全接點	乾接點動作輸入 ON/OFF 例如:故障碼 YY=05 時 BK 斷電用	ACCOM	SAL/BR 線圈 AC 電源選擇	可經主控板配線選擇電源
BK+	馬達抱閘線圈輸出 (+)	DC 100V 輸出	AC	SAL/BR 線圈 AC 電源選擇	可經主控板配線選擇電源
BK-	馬達抱閘線圈輸出 (-)	DC 0V 輸出	PW(24V)	主機板電源 DC24V+ 輸入	本系統 DC24V 電源
BR	馬達抱閘電源電磁接觸器 BR	AC110V 電位動作輸出	PW(0V)	信號共線 DC0V	DC24V 電源之 0V
BSR	馬達抱閘線圈分壓輸出	250W/35 歐姆	MDS(UM,D M,MDC)	控盤主板/頂控器手動慢車控行	U(D)M:上(下)行輸入 MDC:共線 COM 點
R22/T22	控盤變壓器電源 AC220V	AC220V 輸入	AC11/AC12	車廂燈/通風扇電源輸入	AC110V 輸入
R10/T10	控盤變壓器 / 插座電源 AC110V	AC110V 輸入	DMa	開門 A 接點	CTBC-2 上 DMC1 及 DMC2
AC21/AC22	門控器電源輸入	AC110V OR 220V 輸入	DMb	開門 B 接點	CTBC-2 上 DMC1 及 DMC2
FAN /Light	風扇/日光燈	AC110V 輸出	DMc	開關門共點	
DMC1,2	至門控器電源/接點	AC110V OR 220V 輸出	EL/BZ	停電燈/警鈴	CTBC-2 上 EL 停電燈 CTBC-2 上 AL 警鈴
OP	開門按鈕		SF1,2	頂控器安全迴路開關	位於 CTBC-2 上廂頂操作盤
LOP	開門按鈕指示燈		DPA/C	頂控器門安全開關	位於 CTBC-2 上廂頂操作盤
CL	關門按鈕		AL/GON	警鈴/到樓鈴	
24V~A1	安全迴路 1	控制盤短路	PAK	停機管制運轉	
A1~A2	安全迴路 2	車廂安全短路	PA	PG A 相	
A2~A3	安全迴路 3	調速機安全短路	PB	PG B 相	
A3~A4	安全迴路 4	升降路終點/機坑開關安全短路	UM	手動上行	
H1~H2	外門迴路 HDR	HDR(外門短路-A 接點)	DM	手動下行	
G1~G2	內門迴路 GDR	G1,G2(內門短路-A 接點)	MDC	手動上下行共點	連接至 0V 時作動
FLSD	下終點開關	B 接點	HOLD	開門延長	
FLSU	上終點開關	B 接點	E	PG 屏蔽	
DL	下極限開關	B 接點	D+	傳輸+	
UL	上極限開關	B 接點	D-	傳輸-	
DS	下 1 強減開關	B 接點	PE	電源接地	
US	上 1 強減開關	B 接點	UPS	UPS 接點	A 接點
HDS	下 2 強減開關	B 接點	DOL	門全開 SW	A 接點
HUS	上 2 強減開關	B 接點	100%	100%負載	
FR / FR1,2	召回 / 1,2 次消防開關	FR 召回在主板 CN10 FR1,2 在 CTBC-2CN33	80%	80%負載	滿員 PASS 用
HOD	下水平定位	A 或 B 接點(內定 A)	120kg	120kg 負載	防嬉戲用
HOU	上水平定位	A 或 B 接點(內定 A)	50%	50%負載	UPS 輕載運行判定
DZ	開門區(必為 A 接點)	提前開門或主鋼索伸長當樓補正機能用(為選用機能)	BXC	主板參數設定開關	參數設定時需短路
ES	地震運轉		LINK	連控端	