

5.樓高資料設定

採用 MOTOR 上 ENCODER 自動計算樓高及各樓層減速點，減少升降路內開關檔片及開關數量。每層樓僅需設置停車檔板一片，同時電梯車廂僅需裝設著床開關 2 個 HOU(上)&HOD(下)。減少試俾複雜性及降低故障率。

樓高資料設定程序

1	請先確認 UL、DL、US、DS、HUS、HDS、HOU、HOD 開關動作之正確性及相關尺寸位置。US-LU 及 DS-DL 間為第 1 強制減速距離，HUS-UL 及 HDS-DL 間為第 2 強制減速距離請確認相關尺寸位置。平樓時 HOU、HOD 開關動作（燈亮,A 接點動作），梯廂上升時 HOU 燈滅後再 HOD 燈滅，梯廂下降時則相反。在最上階樓層時動作順序為 HUS,US 燈滅、HOU 燈亮、HOD 燈亮、HOU 燈滅、UL 燈滅，故障碼顯示 EX.YY04，電梯停止上升。在最下階樓層時動作順序為 HDS,DS 燈滅、HOD 燈亮、HOU 燈亮、HOD 燈滅、DL 燈滅，故障碼顯示 EX.YY03，電梯停止下降。		
2	請先確認安全迴路(SAR)，門迴路(GS,HDR)及手/自動迴路均為 ON。		
3	若 1, 2 項皆正常時，即可進行樓高資料設定，若中途需中斷時，可中斷安全迴路，門迴路或手/自動迴路。中斷後仍需重做樓高資料設定，無樓高資料高速運轉時，電梯僅停靠終端階。		
4	請將電梯停靠 DL ON 以上樓層。並確認 1、2 項無誤後，將電源開關切斷。送電之時將 MODE 按鍵按住不放 2SEC 後，電梯將以救出速度向下運轉，顯示器顯示 F.d.xxxx。F.d.閃爍 xxxx 為 encoder 回授除頻後之數值.電梯下行後即可將 MODE 按鍵放開		
5	電梯向下運轉至下終點開關（DL）動作 ENCODER 計數歸 0010H,DS,DHS OFF 及著床開關 HOD 動作		
6	2 SEC 後電梯再以救出運轉速度自動上升，經過各樓層之著床板時，顯示並記錄當樓層位置及樓高資料。顯示器依序顯示 0.1. xxxx , 0.2.xxxx		
7	電梯向上運轉時，上強減開關（HUS,US）動作及著床開關 HOU 動作，電梯將改以著床速度運轉至上極限開關（UL）動作，完成樓高資料之設定。顯示器顯示 EX.YY04。2 SEC 後自動恢復水平位置。		
8	減速距離依馬達大小及電梯慣性而定(如附表)。 每改變 HDS-DS-DL 或 HUS-US-UL 間之距離後需重做樓高資料一次。		
9	額定速度	減速距離建議值	備 註
	15M/Min	40cm	DL-DS & UL-US 1 段速
	30M/Min	80cm	DL-DS & UL-US 1 段速
	45M/Min	110cm	DL-DS & UL-US 1 段速
	60M/Min	150cm	DL-DS & UL-US 1 段速
	90M/Min	210cm	DL-HDS & UL-HUS 2 段速
	105M/Min	240cm	DL-HDS & UL-HUS 2 段速
	150M/Min	360cm	DL-HDS & UL-HUS 3 段速