

6.2故障碼(藍,綠版適用)

E X.YY.ZZ X=0~F 共紀錄16 組故障紀錄,INS 時,按CL+HUP OR HDN 可調閱

YY=變頻器運轉及 LD&LU 狀態

YY = bit7+bit6+bit5+bit4, bit3+bit2+bit1+bit0 = 16 進制碼(00H~FFH)	
YY.bit0=INV F	YY.bit4=INV MS3
YY.bit1=INV R	YY.bit5=INV RUNNING
YY.bit2=INV MS1	YY.bit6=LD 或 LU ON
YY.bit3=INV MS2	YY.bit7=BK

ZZ=故障代碼

故障碼	發生原因	故障排除
ZZ=00	無故障	
ZZ=01	THX 斷路故障	馬達過熱 或 變頻器回生電阻過熱。無使用時請短接。
ZZ=02	INV_RUN ERR	變頻器無法啟動(檢查 INV_RUN 信號,變頻器配線)。
ZZ=03	DL OFF	檢查 DL 開關。
ZZ=04	UL OFF	檢查 UL 開關。
ZZ=05	馬達抱閘 不 ON(電氣動作)	請檢查 BR 接觸器動作是否正常。
ZZ=B5	馬達抱閘不 ON(機械動作)	請檢查主機 BR 機械煞車動作是否正常。
ZZ=06	馬達抱閘線圈 不 OFF(電氣動作)	請檢查 BR 接觸器接點是否黏著,此時 INVP 接觸器(B+~B-)OFF。以確保安全。
ZZ=B6	馬達抱閘線圈不 OFF(機械動作)	請檢查主機 BR,此時變頻器會送出"0 速度"保持車廂不滑溜。關門後回歸頂樓。
ZZ=E6	ENCODER 溜車動作偵測	開門中檢出 ENCODER 數值超出 A5-06 設定值,請檢查主機 BK 或 ENCODER 干擾,此時變頻器會送出"0 速度"保持車廂不滑溜。
ZZ=07	行進中 GS OFF	電梯行駛中,車廂門回路 OFF。請檢查門迴路。G1-G2(車廂)
ZZ=08	行進中 HDR OFF	電梯行駛中,乘場門回路 OFF。請檢查門迴路。H1-H2(乘場)
ZZ=09	超時運轉故障	檢查 HOD,HOU 光電開關 或 A0-15 設定時間是否過短。
ZZ=0A	行進中 INS 回路 OFF	請檢查手/自動迴路。
ZZ=0B	INVM 不 ON	變頻器與馬達間電磁接觸器未動作。請檢查 INVM 動作情形。
ZZ=0C	ENCODER ERR	高速運行時,ENCODER 數值未變動,請檢查 ENCODER。
ZZ=12	行進中 INV_RUN ERR	電梯行駛中,變頻器故障。請參閱變頻器故障碼。故障履歷 M2。
ZZ=14	安全回路(SAR)OFF	請 檢 查 安 全 回 路 A1~A4。A1-A2(車廂),A2-A3(GOV),A3-A4(升降路)。
ZZ=15 / 25	門未關妥	請檢查門迴路。G1-G2(車廂),H1-H2(乘場)。
ZZ=16	內外門都短路	請檢查門迴路。G1-G2(車廂),H1-H2(乘場)。
ZZ=17	內門短路(GDR)	請檢查門迴路。G1-G2(車廂)。
ZZ=18	外門短路(HDR)	請檢查門迴路。H1-H2(乘場)。
ZZ=D0	減速距離確認 ERR	請檢查 A5-00,01,02,03,04,05 數值 或 強減開關設定錯誤。

故障調閱

※控制盤〈C/P〉操作開關切至 INS 位置,CL 按鍵按下時,顯示最後一次故障代碼。

※CL 鍵 + HUP/HDN 按鍵可調閱 16 次內之故障代碼,若故障代碼超過 16 次,則 EF.yy.zz 為最後一次故障紀錄。

※CL + OP 同時按鍵 5 SEC 清除所有故障代碼紀錄 (E0.yy.zz~EF.yy.zz)。

※ZZ=16,17,18 保持開門狀態並 AL 響鈴

※ZZ=06,INVP 跳脫,B+~B- 斷路,切斷煞車電源

※ZZ=B6,開門狀態下,取消所有叫車,AL 響鈴,語音及顯示警示通知,變頻器保持 0 速度直至門關妥,電梯回歸最高樓後不開門,0 速度釋放,

※ZZ=E6,開門狀態下,取消所有叫車,AL 響鈴,語音及顯示警示通知,變頻器保持 0 速度直至門關妥,電梯回歸最高樓後不開門,0 速度釋放

※要調閱故障碼時車廂之檢點操作不能切入,切入時於主機板將無法調閱故障碼。