

A2-12	車廂管制叫車(GK),不管制樓層 16-09F, 不管制樓層 Bit=1	00	
A2-13	車廂管制叫車(GK),不管制樓層 24-17F, 不管制樓層 Bit=1	00	
A2-14	車廂管制叫車(GK),不管制樓層 32-25F, 不管制樓層 Bit=1	00	
A2-15	設定為 AA 時全部參數回出廠值後跳回 00	00	
A3-00	另詳 A3-01~A3-32=LAN 顯示碼	00	
A4-00	A4-01~A4-32=宏匠二進制語音模組樓層碼	00	
A4-33	開門語音碼	30H	宏匠 24141
A4-34	關門語音碼	31H	宏匠 24141
A4-35	電梯向上語音碼	32H	宏匠 24141
A4-36	電梯向下語音碼	33H	宏匠 24141
A4-37	電梯超載語音碼	34H	宏匠 24141
A4-38	電梯故障語音碼	35H	宏匠 24141
A4-39	電梯火災語音碼	36H	宏匠 24141
A4-40	電梯地震語音碼	37H	宏匠 24141
A4-41	電梯停電語音碼	38H	宏匠 24141
A5-00	第一段減速距離 L Byte	HH LL	DS-DL 間距離
A5-01	第一段減速距離 H Byte		
A5-02	第二段減速距離 L Byte	HH LL	HDS-DL 間距離
A5-03	第二段減速距離 H Byte		
A5-04	第三段減速距離 L Byte	HH LL	第 3 段距 離=1+2 段
A5-05	第三段減速距離 H Byte		
A5-06	ENCODER 溜車偵測距離 pluse 設定值,設定值=00 時,無功能 設定方式(可手機下載 16 進制(HEX) APP 幫助計算) 1.D=(A5-01,A5-00)/減速距離(cm,DS-DL 距離)= pluse/cm,(每 cm 的 pluse 數) 2.A5-06=檢出距離(cm) * D (pluse/cm) 3.注意,”減速距離”及”檢出距離”需先轉換成 HEX,才能進 行計算	00H	變頻器設 定啟動時 無速度搜 尋功能(例 如 Hitake 參數 23-01 應設為 0)
A6-00	參數設定密碼 LL Byte	HH LL	出廠值 0000
A6-01	參數設定密碼 HH Byte		
A6-01	以下保留		

※機房叫車,按住 CL 鍵不放 + (HUP 或 HDN)選擇叫車樓層,門關妥後即完成叫車程序

機房叫車到達樓層不開門,語音不播報.

※手拉門:使用站 33-站 40,站 33 為車廂叫車,門開可叫車保持。站 34-站 40 為乘場叫車,門開叫車
BZ 響鈴,叫車不保持,門迴路 OFF 時顯示”使用中”。