
PDOManager 使用说明

PDOManager 是 Can 总线参数配置工具。



软件分为两个模块,分别为: PDO 编辑模块和上传下载 PDO 文件模块

一、PDO 编辑模块说明

PDO 编辑模块的作用是用来编辑 PDO 文件。

PDO 编辑文件之前首先需要点击 加载EDS文件 加载一个EDS 文件,这个文件是编辑 PDO 文件的基础。

当打开一个 EDS 文件之后,就可以进行 PDO 编辑,又有四种操作

- (1) 插入新项_____>>
- (2)编辑 PDO 项属性,点击 Properties ,则弹出

PDO properties	₽	×
COB-ID: Inhibit Time(100us): Transmission Type: Number of Syncs: Event time:		Cancel

然后可以在此对话框中编辑 PDO 的相关属性

(3) 插入PDO insert PDO

当 PDO 有可添加项时,此按钮可用

(4) 删除 PDO 项 Delete

可以删除选中的 PDO 项,或者子项

PDO 文件全局信息的编辑

NODE ID 的设置

NODE ID 是 PDO 文件的必填项,默认值为 0,此项的作用是用来计算 COB-ID,比如 COB-ID 中 填 写 的 是 \$NodeID+0x408,NodeID 填 写 的 10[此 处 填 写 的 是 10 进 制],那 么 COB-ID=0x408+0xa=0x412

另外还有 SYS COB ID, Communication Cycle Period, Guard Time, Life Time Factor 如下图 所示

PDO 信息包括 Receive PDO 和 Send PDO Receive PDO-Mapping Send PDO-Mapping , 两者编辑方法相同。

编辑完成之后点保存 PDO 配置信息 保存PDO配置信息 ,就可以生成一个 PDO 配置文件。同事,用户还可以点击 打开PDO配置信息 ,打开刚刚保存好的 PDO 文件,重新进行编辑。

二、上传下载模块说明

-通信设 置	〇 以太网	IP:	192 . 168 . 100 . 241	Port: 21845
	○ USB ・ 串口	COM:	COM1	
进度				
操作—				
,				上载

可以下载编辑好的 PDO 文件到触摸屏中,供 Can 总线通信使用。 同样,也可以上传屏中已经存在的 PDO 文件,通过 PDO 编辑模块来进行编辑。 下载操作过程:

(1)通信设置

设置好通信连接方式,有三种方式可选 网口,USB,串口.

(2) 选择 PDO 文件

点击【选择文件】按钮,然后选择你要下载的 PDO 文件

(3) 点击【下载】,然后软件将会把 PDO 文件下载到屏中 上载操作过程:

直接点击【上载】按钮,按提示操作就可以上传屏中的 PDO 配置文件,上传之后可以利用 PDO 编辑功能进行编辑修改。