| MANUAL DA IMPRESSORA DR800

| Rev. 05

4		1
CÓDIGO	HEX	DESCRIÇÃO
[LF]	<0A>	Inicia a impressão e avança uma linha
[HT]	<09>	Tabulação horizontal
[VT]	<0B>	Tabulação vertical
[FF]	<0C>	Avanço de página
[BEL]	<07>	Sinal sonoro
[S0]	<0E>	Inicia modo expandido
[DC1]	<11>	Inicia modo enfatizado
[DC2]	<12>	Cancela modo condensado
[DC3]	<13>	Cancela modo enfatizado
[DC4]	<14>	Inicia modo normal
[SI]	<0F>	Seleciona modo condensado
[DEL]	<7F>	Cancela último caracter
[ENQ]	<05>	Pedido de status 1
[SYN]	<16>	Sincronismo

	CÓDIGO	HEX	DESCRIÇÃO	
	[ESC] 2	<32>	Espaçamento entre linhas padrão	
-	[ESC] 3	<33>	Configura espaçamento entre linhas	
•	[ESC] 4	<34>	Modo Itálico	
	[ESC] @	<40>	Carrega configurações padrão de impressão	
	[ESC] B	<42>	Programa tabulações verticais	
•	[ESC] C	<43>	Programa tamanho da página	
	[ESC] D	<44>	Programa tabulações horizontais	
-	[ESC] E	<45>	Inicia negrito	
	[ESC] G	<47>	Inicia negrito (idem a [ESC] E)	
	[ESC] F	<46>	Encerra negrito	
	[ESC] H	<48>	Encerra negrito (idem a [ESC] F)	
•	[ESC] J	<4D>	Imprime e avança papel	
	[ESC] Q	<51>	Programa margem direita	
	[ESC] W	<57>	Liga/desliga modo expandido	
	[ESC] [S0]	<0E>	Inicia dupla largura por uma linha	
	[ESC] [SI]	<0F>	Seleciona modo condensado	
	[ESC] [DC4]		Cancela dupla largura por 1 linha	
	[ESC] !	<21>	Programa o modo da impressora	
	[ESC] -	<2D>	Ativa/desativa modo sublinhado	
	[ESC] f	<66>	Deslocamento horizontal/vertical	
		<6A>	Alinhamento de texto	
•		<6C>	Programa a margem esquerda	
	[ESC] m		Aciona guilhotina	

		
[ESC] p	<70>	Abre a gaveta
[ESC] w	<77>	Liga/desliga modo dupla altura
[ESC] a	<61>	Imprime código de barras vertical
[ESC] b	<62>	Imprime código de barras horizontal
[ESC] y	<79>	Fonte Extra Grande
[ESC] }	<7D>	Fonte Escalonável
[ESC] 128	<80>	Imprime PDF417
[ESC] 129	<81>	Imprime QR Code
[ESC] 195	<c3></c3>	Informa identificação da impressora
[ESC] 197	<c5></c5>	Imprime caracteres especiais
[ESC] 198	<c6></c6>	Configura impressora dinamicamente
[ESC] 199	<c7></c7>	Informa a versão do FW
[ESC] 228	<e4></e4>	Configura impressora
[ESC] 229	<e5></e5>	Lê configuração da impressora
[GS][ENQ]	<1D>	Solicitação de status 2
[FS] M 209	<d1></d1>	Carrega logotipo
[FS] M 254		Imprime valores das margens e tabulações
[DLE] A		Configura unidade de movimento
[DLE] B	<42>	Acionamento do buzzer
[DLE] G		Acionamento da guilhotina
[DLE] Y		Armazenamento de gráfico raster
[DLE] Z	<5A>	Impressão de gráfico raster armazenado

```
ESC B n1 n2 ... nk NULL
      0 \le k \le 16
      1 \le n \le 127
      nk > n(k-1)
ESC B NULL
   Anula programação da tabulação vertical
+------
Programa o tamanho da página
ESC C n
   Programa o tamanho da página em linhas
   O default é de 66 linhas.
   1 \le n \le 127
+-----+
Programa tabulações horizontais
ESC D n1 ... nk NULL
   O default é a cada 8 colunas.
   A tabulação é deslocada de acordo com a margem esquerda
   1 \le n \le 8
ESC D NULL
   Anula programação da tabulação horizontal
+-----+
Programa margem direita
   Programa margem direita em colunas de acordo com o tamanho da fonte vigente
   no momento do comando
    3 \le n \le 48
    (margem direita) > (margem esquerda-2)
+-----+
Programa o modo da impressora
ESC! n
     n (BIT)
               FUNÇÃ0
      0 .... 0 - fonte normal
           1 - fonte elite
      3 .... 0 - desliga enfatizado
            1 - liga enfatizado
      4 ..... 0 - desliga dupla altura
      1 - liga dupla altura
5 .... 0 - desliga expandido
1 - liga expandido
7 .... 0 - desliga sublinhado
```

1 - liga sublinhado

Programa tabulações verticais

Imprime código de barras horizontal

```
ESC b n1 n2 n3 n4 s1...sn NULL
    n1 - tipo do código a ser impresso
            EAN13
                        1
            EAN8
                        2
                        3
            S20F5
                        4
            I20F5
                        5
            C0DE128
                        6
            CODE39
                        7
            CODE93
                        8
            UPC A
            CODABAR
                        9
            MSI
                        10
            CODE11
                        11
    n2 — largura da barra. De 2 a 5. Se 0, é usado 2.
    n3 - altura da barra. De 50 a 200. Se 0, é usado 50.
    n4 - se 1, imprime o código abaixo das barras
    sl...sn — string contendo o código.
        EAN-13: 12 dígitos de 0 a 9
        EAN-8: 7 dígitos de 0 a 9
        UPC-A: 11 dígitos de 0 a 9
        CODE 39 : Tamanho variável. 0-9, A-Z, '-', '.', '%', '/', '$', ' ', '+'
            O caracter '*' de start/stop é inserido automaticamente.
        Sem dígito de verificação MOD 43
CODE 93: Tamanho variável. 0-9, A-Z, '-', '.', '$', '/', '+', '%'
            O caracter '*' de start/stop é inserido automaticamente.
        CODABAR: tamanho variável. 0 - 9, '$', '-', ':', '/', '.', '+'
            Existem 4 diferentes caracteres de start/stop: A, B, C, and D que são
            usados em pares e não podem aparecer em nenhum outro lugar do código.
            Sem dígito de verificação
        CODE 11: Tamanho variável. 0 a 9
            Checksum de dois caracteres.
        CODE 128: Tamanho variável. Todos os caracteres ASCII.
        Interleaved 2 of 5: tamanho sempre par. 0 a 9. Sem dígito de verificação
        Standard 2 of 5 (Industrial): 0 a 9. Sem dígito de verificação
        MSI/Plessey: tamanho variável. 0 - 9. 1 dígito de verificação
```

n ≤ 25

^{**} Dependendo do tamanho de n2 e de sn, alguns códigos poderão extrapolar a largura do papel e serão truncados pela impressora, não sendo possível a leitura posterior. Os códigos mais eficientes e que aceitam com largura 2 o tamanho de 25 caracteres são o CODE11, CODE128, CODABAR e I25.

+-----+

Imprime código de barras vertical

```
ESC a n1 n2 n3 n4 s1...sn [NULL] TEXTO LIVRE[LF]EM VÁRIAS LINHAS[255]
    n1 — tipo do código a ser impresso
            EAN13
                         1
            EAN8
                         2
            S20F5
                         3
                         4
            I20F5
                         5
            CODE128
                         6
            CODE39
                         7
            CODE93
                         8
            UPC A
            CODABAR
                         9
            MSI
                         10
            CODE11
                         11
    n2 — largura da barra. De 2 a 5. Se 0, é usado 2.
    n3 — altura da barra. De 50 a 90. Se 0, é usado 50.
    n4 - se 1, imprime o código abaixo das barras
    sl...sn - string contendo o código.
        EAN-13: 12 dígitos de 0 a 9
        EAN-8: 7 dígitos de 0 a 9
        UPC-A: 11 dígitos de 0 a 9
        CODE 39 : Tamanho variável. 0-9, A-Z, '-', '.', '%', '/', '$', ' ', '+'
            O caracter '*' de start/stop é inserido automaticamente.
                  Sem dígito de verificação MOD 43
        CODE 93: Tamanho variável. 0-9, A-Z, '-', '.', '$', '/', '+', '%'
            O caracter '*' de start/stop é inserido automaticamente.
        CODABAR: tamanho variável. 0 - 9, '$', '-', ':', '/', '.', '+'
Existem 4 diferentes caracteres de start/stop: A, B, C, and D que são
            usados em pares e não podem aparecer em nenhum outro lugar do código.
            Sem dígito de verificação
        CODE 11: Tamanho variável. 0 a 9
            Checksum de dois caracteres.
        CODE 128: Tamanho variável. Todos os caracteres ASCII.
        Interleaved 2 of 5: tamanho sempre par. 0 a 9. Sem dígito de verificação
        Standard 2 of 5 (Industrial): 0 a 9. Sem dígito de verificação
        MSI/Plessey: tamanho variável. 0 - 9. 1 dígito de verificação
    sn ≤ 50
Resposta:
      : E NN [CR]
            Valores de NN:
                               00 - sem erro
                               01 — string possui caracter inválido
                               02 – string possui tamanho inválido
                               10 - NULL não foi encontrado ao final de s
                               99 - tipo de código inexistente
```

Obs:

1. O texto livre pode conter até 600 caracteres, com qualquer formatação, e deverá terminar com o caracter [255]

```
. - - - - - - - - - - - - - - - +
Deslocamento Horizontal / Vertical
ESC f m n
   m = 0 - Imprime n espaços na linha atual
     = 1 - Executa n line feed. A posição horizontal é movida para a
          margem esquerda.
   0 \le n \le 127
   O sublinhado não funcionará quando m = 0
+-----+
Programa a margem esquerda
ESC l n
   Programa margem esquerda em colunas de acordo com o tamanho da fonte vigente
   no momento do comando
    1 \le n \le 46
    (margem esquerda) < (margem direita-2)</pre>
+-----+
Imprime PDF417*
[ESC] <128> <SizeL><SizeH> <Columns><000> <Height><000> <Width><000>
<D001> <D002> . . . <Dnnn>
Size inclui os demais 6 bytes de controle
Size \le 906 (Size = SizeL*256 + SizeH)
nnn = Size - 6
Número de colunas (Columns): 3 ≤ Columns ≤ 14
Altura do módulo (Height): 0, 4 \le \text{Height} \le 7 ( =0 para default = 5)
Largura do módulo (Width): 0, 2 \le \text{Width} \le 4 ( =0 para default = 3)
O nível de correção de erro (ECC) do PDF417 será automático, de acordo com o tamanho
fornecido de Size.
* Apenas para V.03.20.00 ou superior
+-----+
Imprime QR Code
[ESC] <129> <SizeL><SizeH> <Width> <ECC> <D001> <D002> . . . <Dnnn>
Size inclui os 2 bytes de controle
Size \leq 600
nnn = Size - 2
Largura do módulo (Width): 0, 4 \le Width \le 7 ( =0 para default = 5)
Redundância (ECC): 0, M, Q, H ( =0 para cálculo automático)
* Se bit 7 de <Width> ligado, o QR Code será gerado e armazenado na memória da
impressora. Sua impressão deverá ser realizada através dos comandos SYN 020 e
SYN 021 (apenas para V.03.10.00 ou superior)
```

Configuração da impressora

```
[ESC] 228 0X23X5X78X0XXX456XXXXXXXXXXXXXXXX345XXX9
                   10
                              20
                                        30
                                                 39
```

Byte 02 - Resposta do comando ENQ com delay de 50 ms◊

0 = desligado, 1 = ligado

Byte 03 — Configuração da Tecla Avanço◊

0 = Avanço de papel, 1 = Corte de guilhotina

Byte 05 - Zero Cortado

0 = desligado, 1 = ligado

Byte 07 - Guilhotina

0 = desabilitada, 1 = habilitada

Byte 08 - Tipo do corte da guilhotina

0 = Total, 1 = Parcial

Byte 10 - Numero de colunas

 $0 = 48 \text{ col}, 1 = 52 \text{ col}^*, 2 = 34 \text{ col}^{**}$

Byte 14 - Baudrate (ver abaixo) #

Byte 15 - Controle de fluxo#

0 = RTS/CTS, 1 = XON/XOFF

Byte 16 - Modo RTS ativo para RS-232C

0 = Offline e Buffer cheio, 1 = Buffer cheio $\pm \Delta$

Byte 30 - Modo Condensado (fonte normal)*

0 = 64 cols (default), 1 = 57 colunas

Byte 33 e 34 - 00 a 20 = linhas de acionamento antes do corte da guilhotina

Byte 35 — Tabela de comandos 1, 2 ou 3

Byte 39 - CodePage (ver abaixo)

Resposta:

: [CR]

Code Page:

0 = IS08859-1

1 = CP850

2 = ABICOMP

3 = CP437

Baud Rate:

1 = 12004 = 48007 = 384008 = 1152005 = 576002 = 2400

6 = 192009 = 9600 (default para COM) 3 = sem uso

Tabela de comandos 1: ESC w n = Dupla Altura (default) SO = liga expandido

2: ESC w = Aciona Guilhotina

SO = liga expandido por uma linha

Obs: O comando ESC m aciona a guilhotina em qualquer modo de comando.

- * 52 colunas apenas para a DR800 H/ETH
- ** 34 colunas para uso de bobina de 56 mm de largura
- * A partir da versão 03.00.04
- # Apenas para interface COM. A USB e a ETH não possuem configurações
- ♦ A partir da versão 03.10.00
- Δ A partir da versão 03.20.00 e controle de fluxo RTS/CTS

```
Leitura da Configuração da impressora (ver ESC 228)
[ESC] 229
Resposta:
   : 0X23X5x7890XXX456XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [CR]
                    20
                            30
                                   39
    0
            10
Byte 09 — Porta de Comunicação Ativa
          1 = Serial COM, 2 = USB, 3 = ETH
Demais bytes da resposta ver comando ESC 228
+------
Carga de logotipo
[FS] M <209> Parâmetros <CS>
Tamanho
              Tipo Descrição
4
             N
                   Sem função - enviar 0000
3**
                   Byte + significativo do tamanho horizontal
             N
3
                   Byte - significativo do tamanho horizontal
             N
3
                   Byte + significativo do tamanho vertical
             N
3
                   Byte - significativo do tamanho vertical
             N
             N
                   Tipo de logotipo ( 000 = Topo / 001 = lateral )
<3x14400
             N
                   Codificação do logotipo
Resposta:
    : NNNNN WW <209> [CR] <CS>
**Cada 3 dígitos representam 1 byte ( 000 a 255 )
+------
Identificação da impressora
[ESC] 195
: 2 0 0 0 1 [CR] para DR800 L
: 2 0 0 0 2 [CR] para DR800 H
: 2 0 0 0 3 [CR] para DR800 ETH
+-----+
Imprime caracteres especiais
[ESC] 197 n
```

n		n	
1	→	6	×
2	←	7	•
3	↑	8	•
4	4	9	A
5	~	10	•

```
-----+
Palavra de Status 1
[ENQ]
     (BIT) FUNÇÃO 0 \dots 0 — Impressão encerrada
             1 - Impressão em andamento
       1 ..... 0 -
              1 - Sempre 1
       2 .... 0 -
              1 - Sempre 1
       3 ..... 0 - Impressora operacional
              1 - Impressora em falha
       4 \ldots 0 - 0ff Line
              1 - On Line
       5 ..... 0 — Papel OK
              1 - Fim de papel
       6 ..... 0 — Guilhotina não detectada
              1 — Guilhotina detectada
       7 ..... 0 — Tampa térmica fechada
              1 — Tampa térmica aberta
+-----+
Palavra de Status 2
[GS][ENQ]
     (BIT) FUNÇÃO
       0 ..... 0 — Papel não acabando
             1 - Pouco papel
       1 ..... 0 - Papel OK
              1 - Fim de papel
       2 ..... 0 -
              1 - Sempre 1
       3 \ldots 0 - 0n Line
              1 - Off Line
       4 ..... 0 — Sem papel sobre o sensor
              1 - Papel posicionado sobre o sensor
       5 ..... 0 - Sempre 0
              1 –
       6 ..... 0 - Impressora operacional
              1 - Impressora em falha
       7 ..... 0 — Gaveta fechada
```

1 — Gaveta aberta

```
+-----+
Impressão de logotipo
SYN <008>
         Sinaliza início do logotipo
SYN <009> Sinaliza final do logotipo
+----+
Impressão de QR Code gerado em memória*
SYN <020>
         Inicia impressão do QR Code armazenado em memória
SYN <021> Finaliza impressão do QR Code
Linhas de texto enviadas entre os comandos SYN <020> e SYN <021> serão impressas ao
lado do QR Code.
* Apenas para V.03.10.00 ou superior
Imprime valores configurados para margens e tabulações
[FS] M <254> <CS>
Resposta:
    : NNNNN WW <2549> [CR] <CS>
Obs: utilizado para auxiliar no desenvolvimento de aplicativos
Configuração da impressora (modo dinâmico)
[ESC] 198 0X23X5X78X0XXX4XXXXXXXXXXXXXXXXX345XXX9
Os bytes de controle são os mesmos do comando ESC 228. A diferença é que as
configurações desse comando não são armazenadas na memória flash. A impressora volta
com as configurações armazenadas quando desligada e ligada novamente.
Bytes 15 e 16 comfiguráveis apenas no ESC <228>
Obs: comando sem resposta
+-----+
Imprime e avança papel
- ESC J n
  Causa a impressão do que está no buffer e avança o papel de:
         Modo 1 - n x Unidade de Movimento Vertical
         Modo 2 - n x 0,125 mm
+-----+
Espaçamento entre linhas padrão
- ESC 2
  Seleciona espaçamento de linha padrão de 1/8"
+----+
Configura o espaçamento entre linhas
- ESC 3 n
  Seleciona espaçamento de linha de:
         Modol - n x Unidade de Movimento Vertical
         Modo2 - n/200"
```

```
Configura a unidade de movimento horizontal e vertical
- DLE A x y
   Ajusta a unidade de movimento horizontal e vertical para aproximadamente
   25.4/x mm \{1/x''\} e 25.4/y mm \{1/y''\}. A unidade horizontal (x) não é utilizada
   na impressora.
   Faixa: 0 \le x \le 255
         0 \le y \le 255
   Padrão: x = 200 (sem uso na impressora)
          y = 400
   Quando x e y são iguais a zero, o valor padrão é carregado.
Carrega configurações padrão de impressão
ESC @
Desliga todos os atributos de impressão (negrito, itálico, expandido, dupla altura,
sublinhado, alinhamento de texto, tabulações e margens) e retorna a impressora para
o modo padrão 48 colunas.
+-----+
Modo Negrito/Enfatizado de Impressão
- ESC E - liga
- ESC F — desliga
+-----+
Modo Itálico de Impressão
- ESC 4 n
     n = 0 - desligada (default)
     n = 1 - ligada
+-----+
Alinhamento de Texto
- ESC j n
     n = 0 - a esquerda (default)
     n = 1 - centralizada
     n = 2 - a direita
     n = 3 - justificado
OBS:
1. O comando de alinhamento de texto desliga todas as configurações de margem
2. Modo justificado:
- só é possível a utilização da fonte normal (48 colunas em 72 mm)
```

- também são aceitas as configurações em ESC 228 para larguras de papel de 56 mm e

- o modo expandido não é permitido.

80 mm (34 colunas e 52 colunas)

- é possível utilizar o modo condensado com a fonte normal

```
+------
Reversão do Motor
- DLE M n
    n — número de microlinhas a recurar: 1 \le x \le 15
IMPORTANTE: Não reverter o motor após um corte de guilhotina pois causará
embolamento do papel no rolo de tração.
+-----+
Acionamento do buzzer*
- DLE B ton toff n
    ton, toff = tempo ligado/desligado em centésimos de segundo (máx. 30 cs)
    n = número de repetições do ciclo: 1 \le x \le 15
* Apenas para V.03.20.00 ou superior.
+------
Acionamento da guilhotina*
- DLE G m n
    m = tipo de corte: 0 - TOTAL, 1 - PARCIAL
    n = número de linhas de avanço antes do corte
* Apenas para V.03.20.00 ou superior.
+------
Fonte Extra Grande
- ESC y n
    n = 0 - desligada (default)
    n = 1 - ligada
Somente linha inteira terminada em LF e sem atributos de caracter.
* Apenas para V.03.12.00 ou superior.
+-----+
Tamanho da Fonte Escalonável*
- ESC } w h
    w = largura da fonte - 0 \le x \le 8
    h = altura da fonte - 0 \le x \le 8
A largura e altura da fonte escalonável é múltiplo em relação ao tamanho da fonte
normal.
Somente linha inteira terminada em LF e sem atributos de caracter.
```

Quando w e h são iquais a zero, o tamanho de fonte normal é carregado.

* Apenas para V.03.12.00 ou superior.

COMANDOS GRÁFICOS

+-----+ Impressão de gráfico 8 bits

- ESC * m n1 n2 d1...dk (1BH 2AH m n1 n2 d1...dk)

m			dots/ col	bytes/ col
0 1			8	1 -> k = n1 + n2 × 256 1
32 33	100 200	200 200	24 24	$3 \rightarrow k = (n1 + n2 \times 256) \times 3$

Obs.: Imprime gráficos linha a linha. Não utilizar para grandes imagens.

+-----+

Impressão de imagem raster

- DLE X m xL xH yL yH d1....dk (10H 58H m xL xH yL yH d1...dk)

```
0 \le m \le 3

0 \le xL \le 255

0 \le xH \le 255

0 \le yL \le 255

0 \le yH \le 8
```

 $0 \le yii \le 0$ $0 \le d \le 255$

 $k = (xL + xH \times 256) \times (yL + yH \times 256) (k != 0)$

xL, xH -> número de bytes de dados na direção horizontal yL, yH -> número de bytes de dados na direção vertical

m	Mode	Vertical Dot Density	Horizontal Dot Density
0	Normal	200 dpi	200 dpi
1	Double-width	200 dpi	100 dpi
2*	Double-height	100 dpi	200 dpi
3*	Quadruple	100 dpi	100 dpi

- Obs.: 1. Utilizar esse comando para imagens grandes ou pequenas. O limite de tamanho para k é de 32KB.
 - A imagem raster é uma imagem que vem varrida de cima para baixo e da esquerda pra direita, Cada linha varrida compõe o padrão que deve ser enviado para a impressora.

^{*} Apenas para V.03.00.07 ou superior.

Armazenamento de gráfico raster*
DLE Y yL yH d1dk (10H 59H yL yH d1dk)
yL, yH -> número de bytes de dados na direção vertical
A largura do gráfico deve ser obrigatoriamente de 576 dots (72 bytes)
A altura [yL x yH] pode ser de até 600 dots. Isso resulta em um tamanho máximo de 43.200 bytes
Caso $yL = yH = 0$, o gráfico raster é apagado da memória da impressora.
* Apenas para V.03.10.00 ou superior.
++ Impressão de gráfico raster armazenado*
DLE Z m
O parâmetro m é sem uso e deve ser igual a O
* Apenas para V.03.10.00 ou superior.
++ COMANDOS GENÉRICOS
++ Restaura Configurações de Fábrica
FS M <252> <173>
++ Reboot da impressora
FS M <253> <172>
<pre>IMPORTANTE: USB — nova enumeração da porta pelo sistema operacional. A porta deverá ser fechada e aberta novamente pelo aplicativo. ETH — a conexão atual será perdida e uma nova deverá ser aberta pelo applicativo.</pre>
+
FS M <255> <174>
+
ESC <232>
Resposta : NS nnnnnnnnnnnnnnnn [CR]

COMUNICAÇÃO SERIAL (COM) EM ALTA VELOCIDADE (38400, 57600 e 115200 bps)

A impressora possui um buffer de entrada de 8KB para o recebimento de dados. Em altas velocidades de comunicação e grandes quantidades de dados pode acontecer de a impressora não conseguir processá-los a tempo e o buffer de recepção ficar cheio. Quando isso acontece os dados recebidos em excesso são descartados.

Para solucionar isso foi implementado o controle de fluxo de hardware (RTS/CTS). Quando o sinal RTS estiver ativo a impressora está apta a receber dados. Quando o buffer da impressora estiver com 75% da sua capacidade ocupado, o sinal RTS é desativado, solicitando ao PC que pare o envio de dados.

Para utilizar a D800 com a impressora genérica texto do Windows: através do Gerenciador de Dispositivos configure a porta serial utilizada com o controle de fluxo de hardware.

Para acessar a porta serial através da API do Windows pode-se fazer o controle de duas maneiras:

- 1. Manualmente, monitorando o sinal CTS e não enviando dados quando o mesmo estiver inativo;
- $\hbox{2. Automaticamente, programando a estrutura DCB do Windows como segue:}\\$

```
fOutxCtsFlow = TRUE;
fOutxDsrFlow = FALSE;
fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE;
fOutX = FALSE;
fInX = FALSE;
```

3. Utilizar a DLL fornecida pela Daruma, a DarumaFramework.dll.

Quando não for possível a utilização do controle de fluxo por hardware pode-se utilizar o controle por software XON/XOFF. Quando o buffer da impressora estiver com 75% da sua capacidade ocupado, o caracter de controle XOFF (13H) é enviado da impressora para o PC, solicitando ao PC que pare o envio de dados. Quando os dados do buffer forem consumidos a impressora envia para o PC o caracter de controle XON (11H), avisando-o que ela está pronta para o recebimento de novos dados.

COMANDO DE CONFIGURAÇÃO ESC 228

O comando ESC 228 armazena suas configurações em memória flash, que é uma memória do tipo não-volátil. Ou seja, os valores configurados não são perdidos após o desligamento da impressora. Durante esse processo de atualização da memória flash, que dura aproximadamente 200 ms, a impressora fica impossibilitada de receber novos dados pela interface de comunicação. Dessa maneira, após o envio do comando ESC 228 **é mandatório** que se aguarde sua resposta antes do envio de novos dados. O uso excessivo do comando ESC 228 acarreta uma menor vida útil da memória flash. Seu uso deve ser feito apenas quando deseja-se mudar definitivamente as configurações da impressora.

Caso deseje-se alterar as configurações da impressora dinamicamente, deve ser utilizado o comando ESC 198, cujas configurações não são armazenadas em flash.

OBS: Os valores de tabulações vertical e horizontal, margens esquerda e direita e de tamanho de página, não ficam armazenado em memória flash e sempre são configurados com seus valores default ao se ligar a impressora.

DR800 ETH - CONEXÕES SILMUTÂNEAS (V.03.12.00 ou superior)

A impressora DR800 ETH aceita até 6 conexões simultâneas. Mas apenas a conexão mais antiga pode imprimir. As demais conexões precisam aguardar seu encerramento para ganhar acesso, na ordem da mais antiga para a mais nova. A mais antiga ganhará o direito de impressão assim que a conexão ativa encerrar.

O envio de um comando ENQ ou ESC <195> pela nova conexão ficará em espera enquanto a conexão não estiver pronta para imprimir. Tão logo ela se torne ativa o comando será enviado e receberá um retorno da impressora, indicando que os dados agora podem ser enviados para impressão.

+-----+

Encerra conexão ativa

- ESC <234>

Força o encerramento da conexão ativa pelo lado da impressora (Servidor).

O modo correto de se encerrar uma conexão deve ser pelo lado do software Cliente, através da abertura e fechamento de Sockets. O desenvolvedor deve se informar das práticas corretas de programação e evitar o uso desse comando, pois podem haver efeitos colaterais do lado do software Cliente.