Teoria patente

Video scuola Cortese

Video di teoria scuola cortese

Documenti necessari per la guida:

- Patente
- Carta di Circolazione del Veicolo
- Assicurazione

Validita' della patente

(Scadenza della patente coincide con la data di nascita)

- Fino ai 50 anni → 10 anni
- 50-70 anni → 5 anni
- 70-80 anni → 2 anni

Carta di circolazione

- (B) Data di immatricolazione → Revisioni del veicolo
- (P.2) Potenza del veicolo in kWatt
- (S.1) Numero di persone sul veicolo
- Rapporto potenza/tara → Max per
- Pneumatici

Massimi per neopatentati

- Potenza totale → 70 kW
- Rapporto potenza/tara → 55 kW

Revisioni del veicolo

- Prima → 4 anni dopo l'immatricolazione
- Successive → Ogni 2 anni

Caratteristiche pneumatici

- Verifiche da effettuare:
  - Che combacino con il **codice** riportato sulla carta di circolazione
  - Spessore del **battistrada** → Non deve essere inferiore a 1.6 mm (si possono usare i "testimoni" sul pneumatico)
  - **Pressione di gonfiaggio** a veicolo freddo (Riportato sul Manuale di uso e manutenzione)
  - **Fianchi dei pneumatici** (a vista, verificare non ci siano bolle o tagli)

Controlli sul motore

- Livello dell'**olio dei freni** (a vista)
- Liquido **lavacristalli** → deve essere sempre pieno
- Liquido di **raffreddamento**
- Olio del **motore** (A veicolo freddo in piano)
  - Si estrae l'astina → si pulisce con uno straccio

    - Si reinserisce all'interno fino al fondo
    - Si controllano i segni sull'astina, olio deve essere tra il massimo e il minimo
- Il tipo di olio da aggiungere è riportato sul Manuale di uso e manutenzione

Spie nella macchina

- **Luci di emergenza** →Accendere in situazioni di emergenza (e.g. rallentamento improvviso in autostrada, malesseri, traino di un veicolo)
- **Pressione olio del motore** →
    -
    - Se si accende, c'e' **scarsa** pressione dell'olio e non tutte le parti del motore vengono lubrificate → Pericolo di danneggiare il motore. Fermarsi immediatamente. Possibile causa è la mancanza di olio. **Altrimenti bisogna chiamare il carro attrezzi**
- **Temperatura del liquido di raffreddamento** →
    -
    - A spia accesa, il liquido di raffreddamento è a temperature troppe alte e il motore non viene raffreddato opportunamente → Pericolo di danneggiare il motore.
    - Necessita' di fermarsi immediatamente.
    - Controllare livello liquido di raffreddamento → Se manca, si aggiunge acqua, altrimenti bisogna chiamare il carro attrezzi
- **Spia del freno** →
    -
    - Freno a mano tirato
    - Accesa durante la guida → Problema ai freni
        - Manca liquido dei freni
        - Pastiglie dei freni consumate
    - In caso di accensione durante la guida, fermarsi
        - Controllare il liquido dei freni → Se apposto, le pastiglie sono consumate → Si guida, piano piano (con precauzioni) fino al meccanico
- **Spia del generatore di corrente** →
    -
    - A spia accesa, il generatore non sta ricaricando la batteria

        - Stiamo andando avanti con la corrente all'interno della batteria (per cca 50km)
    - A spia accesa, possiamo raggiungere un meccanico con precauzioni
        - Evitare consumi di corrente (condizionatori, caricabatterie, radio)

Luci di bordo

- Luci di posizione → Spia verde sul cruscotto
- Anabbaglianti → Spia verde sul cruscotto (stessa di quella delle luci di posizione)
- Abbaglianti → Spia blu (righe dritte) sul cruscotto
- Fendinebbia (anteriore e poi posteriore, con almeno le luci di posizioni caccese)
    - Spia gialla → posteriore
    - Spia verde → anteriore

Quando si accendono le luci → Luci anabbaglianti (e di posizione)

- Fuori dai centri abitati → Sempre
- Nei centri abitati → Obbligatorio da 30 minuti dopo il tramonto. Si spengono 30 minuti prima del sorgere del sole.

Luci abbaglianti

- Solo fuori dai centri abitati, quando non c'e' illuminazione
- Spegnere nei centri abitati, incrociando un'altro veicolo, seguendo un veicolo o aree frequentate da pedoni

Luci posteriori

- Luce della targa → Bianca
- Luce della retromarcia → Bianca
- Indicatori direzione → Arancioni
- Luci di arresto → Rosse (3)
- Fendinebbia posteriore → Rosso
- Luci di posizione → Rosso
- Catadiotri → Rosso

Sostituzione ruota

- Fermarsi, posizionare il triangolo di emergenza fuori dai centri abitati
- A freno a mano inserito, si inserisce la marcia
- Si allentano i bulloni
- Sollevare il veicolo → un segno dove posizionare il crick
- Si rimuovono i bulloni e la ruota
- Si inserisce il ruotino, chiudendo i bulloni
- Si abbassa la macchina
- Si stringono i bulloni

Ruotino di scorta

- Velocita' massima → 80 km/h
- Montato sempre sulle ruote posteriori
    - Se si buca la ruota anteriore, si sposta una ruota posteriore e si mette il ruotino nella ruota posteriore
    - Ruotino è meno affidabile

PDF Scuola Azzurra