

Panel biura — karta Lovelace `biuro-panel`

Rzut kondygnacji biura z dziewięcioma jednostkami klimatyzacji: cztery kasetony Gree GKH (nasz typ) i pięć jednostek ściennych tej samej firmy. Karta pokazuje stan na żywo, pozwala sterować i wypisuje aktywne automatyzacje.

Pliki

Plik	Rola
<code>biuro-panel.js</code>	źródło karty — jedyny plik, który się edytuje
<code>biuro-panel-start.js</code>	rozzrusznik — ładuje kartę z ponawianiem (patrz „Dlaczego rozzrusznik”)
<code>podglad.html</code>	podgląd przez serwer lokalny (importuje <code>biuro-panel.js</code>)
<code>podglad_offline.html</code>	podgląd z dysku, bez serwera — kod karty wklejony w środku

`podglad_offline.html` jest generowany; po zmianie `biuro-panel.js` trzeba go odtworzyć, inaczej pokaże starą wersję.

Zainstalowane w Home Assistancie

Co	Gdzie
plik karty	<code>C:\HomeAssistant\config\www\biuro-panel.js</code>
rozzrusznik karty	<code>C:\HomeAssistant\config\www\biuro-panel-start.js</code>
wpis ładujący kartę	<code>configuration.yaml</code> , <code>frontend: extra_module_url: /local/biuro-panel-start.js?v=...</code>
definicja pulpitu	<code>C:\HomeAssistant\config\panel_biuro.yaml</code>
wpis rejestrujący pulpit	<code>configuration.yaml</code> , sekcja <code>lovelace:</code>
pulpit w interfejsie	Biuro w menu bocznym

Kopie zapasowe plików sprzed zmiany mają sufix `.przed_panelu_<data>`.

Po każdej zmianie `biuro-panel.js` trzeba skopiować go do `config/www/`, podbić jeden numer w `configuration.yaml` (`/local/biuro-panel-start.js?v=5`) i zrestartować Home Assistant. Rozrusznik czyta ten numer ze swojego adresu i ładuje `/local/biuro-panel.js?v=<ten sam numer>`, więc nowy numer omija obie pamięci podręczne naraz. Bez podbicia przeglądarka poda starą wersję: Home Assistant wysyła pliki z `www/` z nagłówkiem `Cache-Control: max-age=2678400` (31 dni), a jego service worker trzyma je dodatkowo we własnej pamięci przez 24 h. Starego `biuro-panel.js` nie usuwać od razu — przez jedno przeładowanie po restarcie przeglądarka może jeszcze użyć poprzedniej strony startowej, która importuje go bezpośrednio.

Automatyzacje (grupowe komendy) — od 14 września 2026

Pod rzutem jest sekcja Automatyzacje (pełna szerokość karty, kafelki). „+ Dodaj” otwiera w szufladzie formularz: nazwa, zaznaczenie jednostek (tylko te z modułem) i jedna lub więcej komend wykonywanych po kolei (Włącz / Wyłącz / +1 °C / -1 °C / Ustaw temperaturę / Tryb / Bieg; „+ kolejna komenda” dodaje następną, np. „Włącz” + „Ustaw 24 °C”). Po zapisaniu automatyzacja pojawia się na liście z opisem (komenda · jednostki), przyciskiem ☐ (wykonaj teraz) i ☐ (usuń); kliknięcie w wiersz otwiera edycję.

Jak to jest zapisane. Każda automatyzacja to zwykły skrypt Home Assistanta o identyfikatorze `script.klima_panel_...`, tworzony przez API konfiguracji (POST `/api/config/script/config/<id>`), więc trafia do `scripts.yaml`, przeżywa restart, jest widoczny

w Ustawienia → Automatyzacje i sceny → Skrypty i da się go uruchomić z dowolnego miejsca (także z reguły HA). W polu `description` skryptu karta trzyma JSON z zaznaczonymi slotami i listą komend (komendy), żeby odtworzyć formularz. Sekwencja to kolejne akcje każdej komendy dla każdej jednostki (`switch.turn_on/off`, `number.set_value`, `select.select_option`) z `continue_on_error: true`, więc jednostka bez łączności nie zatrzymuje reszty. „+1 °C” liczy się z aktualnej nastawy szablonem `{{ [16, [30, (states('number...') | float(22)) + 1] | min] | max | int }}`. Wymaga konta administratora w HA (API konfiguracji). Skrypt można też dopisać ręcznie do `scripts.yaml` w tym samym formacie (identyfikator `klima_panel_...`, `description` z JSON); tak powstała pierwsza automatyzacja „Włącz wszystkie i ustaw 24 °C” (14 IX 2026).

Nazwy jednostek (w `panel_biuro.yaml`): Biuro, Hala zachód, Hala północ, Akwarium, Open space lewa/prawa, Sala 1–3. Identyfikatory encji się nie zmieniły.

Przycisk w pasku górnym nazywa się teraz Reguły HA i rozwija listę zwykłych automatyzacji Home Assistant’a (z przełącznikami), jak dotąd.

Dlaczego rozrusznik

Home Assistant importuje moduły z `extra_module_url` dokładnie raz, w chwili otwarcia strony, i nieudanego importu nie ponawia. Jeśli w tej chwili serwer nie odpowiada (restart Home Assistant’a, uśpiony Docker, chwilowy zanik sieci), plik karty nie dociera, element `biuro-panel` nigdy nie powstaje i pulpit Biuro do końca sesji pokazuje „Błąd konfiguracji”. Od wersji 2025 Home Assistant nie wypisuje treści błędu na pulpicie (tylko w edytorze karty), więc z zewnątrz nie widać, że chodzi o brakujący element. Rozrusznik (`biuro-panel-start.js`, 2 kB) ponawia import co 1–10 s przez ok. 15 minut; gdy karta się w końcu zdefiniuje, Home Assistant sam wymienia zaślepkę na prawdziwą kartę, bez odświeżania strony. Stan prób widać w konsoli przeglądarki (F12) pod `window.biuroPanelStart`.

Jeśli błąd mimo to zostanie: F12 → zakładka Console → czerwona linia z tekstem `custom:biuro-panel` albo `biuro-panel` mówi, co się nie udało.

Co karta robi

- Rzut biura odwzorowany ze szkicu: hala, open space, lada z przegrodą, trzy sale.
- Wirnik kręci się tylko wtedy, gdy jednostka realnie pracuje, a prędkość obrotu odpowiada biegowi z magistrali: niski 3,2 s na obrót, średni 1,7 s, wysoki 0,95 s. To nie jest ozdoba — patrząc na rzut od razu widać, która jednostka dmucha i jak mocno.
- Przy każdej jednostce dyskretnie: nazwa, temperatura pomieszczenia i nastawa.
- Ikonka suwaków w rogu znacznika otwiera panel boczny z kompletem parametrów (pomiar z magistrali) i sterowaniem (zasilanie, nastawa, tryb, bieg).
- Rozwijana lista automatyzacji w pasku górnym, z przełącznikiem przy każdej i datą ostatniego uruchomienia.
- Chipy podsumowania: ile pracuje, średnia temperatura, ile bez modułu, ile bez łączności, ile bez potwierdzenia komendy.

Stany jednostki na rzucie

Wygląd	Znaczenie
pełna ramka, wirnik się kręci, poświata	pracuje
pełna ramka, wirnik stoi	ma moduł, nie pracuje
ramka przerywana, napis „bez modułu”	jednostka bez sprzętu — 8 z 9 na dziś
napis „brak łączności” + plakietka	moduł jest, ale sonda milczy
czerwona ramka + plakietka	ostatnia komenda niepotwierdzona przez magistralę

Dodanie jednostki po zamontowaniu modułu

W `panel_biuro.yaml` dopisać do odpowiedniego slotu sekcję `encje` — wzorem `k1`. Sloty: `k1–k4` (kasetony), `j1–j5` (ścienne); pozycje na rzucie są w karcie na stałe i nie wymagają zmian.

Ograniczenia (stan na 2026-09-01)

- Tylko jedna jednostka ma moduł. Pozostałe osiem to miejsca oczekujące; karta rysuje je przerywaną kreską i nie udaje, że ma z nich dane.
- Nastawa i tryb pochodzą z pamięci sondy, nie z jednostki. Zmiana pilotem nie zaktualizuje ich w panelu — magistrala nie przenosi nastaw. Praca, bieg, klapy i temperatury są mierzone i pokazują prawdę niezależnie od tego, kto wydał polecenie.
- Nazwy pomieszczeń są robocze — do zmiany w `panel_biuro.yaml`.

Wersja źródłowa: README.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py