

Ładuj pełną mocą. Bez wybijania bezpieczników.

Twoja instalacja ma limit — tyle prądu, ile wytrzyma przyłącze i bezpiecznik główny. Moduł DLB pilnuje tego limitu w czasie rzeczywistym: **mierzy, ile prądu pobiera cały dom, i oddaje samochodowi dokładnie tyle, ile w danej chwili zostaje**. Bez aplikacji, bez internetu, bez Twojego udziału.

BEZ MODUŁU DLB

Ładowarkę trzeba ustawić **na stałe niżej** — tak, żeby zmieściła się nawet wtedy, gdy w domu pracuje wszystko naraz. Efekt: ładujesz wolno przez całą noc, nawet gdy dom śpi i prąd stoi niewykorzystany.

Z MODUŁEM DLB

Ładowarka bierze **wszystko, co akurat zostaje**. Dom odpoczywa — auto ładuje pełną mocą. Włączasz piekarnik — ładowarka sama ustępuje mu miejsca i zmniejsza prąd. Limit nie zostaje przekroczony ani na moment.

Jak to działa

- 1 Mierzy**
Przekładniki założone na przewodach zasilających cały dom mierzą pobór prądu na każdej fazie — łącznie z tym, co bierze samochód.
- 2 Liczy**
Od Twojego limitu odejmuje 10% zapasu bezpieczeństwa, a potem bieżący pobór domu. Prąd, który zostaje, to maksimum, jakie w tej chwili może wziąć ładowarka.
- 3 Steruje**
Wysyła do ładowarki nową wartość prądu. Ładowarka reaguje **w mniej niż sekundę**, zanim cokolwiek zdąży się przeciążyć.

Przykład: przyłącze 3 × 25 A, ładowarka 11 kW

Ten sam dom o różnych porach dnia. **Nic nie ustawiasz — moduł przelicza to sam, na bieżąco.**



- pobór domu
 - moc dla samochodu
 - wolny zapas
 - margines bezpieczeństwa 10%
- Gdy dla samochodu zostaje mniej niż 6 A, ładowanie pauzuje — i wznowia się samo, gdy tylko zrobi się miejsce.

Co z tego masz

- ✓ **Nie musisz zwiększać mocy umownej** ani przebudowywać przyłącza — ładowarka mieści się w tym, co już masz.
- ✓ **Bezpiecznik główny nie wyskoczy** — moduł reaguje szybciej, niż zdążysz zauważyć.
- ✓ **Ładujesz najszybciej, jak się da** w danej chwili, zamiast całą noc na sztywno ustawionym minimum.
- ✓ **Do trzech ładowarek na jednym module** — dostępny prąd dzieli się między auta sprawiedliwie.

LIMIT PRZYŁĄCZA

Ustawiany pod Twoją instalację, od 1 do 100 A

LICZBA ŁADOWAREK

1–3 na jeden moduł

ŁĄCZNOŚĆ

Radiowa 433 MHz

INSTALACJA

W rozdzielnicy, 1- lub 3-fazowo