

Panel biura — karta Lovelace `biuro-panel`

Rzut kondygnacji biura z dziewięcioma jednostkami klimatyzacji: cztery kasetony Gree GKH (nasz typ) i pięć jednostek ściennych tej samej firmy. Karta pokazuje stan na żywo, pozwala sterować i wypisuje aktywne automatyzacje.

Pliki

Plik	Rola
<code>biuro-panel.js</code>	źródło karty — jedyny plik, który się edytuje
<code>podglad.html</code>	podgląd przez serwer lokalny (importuje <code>biuro-panel.js</code>)
<code>podglad_offline.html</code>	podgląd z dysku, bez serwera — kod karty wklejony w środku

`podglad_offline.html` jest generowany; po zmianie `biuro-panel.js` trzeba go odtworzyć, inaczej pokaże starą wersję.

Zainstalowane w Home Assistancie

Co	Gdzie
plik karty	<code>C:\HomeAssistant\config\www\biuro-panel.js</code>
definicja pulpitu	<code>C:\HomeAssistant\config\panel_biuro.yaml</code>
wpis rejestrujący pulpit	<code>configuration.yaml</code> , sekcja <code>lovelace</code> :
pulpit w interfejsie	Biuro w menu bocznym

Kopie zapasowe plików sprzed zmiany mają sufix `.przed_panelu_<data>`.

Po każdej zmianie `biuro-panel.js` trzeba skopiować go do `config/www/` i podbić numer w `panel_biuro.yaml` (`/local/biuro-panel.js?v=2`), inaczej przeglądarka poda starą wersję z pamięci podręcznej.

Co karta robi

- Rzut biura odwzorowany ze szkicu: hala, open space, lada z przegrodą, trzy sale.
- Wirnik kręci się tylko wtedy, gdy jednostka realnie pracuje, a prędkość obrotu odpowiada biegowi z magistrali: niski 3,2 s na obrót, średni 1,7 s, wysoki 0,95 s. To nie jest ozdoba — patrząc na rzut od razu widać, która jednostka dmucha i jak mocno.
- Przy każdej jednostce dyskretnie: nazwa, temperatura pomieszczenia i nastawa.
- Ikona suwaków w rogu znacznika otwiera panel boczny z kompletem parametrów (pomiar z magistrali) i sterowaniem (zasilanie, nastawa, tryb, bieg).
- Rozwijana lista automatyzacji w pasku górnym, z przełącznikiem przy każdej i datą ostatniego uruchomienia.
- Chipy podsumowania: ile pracuje, średnia temperatura, ile bez modułu, ile bez łączności, ile bez potwierdzenia komendy.

Stany jednostki na rzucie

Wygląd	Znaczenie
pełna ramka, wirnik się kręci, poświata	pracuje
pełna ramka, wirnik stoi	ma moduł, nie pracuje
ramka przerywana, napis „bez modułu”	jednostka bez sprzętu — 8 z 9 na dziś

Wygląd	Znaczenie
napis „brak łączności” + plakietka	moduł jest, ale sonda milczy
czerwona ramka + plakietka	ostatnia komenda niepotwierdzona przez magistralę

Dodanie jednostki po zamontowaniu modułu

W `panel_biuro.yaml` dopisać do odpowiedniego slotu sekcję `encje` — wzorem `k1`. Sloty: `k1–k4` (kasetony), `j1–j5` (ścienne); pozycje na rzucie są w karcie na stałe i nie wymagają zmian.

Ograniczenia (stan na 2026-09-01)

- Tylko jedna jednostka ma moduł. Pozostałe osiem to miejsca oczekujące; karta rysuje je przerywaną kreską i nie udaje, że ma z nich dane.
- Nastawa i tryb pochodzą z pamięci sondy, nie z jednostki. Zmiana pilotem nie zaktualizuje ich w panelu — magistrala nie przenosi nastaw. Praca, bieg, klapy i temperatury są mierzone i pokazują prawdę niezależnie od tego, kto wydał polecenie.
- Nazwy pomieszczeń są robocze — do zmiany w `panel_biuro.yaml`.

Wersja źródłowa: README.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py