Prasa hydrauliczna PH-250: instrukcja eksploatacji i BHP

1. Zasady bezpieczeństwa

- Prasę obsługują wyłącznie osoby przeszkolone i wpisane do rejestru operatorów.
- Praca tylko przy sprawnym sterowaniu oburęcznym i kurtynie świetlnej.
- Przed każdą pracą serwisową obowiązuje procedura LOTO (odłączenie i zablokowanie energii).
- Zakaz wkładania rąk w strefę roboczą podczas cyklu.

2. Przeglądy

Częstotliwość	Kto	Zakres
codziennie, przed zmianą	operator	poziom oleju, wycieki, test kurtyny świetlnej
co tydzień	mechanik UR	połączenia hydrauliczne, stan węży
co 500 motogodzin	mechanik UR	wymiana filtra oleju
co 2 000 motogodzin	mechanik UR	wymiana oleju HLP 46 (180 l)

3. Kody błędów

Kod	Znaczenie	Działanie
E01	Przegrzanie oleju (> 65°C)	zatrzymać prasę, sprawdzić chłodnicę i wentylator
E02	Za niskie ciśnienie w układzie (< 180 bar)	sprawdzić filtr ssawny i pompę; wezwać UR
E03	Przerwana kurtyna świetlna	usunąć przeszkodę, zresetować przyciskiem RESET
E04	Brak sygnału czujnika górnego położenia	wezwać UR: nie kontynuować pracy
E05	Przekroczenie siły nacisku 250 t	sprawdzić narzędzie i ustawienia receptury
E06	Niski poziom oleju	uzupełnić olej HLP 46, sprawdzić wycieki
E07	Błąd komunikacji PLC	restart szafy sterowniczej wyłącznie przez elektryka z

		uprawnieniami SEP

4. Kontakt

Dyżur Utrzymania Ruchu Łomża: wewn. 455 (24/7).