Библиотека SysLibCallback.lib

Данная библиотека позволяет активировать пользовательские функции обратного вызова для событий системы исполнения. Она содержит функции SysCallbackRegister и SysCallbackUnregister.

Обе функции имеют тип BOOL и возвращают TRUE, если соответствующая функция обратного вызова успешно зарегистрирована или отключена, соответственно. Функции выполняются синхронно.

Прототип функции обратного вызова должен выглядеть так:

FUNCTION Callback: DWORD

VAR_INPUT

dwEvent: DWORD; (* Событие *) dwFilter: DWORD; (* Фильтр *) dwOwner: DWORD; (* Источник *)

END VAR

Внимание: в целевых платформах RISC и Motorola 68K имя функции обратного вызова должны начинаться с "callback"!

Библиотечные функции SysCallbackRegister и SysCallbackUnregister имеют одинаковый набор параметров:

| Входные переменные | Тип данных | Описание |
|-----------------------|------------|--|
| iPOUIndex | INT | POU индекс функции обратного вызова, может быть получен при помощи оператора INDEXOF(<имя функции >). |
| Event | RTS_EVENT | Событие в системе исполнения, по которому должна вызываться callback-функция. Определяется значением перечисления RTS_EVENT, определенного в данной библиотеке (см. ниже). |

Перечисление RTS_EVENT определено следующим образом:

```
TYPE RTS_EVENT:
(

EVENT_ALL,
(* Общие события *)

EVENT_START,

EVENT_STOP,

EVENT_BEFORE_RESET,

EVENT_AFTER_RESET,

EVENT_SHUTDOWN,
```

```
(* Исключения системы исполнения *)
EVENT_EXCPT_CYCLETIME_OVERFLOW,
                                             (* Переполнение времени цикла *)
EVENT_EXCPT_WATCHDOG,
                                             (* Сработал программный сторожевой таймер МЭК
                                             задачи *)
EVENT_EXCPT_HARDWARE_WATCHDOG,
                                             (* Сработал аппаратный сторожевой таймер.
                                             Фатальная ошибка. *)
EVENT_EXCPT_FIELDBUS,
                                             (* Ошибка Fieldbus *)
EVENT_EXCPT_IOUPDATE,
                                             (* Ошибка обновления входов-выходов *)
(*Исключения выполнения *)
EVENT_EXCPT_ILLEGAL_INSTRUCTION,
                                             (* Недопустимая инструкция *)
EVENT_EXCPT_ACCESS_VIOLATION,
                                             (* Ошибка доступа *)
EVENT_EXCPT_PRIV_INSTRUCTION,
                                             (* Привилегированная операция *)
EVENT_EXCPT_IN_PAGE_ERROR,
                                             (* Ошибочная страница *)
EVENT_EXCPT_STACK_OVERFLOW,
                                             (* Переполнение стека *)
                                             (* Ошибка размещения по типу данных *)
EVENT_EXCPT_MISALIGNMENT,
EVENT_EXCPT_ARRAYBOUNDS,
                                             (* Выход за границы массива *)
EVENT_EXCPT_DIVIDEBYZERO,
                                             (* Деление на 0 *)
EVENT_EXCPT_OVERFLOW,
                                             (* Переполнение *)
EVENT_EXCPT_NONCONTINUABLE,
                                                 Авария
                                                          системы,
                                                                     продолжение
                                                                                   работы
                                             невозможно *)
EVENT_EXCPT_NO_FPU_AVAILABLE,
                                             (* Мат. сопроцессор (FPU) недоступен *)
EVENT_EXCPT_FPU_ERROR,
                                             (* FPU: Неопределенная ошибка *)
EVENT_EXCPT_FPU_DENORMAL_OPERAND,
                                             (* FPU: Ошибочный операнд *)
EVENT_EXCPT_FPU_DIVIDEBYZERO,
                                             (* FPU: Деление на 0 *)
EVENT_EXCPT_FPU_INVALID_OPERATION,
                                             (* FPU: Ошибочная операция *)
EVENT_EXCPT_FPU_OVERFLOW,
                                             (* FPU: Переполнение*)
EVENT_EXCPT_FPU_STACK_CHECK,
                                             (* FPU: Перегрузка стека *)
(* События входов-выходов *)
EVENT_AFTER_READING_INPUTS,
EVENT_BEFORE_WRITING_OUTPUTS,
(* Прочие события *)
```

```
EVENT_TIMER,
                                              (* Прерывание по таймеру*)
EVENT_DEBUG_LOOP,
                                              (* Отладка по точке останова *)
(* Онлайн сервисы *)
EVENT_ONLINE_SERVICES_BEGIN := 500,
EVENT_LOGIN,
EVENT_CUSTOM_SERVICES,
(* Прерывания *)
EVENT_INT_0:=1000,
EVENT_INT_1,
EVENT_INT_2,
EVENT_INT_3,
EVENT_INT_4,
EVENT_INT_5,
EVENT_INT_6,
EVENT_INT_7,
EVENT_INT_8,
EVENT_INT_9,
EVENT_INT_10,
EVENT_INT_11,
EVENT_INT_12,
EVENT_INT_13,
EVENT_INT_14,
EVENT_INT_15,
EVENT_INT_255:=1255,
EVENT_MAX
);
END_TYPE
```