# Библиотека SysLibPLCCtrl.lib

Данная библиотека включает функции управления ПЛК:

- SysStartPLCProgram
- SysResetPLCProgram
- SysStopPLCProgram
- SysShutdownPLC
- SysEnableScheduling
- SysGetPLCLoad

Функции управления retain переменными:

- SysRestoreRetains
- SysSaveRetains

Функцию активации сторожевого таймера:

SysWdgEnable

Выполнение функций синхронное.

#### SysStartPLCProgram

Функция типа BOOL, запускает ПЛК. Возвращает TRUE при удачном выполнении, иначе FALSE.

Входные переменные	Тип данных	Описание
bDummy	BOOL	Не задействована

#### SysResetPLCProgram

Функция типа BOOL, осуществляет сброс ПЛК. Тип сброса задается перечислением *Reset\_Mode*. Всегда возвращает TRUE. Выполнение функции не является синхронным. Она создает отдельную задачу с приоритетом ниже всех пользовательских задач.

Замечание: данную функцию не рекомендуется вызывать из callback функций, особенно связанных с созданием или уничтожением задач, например EVENT\_BEFORE\_RESET, EVENT\_AFTER\_RESET, EVENT\_SHUTDOWN, EVENT\_STOP.

Входные переменные	Тип данных	Описание
rmRESETMODE	RESET_MODE	Тип сброса ПЛК:
		0=RESET_WARM, 1=RESET_COLD, 2=RESET_HARD;
		RESET_WARM соответствует команде 'Reset' в CoDeSys Online Menu, RESET_HARD соответствует 'Reset (original)'

#### SysStopPLCProgram

Функция типа BOOL, останавливает работу ПЛК. Возвращает TRUE при удачном выполнении, иначе FALSE.

Входные Тип данных Описание
-----------------------------

переменные		
bDummy	BOOL	Не задействована

## SysShutdownPLC

Функция типа BOOL, выключает ПЛК.

Входные переменные	Тип данных	Описание
bDummy	BOOL	Не задействована

## **SysEnableScheduling**

Функция типа DWORD, разрешает или запрещает работу планировщика МЭК задач.

Входные переменные	Тип данных	Описание
b Enable	BOOL	Значение TRUE: разрешает работу планировщика, FALSE: запрещает

## SysGetPLCLoad

Функция типа DWORD, возвращает текущую загрузку процессора МЭК задачами.

Входные переменные	Тип данных	Описание
bDummy	BOOL	Не задействована

## **SysSaveRetains**

Функция типа DINT, используется для сохранения значений переменных типа retain в файл. Возвращаемое значение:

- 1: Выполнено
- 0: Программа не загружена
- -1: Ошибка открытия файла

Входные переменные	Тип данных	Описание
stFileName	STRING	Имя файла для записи retain переменных

#### **SysRestoreRetains**

Функция типа DINT, используется для чтения значений переменных типа retain из файла. Возвращаемое значение:

- 1: Выполнено
- 0: Программа не загружена
- -1: Ошибка открытия файла
- -2: Размер данных файла больше чем retain область.

Входные	Тип данных	Описание
переменные		

## Библиотека SysLibPLCCtrl.lib

stFileName	STRING	Имя файла, содержащего retain переменные
------------	--------	--

## SysWdgEnable

Функция типа BOOL, активирует или запрещает сторожевой таймер для заданной задачи. Возвращает TRUE при удачном выполнении, иначе FALSE.

Входные переменные	Тип данных	Описание
bEnable	BOOL	TRUE: активировать сторожевой таймер FALSE: запретить
byIECTaskIndex	BYTE	Индекс соответствующей МЭК задачи
stIECTaskName	POINTER TO STRING	Имя МЭК задачи (или нулевой указатель)