The	Library SysLibRtc. lib	2
	SysRtcCheckBattery	
	SysRtcGetHourMode	
	SysRtcGetTime	
	SvsRtcSetTime	

The Library SysLibRtc. lib

这个库包含的功能块可用来访问目标系统的 realtime 时钟。如果目标系统支持,则 realtime 时钟可以被读取和设置。另外当电池重新装入时可以设置时间的显示模式。执行过程是实时的。

功能块如下:

- SysRtcCheckBattery
- SysRtcGetHourMode
- SysRtcGetTime
- SysRtcSetTime

提示: 在这个上下文中需要 RTC 功能块,它是 CoDeSys 标准库的一部分,它可以返回正在运行的日期时间和涉及开始的时间。

因为开始时间必须被明确的设置,所以RTC并不是一个真实的 realtime 时钟功能块。但用RTC可以保存系统的运行时间。可以考虑用 SysRtcGetTime 功能块来设置 RTC的开始时间,SysRtcGetTime 功能块在 SysLibRtc. lib 库中有描述。

SysRtcCheckBattery

这个功能块(BOOL型)用来检查本地系统RTC电源状态,这对于精确的时钟显示是非常重要的。

如果电源状态不正确则返回 FALSE, 否则返回 TRUE。

变量	数据类型	描述
bDummy	B00L	TRUE 就开始功能

SysRtcGetHourMode

这个功能块(BOOL 型)可以用来读取本地系统 RTC 的显示模式。若是 12 小时模式则返回 FALSE,若是 24 小时模式则返回 TRUE。

变量	数据类型	描述
bDummy	B00L	TRUE 就开始功能

${\tt SysRtcGetTime}$

这个功能块(DATA-AND-TIME)返回读取本地系统 RTC 的当前时间。

变量	数据类型	描述
dummy	BOOL	TRUE 就开始功能

${\tt SysRtcSetTime}$

这个功能块(DATA-AND-TIME)可以用来设置本地系统 RTC。若操作成功则返回 TRUE, 否则返回 FALSE。

变量	数据类型	描述
ActDateAndTime	DATE_AND_TIME	设置电脑的真实时间时钟