## Библиотека SysLibInt.lib

Если это поддержано системой исполнения, то вы можете использовать данную библиотеку для подключения и отключения функций на вектора прерываний. Выполнение синхронное.

Функции библиотеки:

SysInstallIntHandler

SysRemoveIntHandler

## **SysInstallHandler**

Данная функция имеет тип **BOOL**. Она связывает обработчик указанного прерывания с указанной функцией. Для задания функции используется ее адрес, который можно получить посредством функции *SysIECGetFctPointer* (см. библиотеку *SysLibIECTasks.lib*).

Возвращает TRUE при успешном завершении, иначе FALSE.

Отменить установку обработчика прерывания можно при помощи функции SysRemoveIntHandler.

Входные переменные	Типы данных	Описание		
iInterrupt	INT	Номер прерывания		
dwFctAddress	DWORD	Указатель функции SysLibIECTasks.lib)	(См.	SysIECGetFctPointer

## **SysRemoveHandler**

Данная функция имеет тип **BOOL**. Она удаляет обработчик указанного прерывания с указанной функцией. Для задания функции используется ее адрес, который можно получить посредством функции *SysIECGetFctPointer* (см. библиотеку *SysLibIECTasks.lib*).

Возвращает TRUE при успешном завершении, иначе FALSE.

Обработчик устанавливается функцией SysInstallHandler.

Входные переменные	Типы данных	Описание		
iInterrupt	INT	Номер прерывания		
dwFctAddress	DWORD	Указатель функции SysLibIECTasks.lib)	(См.	SysIECGetFctPointer