# Библиотека SysLibPLCConfig.lib

Данная библиотека поддерживает чтение конфигурации ПЛК (PLC Configuration). Данные о конфигурации загружаются в контроллер и используются системой исполнения, размещенные в специальных структурах.

Функции данной библиотеки дают непосредственный доступ к указателям на внутренние структуры системы исполнения. По этой причине:

- Структуры нельзя изменять (указатели на под элементы)!
- Если изменить значения параметров в структуре, это повлияет на работу системы исполнения!

Если поддержано в системе исполнения, то доступны следующие функции данной библиотеки:

- CfgCCGetError
- CfgCCGetHeader
- CfgCCGetRootModule
- CfgCCGetRootModuleByModuleId
- CfgCCGetRootModuleByNodeId

Выполнение функций синхронное.

#### CfgCCGetError

Внимание: пока не реализована в системе исполнения. Всегда возвращает код ошибки 0.

Функция сообщает информацию об ошибках произошедших в процессе загрузки конфигурации.

Возвращает указатель на структуру CCLoadError.

# Структура CCLoadError:

TYPE CCLoadError:

**STRUCT** 

ulLastError: UDINT; (\* Код последней ошибки \*)

ulAddInfo1: UDINT; (\* Дополнение к ulLastError \*)

ulAddInfo2: UDINT; (\*Дополнение к ulLastError \*)

szLastError: STRING(32); (\* Отладочное сообщение \*)

**END\_STRUCT** 

END\_TYPE

#### CfgCCGetHeader

Данная функция возвращает указатель на заголовочную структуру PLC configuration CCHeader.

# Структура CCHeader:

TYPE CCHeader:

**STRUCT** 

szTag: STRING(10); (\*Нуль терминированная строка "CommConf"\*)

cByteOrder: BYTE; (\* Порядок данных intel ('I') или motorola ('M')\*)

ulSize: UDINT; (\* Размер данных \*)

IVersion: UDINT; (\*Версия файла данных \*)

**END\_STRUCT** 

**END\_TYPE** 

# CfgCCGetRootModule

Данная функция возвращает указатель на информационную структуру CCModule корневого модуля PLC configuration.

# Структура CCModule:

TYPE CCModule:

**STRUCT** 

ucEntryTag: BYTE; (\* 'M' = Модуль\*)

ucDummy1: BYTE;

ucDummy2: BYTE;

ucDummy3: BYTE;

ulModuleId: UDINT; (\* Id модуля, заданное в \*.cfg файле \*)

sModuleNumber: UINT; (\* Номер модуля в корневом модуле (-1 для корневого модуля) \*)

usModuleTag: UINT; (\* Тип модуля ( 0=3S-Модуль, 1=DP-Master, 2=DP-Slave, 3=CAN-

Master, 4=CAN-Slave, 5=DP-SingleSlave) \*)

byDeviceDriver: BYTE; (\* Модуль требует драйвер устройства (0=FALSE, 1=TRUE)\*)

ucDummy4: BYTE;

ucDummy5: BYTE;

ucDummy6: BYTE;

ulNodeld: UDINT; (\* Node Id модуля \*)

byDefinedWithStruct: BYTE; (\* Модуль определен структурой (0=FALSE, 1=TRUE) \*)

ucDummy7: BYTE;

#### Библиотека SysLibPLCConfig.lib

ucDummy8: BYTE;

ucDummy9: BYTE; ulBitOffsetInput: UDINT; (\* Смещение области входов модуля \*) ulBitSizeInput: UDINT; (\* Размер области входов модуля (в bit) \*) ulBitOffsetOutput: UDINT; (\* Смещение области выходов модуля \*) ulBitSizeOutput: UDINT; (\* Размер области выходов модуля (в bit) \*) ulRefldCommonDiag: UDINT; (\* Refld диагностической области модуля \*) ulBitOffsetCommonDiag: (\* Смещение диагностической области модуля \*) UDINT; ulBitSizeDiag: UDINT; (\* Размер диагностической области модуля \*) usParameterCount: UINT; (\* Число параметров \*) usDummy: UINT; ppccpModuleParams: (\* <ccParam [0..usParameterCount]> указатель на массив указателей POINTER TO POINTER TO на CCModuleParam структуры. (Описание структуры CCParam см. ccParam; ниже). Разыменовывание указателя ppccpModuleParams^ дает указатель на первый параметр структуры. (ppccpModuleParams+4)^ дает указатель на следующий параметр. \*) ulSizeOfSpecificData: UDINT; (\* Размер в байтах области специфических данных модуля \*) pModuleData: POINTER TO (\* <MODULE\_SPECIFIC\_DATA> специфические данные модуля, BYTE; соответствующие usModuleTag: pModuleData может содержать указатель PBSlave. CANSlave, PBMaster, PBSlave, PBSingleSlave, см ниже \*) (\* Число сконфигурированных каналов \*) usChannelCount: UINT; usModuleCount: UINT; (\* Число сконфигурированных модулей \*) (\* Каналы и модули описываются в порядке их конфигурирования! (DP-Slaves идут в порядке номеров станций).\*) ppcccChannels: POINTER <ccChannel [0..usChannelCount]> определение структуры TO POINTER TO CCChannel см. ниже. Разыменовывание указателя ppccpChannels^ ccChannel: дает указатель на первый параметр структуры. (ppccpChannels+4)^ дает указатель на следующий параметр \*)

ppccmSubModules:
POINTER TO POINTER TO

BYTE:

(\* <ccModule [0..usModuleCount]> указатель на массив переменных типа POINTER TO ссModule. Для доступа к содержимому, необходимо присвоить значение переменной типа "POINTER TO CCModule". Определение структуры CCModule см. ниже. Разыменовывание указателя ppccpSubModules^ дает указатель на первый параметр структуры. (ppccpSubModules+4)^ дает указатель на следующий параметр. \*)

END\_STRUCT

END\_TYPE

# Структура CCChannel:

TYPE CCChannel:

STRUCT

ucEntryTag: BYTE; (\* 'C' = Канал \*)

ulChannelId: UDINT; (\* Id канала в соответствии с конф. файлом \*)

usChannelNumber: UINT; (\* Номер канала в модуле \*)

ulRefld: UDINT; (\* Направление канала (1=вход, 2=выход, 3=вход-выход) \*)

usChannelType: UINT; (\* Тип ТҮРЕ канала (кодировка как в CoDeSys "TypeClass") \*)

ulBitOffset: UDINT; (\* Смещение области ввода/вывода канала \*)

usParameterCount: UINT; (\* Число параметров \*)

ppccpParams: POINTER TO (\* PARAMETER[1..usParameterCount]> указатель на массив

POINTER TO CCParam; указателей на структуры CCParam. (См. ниже) \*)

END\_STRUCT END\_TYPE

# Структура ССРагат:

**TYPE CCParam:** 

**STRUCT** 

ulParameterId: UDINT; (\* Id параметра в \*.cfg файле \*)

usParameterNumber: UINT; (\* Номер параметра \*)

byReadOnly: BYTE; (\* 1=TRUE, 0=FALSE \*)

byDummy: BYTE;

#### Библиотека SysLibPLCConfig.lib

usParameterType: UINT; (\* Тип параметра (CoDeSys "TypeClass") \*)

usDummy: UINT;

ulSize: UDINT; (\* Размер параметра в байтах \*)

byValue: BYTE; (\* Первый байт представления данных параметра. Если

параметр имеет более 1 байта то, прочие данные идут следом. \*)

**END\_STRUCT** 

**END TYPE** 

### CfgCCGetRootModuleByModuleId

Функция обеспечивает информацию о корневом модуле текущей PLC configuration, указанном с помощью Id модуля. Id определен в поле "Id" конфигурационного файла, см. документ PLC\_Configuration\_E.pdf.

Функция возвращает указатель на структуру CCModule (см. выше функцию CfgCCGetRootModule)

Переменная	Тип данных	Описание
ulModuleId	UDINT	ld модуля

# CfgCCGetRootModuleByNodeld

Функция обеспечивает информацию о корневом модуле текущей PLC configuration, указанном с помощью node Id. Node Id определяется позицией модуля в PLC configuration. Детали см. в документе PLC\_Configuration\_E.pdf.

Функция возвращает указатель на структуру CCModule (см. выше функцию CfgCCGetRootModule)

Переменная	Тип данных	Описание
ulNodeld	UDINT	Node Id модуля