The library SysLibFileAsync.lib	2
SysFileOpenAsync	2
SysFileCloseAsync	3
SysFileWriteAsync	3
SysFileReadAsync	3
SysFileDeleteAsync	4
SysFileGetPosAsync	4
SysFileSetPosAsync	4
SysFileEOFAsync	4
SysFileGetSizeAsync	5
SysFileGetTimeAsync	5
SysFileCopyAsync	5
SysFileRenameAsync	
SysFileCloseAllOpenAsync	6

# The library SysLibFileAsync.lib

如果目标系统支持,这个库可以实现访问来自 IEC-application 的 asynchronous 文件。以下面的功能块来举例:

- SysFileOpenAsync
- SysFileCloseAsync
- SysFileWriteAsync
- SysFileReadAsync
- SysFileDeleteAsync
- SysFileGetPosAsync
- SysFileEOFAsync
- SysFileGetSizeAsync
- SysFileGetTimeAsync
- SysFileCopyAsnc
- SysFileRenameAsync
- SysFileCloseAllOpenAsync

#### 共同点:

这个库中的功能块包含一些公共成员:

- 输入参数 bEnable: BOOL
- 输出参数 bDone: BOOL
- 输出参数 bBusy: BOOL
- 输出参数 bError: BOOL
- 输出参数 wErrorld: WORD

所有这些功能块在输入参数 bEnable 输入一个上升沿时开始运行。一旦当功能块开始运行只有当输出参数 bDone 有输出时才可以再次调用功能块。此时输出是有效的。从现在开始。

这些公共参数在文档中不再做明确的解释。

这 I/0 中的 I 表示输入, 0 表示输出。

#### SysFileOpenAsync

这个功能块用来打开一个已经存在的文件或建立一个新文件。它的输出是一个hFile,也就是文件的一个handle。一个文件的handle就是这个文件的标识符,可以是其它功能块调用文件时的一个输入参数。

输入变量	数据类型	描述
stFileName	STRING	文件名称
stMode	STRING	文件打开模式:
		w 写入模式(创建或重写文件)
		r 只读模式(文件只能用来打开读取)
		rw 读写模式(若文件不存在则建立文件,若存在则以读取方式打开)
		a 附加模式(若文件存在则写入数据且永远都是添加到文件的 末尾,若不存在则创建文件)

## SysFileCloseAsync

这个功能块用来关闭一个文件。从此时开始这个文件的 handle 将失效,可以对文件进行其它的操作处理。

变量	数据类型	描述
hFile	DWORD	通过 SysFileOpenAsync 模块得到的文件的 handle

## SysFileWriteAsync

这个功能块用来向文件中写入数据,文件是通过 SysFileOpenAsync 模块打开的。

变量	I/0	数据类型	描述
hFile	E	DWORD	文件标识符(参考 SysFileOpenAsync)
pBuffer	E	DWORD	要写入的数据的地址(可通过 ADR 操作命令得到)
dwSize	Е	DWORD	要写入数据的字节数
dwWrite	A	DWORD	实际写入数据的字节数

数据是以二进制形式写入文件的,这意味着没有进行任何的转换。

### SysFileReadAsync

这个功能块可用来从一个已打开的文件中读取数据。

变量	I/0	数据类型	描述
hFile	Ι	DWORD	文件标识符(参考 SysFileOpenAsync)
pBuffer	Ι	DWORD	要读取的数据在缓冲器的地址
dwSize	Ι	DWORD	从文件读向缓冲器的数据字节数
dwRead	0	DWORD	实际读取数据的字节数

pBuffer 参数必须通过 ADR 操作命令来取得,对文件都是直接的读写二进制,没有进行任何的转换而拷贝到 pBuffer 中。

## ${\tt SysFileDeleteAsync}$

这个功能块用来删除一个文件。

输入变量	数据类型	描述
stFileName	STRING	要删除的文件名称

#### SysFileGetPosAsync

这个功能块将重新找到文件读/写的当前位置。

变量	数据类型	描述
hFile	DWORD	通过 SysFileOpenAsync 模块得到的文件的 handle

### ${\tt SysFileSetPosAsync}$

这个功能块将重新设置文件读/写的当前位置。

变量	数据类型	描述
hFile	DWORD	通过 SysFileOpenAsync 模块得到的文件的 handle
dwPos	DWORD	文件内部读/写访问的 0ffset

## SysFileEOFAsync

这个功能块用来确定对文件进行读/写的指针是否已经到达文件的结尾。

变量	I/0	数据类型	描述
hFile	Ι	DWORD	通过 SysFileOpenAsync 得到的文件的 handle
bE0F	0	DWORD	表明是否文件的 handle 已经到达

### SysFileGetSizeAsync

这个功能块用来获得一个文件的字节数。

变量	I/0	数据类型	描述
stFileName	Ι	STRING	文件名
dwSize	0	DWORD	文件的字节数

## ${\tt SysFileGetTimeAsync}$

这个功能块用来获得文件的修改时间。

变量	I/0	数据类型	描述
stFileName	Ι	STRING	文件名称
ftFileTime	0	POINTER TO FILETIME	指向 FILETIMEAsync 结构体的指针

FILETIMEAsync 结构体(库中已经包含):

TYPE FILETIMEASYNC

STRUCT

dtCreation:DT; (\* Erstelldatum \*)

dtLastAccess:DT; (\* Datum letzter Zugriff \*)

dtLastModification:DT; (\* Datum letzte 膎 derung \*)

END\_STRUCT

END\_TYPE

## SysFileCopyAsync

这个功能块用来拷贝一个文件到另一个文件或位置。

变量	I/0	数据类型	描述
stFileDest	Ι	STRING	目标文件名
stFileSource	Ι	STRING	源文件名
dwCopied	0	DWORD	拷贝的字节数

## SysFileRenameAsync

这个功能块用来重命名一个文件。

变量	数据类型	描述
stFileOldName	STRING	旧文件名
stFileNewName	STRING	新文件名

# ${\tt SysFileCloseAl10penAsync}$

通过这个功能块用户可以关闭当前打开的所有文件,不用知道每个文件的 handle 或名称。系统可以自己默认这些 handle 值。