



Injetores Comodoro para Alimentação de Água em Caldeiras a Vapor

Instruções para Instalação e Operação

CASA DA CALDEIRA EIRELI (44) 3244-1734 – vendas@casadacaldeira.com.br Paicandu - Paraná





Os Injetores Comodoro para alimentação de caldeiras à vapor são dispositivos especiais, que utilizando a energia do próprio vapor, aspiram a água e a injetam sob pressão na caldeira.

Dessa forma, mantém a caldeira em funcionamento, independente de energia externa, o que é fundamental quando se trabalha com caldeiras de combustível sólido.

Servem também como segundo dispositivo de alimentação de água, nos mais diversos modelos de caldeiras, devido à sua versatilidade, substituindo com vantagens a segunda bomba de alimentação de água.

Projetados e construídos de forma a apresentar alto rendimento e durabilidade, os Injetores Comodoro requerem alguns cuidados para se obter o seu melhor desempenho.

Observe as instruções descritas neste manual e, em caso de dúvidas, consulte o nosso departamento de assistência técnica. Estaremos prontos para orientá-lo da melhor maneira possível.

Faixa de Operação

Temperatura da água de alimentação	40°C (Máx.)
	30 a 140 psi
Faixa de Operação	2,0 a I0,0 kgf/cm ²

CASA DA CALDEIRA EIRELI (44) 3244-1734 — vendas@casadacaldeira.com.br Paiçandu - Paraná





INSTALAÇÃO

I -Alimentação de Vapor

- •A tomada do vapor deve ser feita no ponto mais alto da caldeira, a fim de obter-se o vapor mais seco possível.
- A tubulação utilizada deve ser da mesma bitola do injetor e exclusiva para essa finalidade.
- Instale uma válvula de bloqueio do tipo "globo" para vapor, antes da entrada de vapor do injetor.

2 - Sucção de Água

- •A altura máxima de sucção é de 1,30 metros e não pode haver entrada de ar na tubulação. (Esquema de Instalação n.? I).
- •A tubulação deve ser dotada de filtro que impeça a passagem de partículas sólidas.
- Recomenda-se a instalação de uma válvula de bloqueio do tipo "gaveta" na tubulação de sucção.

3 - Alimentação da Caldeira

A tubulação que leva a água do injetor à caldeira deve ser construída de forma que ofereça a menor resistência possível à passagem do fluido. Dessa forma, deve obedecer os seguintes critérios:

- Possuir o menor número de curvas, se possível nenhuma.
- Não utilizar curvas de pequeno raio (cotovelos), somente curvas de raio longo.
- Instale uma válvula de retenção do tipo "portinhola" e uma válvula de bloqueio do tipo "gaveta", ambas da mesma bitola do injetor, na saída do bocal de alimentação de água do injetor.

A tubulação de alimentação, bem como as válvulas de gaveta e de retenção, devem ser mantidas em bom estado de conservação.





I- Instalação (cont.)

Deve-se evitar as incrustações, entupimentos e vazamentos, verificando-as periodicamente, para garantir o bom funcionamento do injetor.

Recomendações Gerais

- Utilize somente ferramentas apropriadas para rosquear os niples que acompanham o injetor nas tubulações ou outras conexões. Nunca utilize grifo.
- Em caso de tubulações novas, limpe-as internamente antes de instalar o injetor, evitando que resíduos metálicos se depositem nele.


11 - Operação

Abra as válvulas de bloqueio do vapor (I) e da sucção (2). Gire rapidamente, para abrir, o volante do injetor, até que entre em funcionamento.

Ajuste a posição do volante, girando lentamente para abrir ou para fechar, até que não haja perda de água pelo bocal de escape. Se necessário, ajuste a entrada de água através da válvula de bloqueio da sucção (2). Obs.: Uma vez feito o ajuste acima, pode-se manter fixada a posição do volante do injetor e opera-lo através da válvula de bloqueio do vapor (5), abrindo e fechando-a totalmente.

A válvula de bloqueio da tubulação de alimentação (5), deve ser mantida na posição "totalmente aberta" durante a operação. Essa válvula deve ser fechada para realização de desmontagens na tubulação de alimentação de água, na válvula de retenção ou no injetor:

Esquema de Instalação N° I




CASA DA CALDEIRA EIRELI (44) 3244-1734 – vendas@casadacaldeira.com.br Paiçandu - Paraná





Esquema de Instalação N° 2



Peças de Reposição

- 1 Válvula de Esfera Tripartida PP
- 2 Válvula de Esfera Tripartida PP
- 4 Válvula de Retenção Portinhola
- 5 Válvula de Esfera Tripartida PP

IMPORTANTE:

AS TRÊS VÁLVULAS DE BLOQUEIO SEREM DO TIPO TRIPARTIDA

E PASSAGEM PLENA (PP)




VÁLVULA RETENÇÃO, SEJA DO TIPO PORTINHOLA

CASA DA CALDEIRA EIRELI (44) 3244-1734 – vendas@casadacaldeira.com.br Paiçandu - Paraná



Nomenclatura:



Peças de Reposição

9 - Volante

10 - Porca

II - Niple

14 - Filtro Sucção



CASA DA CALDEIRA EIRELI (44) 3244-1734 – vendas@casadacaldeira.com.br Paiçandu - Paraná





Problemas Técnicos

PROBLEMAS	POSSIVEIS CAUSAS	SOLUÇÃO	
Perda de água pelo bocal de escape.	Válvula de bloqueio (5) Fechada	Abrir a válvula de bloqueio (5)	
	Válvula de retenção (4)	Substituir ou reparar a válvula de	
	emperrada	retenção. (4)	
	Tubulação de alimentação	Desobstruir a tubulação de	
	obstruída.	alimentação.	
Perda de vapor pelo bocal de	Injeter cuperaguecide	Resfriar o injetor na temperatura	
Injetor superaquecido escape		ambiente (Agua fria).	

Tabela de Vazão

Bitola Nominal	Vazão de Alimentação – Litros / Hora				
	40 psi	60 psi	80 psi	100 psi	120 psi
1/2"	380	500	650	720	800
3/4"	600	730	950	1200	1400
1"	1400	1750	2100	2350	2600
1 1/4"	2500	3000	3540	3900	4180
1 ½"	4000	5100	6100	7400	8000
2"	8200	9400	11.000	13.300	14.900

CASA DA CALDEIRA EIRELI (44) 3244-1734 — vendas@casadacaldeira.com.br Paiçandu - Paraná