

**Насосная станция · концепция ·
Концепция эксплуатации насосной
станции · BL-MCR-1 · Авторы: si, eng,
rev · изложение**

Table of contents

1 §1 Назначение и контекст 3

2 §2 Режимы и состояния 4

3 §3 Операционные сценарии 5

4 §4 Среда и ограничения 6

SECTION

1. §1 Назначение и контекст

MID: render-1

TEXT

MID: rendered-doc-conops-1
SOURCE_ELEMENTS: EL-001, EL-002, EL-003
ENGINE: stub
FINGERPRINT: 8909bdb5f3a7dc10

STATEMENT:
Система предназначена для надёжного водоснабжения района и управляется из диспетчерской. [EL-001]
Диспетчер: безопасный дистанционный пуск. [EL-002]
Служба эксплуатации: обслуживание без остановки района. [EL-003]

2. §2 Режимы и состояния

MID: render-2

MID: rendered-doc-conops-2
SOURCE_ELEMENTS: EL-004, EL-005, EL-006
ENGINE: stub
FINGERPRINT: 8909bdb5f3a7dc10

STATEMENT:
Штатный режим: автоматическое поддержание давления. [EL-004]
Авария по давлению: защитное отключение и оповещение. [EL-005]
Обслуживание: ручное управление с блокировками. [EL-006]

3. §3 Операционные сценарии

MID: render-3

TEXT

MID: rendered-doc-conops-3
SOURCE_ELEMENTS: EL-007, EL-008, EL-009
ENGINE: stub
FINGERPRINT: 8909bdb5f3a7dc10

STATEMENT:
Штатный пуск: станция вышла на режим. [EL-007]
Авария по давлению: агрегат остановлен, диспетчер уведомлён. [EL-008]
Сценарии описывают наблюдаемое взаимодействие диспетчера, автоматики и эксплуатационной службы. [EL-009]

4. §4 Среда и ограничения

MID: render-4

TEXT

MID: rendered-doc-conops-4
SOURCE_ELEMENTS: EL-010, EL-011, EL-012
ENGINE: stub
FINGERPRINT: 8909bdb5f3a7dc10

STATEMENT:
Для насосный агрегат принято: обеспечивает поток 120 м³/ч. [EL-010]
Для напорный коллектор принято: рабочее давление 6 бар. [EL-011]
Перечень требований формируется по актуальному реестру и заданному фильтру. [EL-012]