
SVG2Print

Guide d’utilisation

Vectoriser une image, imprimer un SVG en relief, trancher des modèles 3D en une ou plusieurs couleurs, surveiller ses imprimantes.

Vectoriser → Relief SVG → Modèle 3D → Surveiller



Elegoo Centauri Carbon (CANVAS) · Creality K1 / K1C · Android et Windows

Version 1.0.0 · 28 octobre 2026

Sommaire

1 Présentation 3
- 1.1 Les onglets de l'application 3
- 1.2 Imprimantes et filaments pris en charge 4
- 1.3 Installation et mises à jour 5

2 Premiers pas 6
- 2.1 Connecter une imprimante 6

3 Vectoriser une image 7
- 3.1 Ligne centrale ou contour 7
- 3.2 Réglages de détection et de nettoyage 8
- 3.3 Enregistrer ou imprimer le SVG 8

4 Imprimer un SVG en relief 9
- 4.1 Étape 1 – Fichier 9
- 4.2 Étapes 2 et 3 – Imprimante et motif 10
- 4.3 Étape 4 – Filament et CANVAS 10
- 4.4 Étape 5 – Trancher et imprimer 11

5 Imprimer un modèle 3D 12
- 5.1 Ouvrir des fichiers 3D 12
- 5.2 Sélectionner, déplacer, pivoter 12
- 5.3 Orientation automatique : solidité ou supports 13
- 5.4 Supports et adhérence 13
- 5.5 Imprimante et filament 14
- 5.6 Multicolore CANVAS (Elegoo) 14
- 5.7 Qualité et solidité 14
- 5.8 Trancher, vérifier, envoyer 15

6 Surveiller les imprimantes (Android) 16
- 6.1 Tableau de bord et commandes 16
- 6.2 Prises Tapo et extinction automatique 16
- 6.3 Réglages de la surveillance 16

7 Réseau et accès à distance 18
- 7.1 Adresses IP fixes (Livebox 5) 18
- 7.2 Accès depuis l'extérieur (VPN) 18

8 Dépannage 19

9 Glossaire 20


10 À propos et licences 21

1 Présentation

SVG2Print réunit dans une seule application, pour Android et Windows, tout le chemin d'une idée jusqu'à la pièce imprimée en 3D :

1. transformer une photo, un scan ou un croquis en dessin vectoriel **SVG** ;
2. imprimer ce SVG en **relief** (motif en saillie) ou en **creux** sur une plaque ;
3. trancher et imprimer des **modèles 3D** (STL, 3MF, OBJ), en une ou plusieurs couleurs ;
4. **surveiller** les imprimantes depuis le téléphone (Android).

Tout le calcul se fait **sur l'appareil** : aucune image ni aucun modèle n'est envoyé sur Internet, et l'application fonctionne sans connexion (hors envoi à l'imprimante, qui passe par le réseau local).



Voir aussi : Les onglets de l'application · Imprimantes et filaments pris en charge · Installation et mises à jour


1.1 Les onglets de l'application

La barre du haut donne accès aux outils. L'application rouvre le dernier onglet utilisé.


Onglet	Rôle	Plateformes
Vectoriser	Image (PNG, JPG…) → SVG, en ligne centrale ou en contour. Bouton *Imprimer en 3D* pour passer directement au relief.	Android, Windows
Relief SVG	SVG → plaque avec motif en relief (positif) ou en creux (négatif), tranchage intégré et envoi à l'imprimante.	Android, Windows
Modèle 3D	STL / 3MF / OBJ → orientation, supports, filaments, multicolore CANVAS, tranchage CuraEngine et envoi.	Android, Windows
Surveiller	État des imprimantes, caméras, pause / reprise / arrêt, lumière, prises Tapo, alertes de fin d'impression.	Android
Aide	Cette aide : sommaire, index, recherche. Les boutons **?** des étapes ouvrent directement le bon sujet (touche `F1` sous Windows).	Android, Windows

Utiliser l'aide

- **Sommaire** : les chapitres (📕) s'ouvrent d'un clic sur ▸ ; les pages (📄) s'affichent à droite.
- **Index** : taper le début d'un mot-clé (« purge », « supports »…).
- **Rechercher** : tous les sujets contenant les mots saisis ; les mots sont surlignés dans la page.
- Barre d'outils : Volet (masquer le sommaire), Retour, Accueil, Précédent / Suivant, Imprimer.



L'onglet Aide : sommaire, index, recherche et page du sujet



Sur téléphone, les réglages passent sous la vue

1.2 Imprimantes et filaments pris en charge

Imprimante	Volume	Connexion	Multicolore
Elegoo Centauri Carbon	256 × 256 × 256 mm	SDCP : envoi HTTP par blocs de 1 Mio avec contrôle MD5, lancement par WebSocket (port 3030)	CANVAS, 4 emplacements

Creality K1 / K1C	220 × 220 × 250 mm	Moonraker (port 7125, ou 4408/4409 avec un mod) ; WebSocket 9999 pour la surveillance	—

Filaments proposés (1,75 mm, buse 0,4) avec un réglage optimisé par imprimante :

Matière	Buse (1re couche)	Plateau	Ventilateur	Débit max	Remarques
PLA HS (eSUN ePLA-HS)	220 °C (225)	60 °C	100 %	21 mm³/s (CC) · 20 (K1)	Ventilation de la chambre activée sur la Centauri
PETG HS (eSUN PETG+HS)	240 °C (245)	75 °C	40 %	16 mm³/s (CC) · 15 (K1)	Réglage par défaut du relief SVG
TPU 95A (eSUN eTPU-95A)	225 °C (230)	45 °C	60 %	3,6 mm³/s	30 mm/s max, peu de rétraction, jamais via le CANVAS
Nylon PA (eSUN ePA)	255 °C (260)	85 °C (90)	10 %	8 mm³/s	Bobine séchée, capot fermé, colle sur le PEI, bordure automatique

> **Conseil**
> Tous ces réglages restent modifiables. Le bouton *Rétablir le réglage optimisé* (onglet Relief SVG) revient aux valeurs ci-dessus.

1.3 Installation et mises à jour

Les versions sont compilées automatiquement sur GitHub et publiées dans la page **Releases** du dépôt `decmike91/3d` (version « latest »).

Android

1. Sur le téléphone, ouvrir la page Releases et télécharger **SVG2Print-android.apk**.
2. Ouvrir le fichier ; Android demande d'autoriser l'installation depuis cette source (l'appli ne vient pas du Play Store).
3. Les versions suivantes s'installent **par-dessus** : la signature est fixe et le numéro de version augmente à chaque compilation, les réglages sont conservés.

Windows

- **SVG2Print-Setup** : installateur en français (raccourcis Bureau et menu Démarrer).
- **SVG2Print-Portable** : un seul fichier, sans installation.

Au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher un avertissement (exécutable non signé) : *Informations complémentaires › Exécuter quand même*.

> **Conseil**
> Les réglages (adresses IP, filaments, préférences) sont enregistrés sur l'appareil et conservés d'une version à l'autre.

2 Premiers pas

Pour une première impression :

1. Donner une **adresse IP fixe** à chaque imprimante dans la box (voir Adresses IP fixes (Livebox 5)).
2. Dans l'onglet **Relief SVG** ou **Modèle 3D**, choisir l'imprimante, saisir son adresse IP et toucher **Tester la connexion**.
3. Ouvrir un fichier (SVG ou modèle 3D), régler, puis **Trancher**.
4. Vérifier l'aperçu des couches, puis **Envoyer à l'imprimante** (case *Lancer l'impression après l'envoi* cochée).

Voir aussi : Connecter une imprimante · Imprimer un SVG en relief · Imprimer un modèle 3D

2.1 Connecter une imprimante

Le téléphone ou le PC doit être sur le **même réseau** que l'imprimante (ou relié par VPN, voir Accès depuis l'extérieur (VPN)).


Champ	Centauri Carbon	K1 / K1C
Adresse IP	Affichée dans les réglages réseau de l'écran de l'imprimante. Exemple : 192.168.1.50.	
Identifiant carte mère	Laisser « auto » : il est lu automatiquement au premier test.	—
Port Moonraker	—	Laisser vide : 7125, 4408, 4409 et 80 sont essayés.
Rechercher	Trouve la Centauri sur le réseau (diffusion « M99999 », port 3000).	—

Tester la connexion affiche l'état de l'imprimante et ses températures. L'adresse saisie est commune aux onglets Relief SVG et Modèle 3D.

> **Attention**
> Ne jamais ouvrir les ports des imprimantes sur Internet (box, DMZ) : ils n'ont ni mot de passe ni chiffrement.

3 Vectoriser une image

L'onglet **Vectoriser** (outil *Trait Fin*) transforme une image matricielle en tracés vectoriels propres, prêts à imprimer.



Onglet Vectoriser : l'image d'exemple et son tracé en ligne centrale

Ouvrir une image

- **Ouvrir une image** (galerie, fichiers), **glisser-déposer** sur la feuille, ou **coller** (`Ctrl`+`V`).
- **Exemple** charge une image de démonstration.
- Affichage : *Tracé*, *Superposé* (tracé sur l'image) ou *Image*. Zoom à deux doigts ou à la molette, déplacement au doigt.

Voir aussi : Ligne centrale ou contour · Réglages de détection et de nettoyage · Enregistrer ou imprimer le SVG

3.1 Ligne centrale ou contour

Mode	Résultat	Idéal pour
Ligne centrale	Chaque trait devient **une seule ligne** passant par son milieu ; l'épaisseur est choisie ensuite.	Croquis, plans, dessins au trait, écriture manuscrite
Contour	Une ligne fine et lisse suit le **bord** des formes ; option *Remplir les formes*.	Logos, aplats, texte, silhouettes

> **Conseil**
> Pour imprimer un dessin au trait en relief, la ligne centrale donne des traits d'épaisseur régulière : l'onglet Relief SVG les lit en mode « parcours ».

3.2 Réglages de détection et de nettoyage

Réglage	Défaut	Effet
Seuil noir / blanc	auto	Niveau de gris séparant trait et fond. Automatique (méthode d'Otsu) ou manuel.
Traits clairs sur fond sombre	non	À cocher pour un tableau noir, un négatif…
Adoucir le bruit	×1	Flou léger avant le seuil (grain de photo, scan).
Résolution de calcul	1200 px	Plus haut = plus de détails, calcul plus long.
Supprimer les taches	20 px²	Efface les points isolés plus petits.
Boucher les petits trous	30 px²	Remplit les trous dans les traits.
Couper les barbules	8 px	Retire les petites branches parasites (ligne centrale).
Ignorer les traits courts	6 px	Supprime les tracés plus courts.
Lissage	4	Adoucit les courbes.
Simplification	0,6 px	Écart toléré avant d'ajouter un nœud : plus haut = fichier plus léger.

Le bandeau d'état signale un fond pris pour du trait (« Essayez Traits clairs sur fond sombre ») ou l'absence de trait (« Ajustez le seuil »).


3.3 Enregistrer ou imprimer le SVG

- **Épaisseur** et **Couleur** du trait : appliquées au SVG enregistré.
- **Enregistrer le SVG** : boîte « Enregistrer sous » (Windows) ou partage Android (Fichiers, Drive…).
- **Copier le code** : le SVG en texte dans le presse-papiers.
- **Imprimer en 3D** : ouvre directement le tracé dans l'onglet **Relief SVG** (mode « parcours » pour la ligne centrale). Il ne reste qu'à régler la taille et la largeur des traits.

Les compteurs indiquent le nombre de tracés, de nœuds et la taille du fichier.

4 Imprimer un SVG en relief

L'onglet **Relief SVG** fabrique une pièce à partir d'un dessin SVG : une **plaque** avec le motif en **relief** (positif) ou en **creux** (négatif). Les parois sont pleines (remplissage 100 %). Le tranchage est intégré et ne dépend d'aucun logiciel externe.



Onglet Relief SVG : motif positif sur plaque, prêt à trancher

Le travail suit cinq étapes numérotées dans le panneau de droite (sous l'aperçu sur téléphone).

Voir aussi : Étape 1 – Fichier · Étapes 2 et 3 – Imprimante et motif · Étape 4 – Filament et CANVAS · Étape 5 – Trancher et imprimer

4.1 Étape 1 – Fichier

- **Ouvrir un SVG** ou glisser-déposer le fichier sur le plateau. Les formes pleines, les traits, les transformations, les styles CSS et les unités (mm, cm, in, pt, px) sont pris en compte.
- **Lecture du dessin** : *Automatique* (remplissages + traits), *Parcours uniquement* (traits) ou *Formes pleines uniquement*.
- **Largeur des traits** : 0 = largeur du SVG ; sinon largeur imposée en mm. Les traits plus fins que 0,4 mm sont élargis (signalé en rouge).
- **Le blanc est du vide** : les zones blanches du dessin ne sont pas imprimées.

> **Conseil**
> Le texte d'un SVG doit être converti en tracés (Inkscape : Chemin › Objet en chemin).

> **Attention**
> Un dessin plus grand que le plateau est réduit automatiquement ; le journal l'indique.

4.2 Étapes 2 et 3 – Imprimante et motif

Imprimante : Centauri Carbon ou K1 (voir Connecter une imprimante).

Motif :

Réglage	Défaut	Détail
Positif / Négatif	Positif	Motif en saillie, ou en creux dans la plaque. Avec une plaque de 0 mm, le négatif donne un **pochoir**.
Largeur / hauteur / échelle	—	Chaîne ⛓ : proportions verrouillées ou libres.
Rotation, miroir ↔ ↕, pivoter 90°	—	Le miroir sert par exemple aux tampons.
Agrandir au plateau / Taille d'origine	—	Remplit le plateau en gardant les proportions.
Épaisseur plaque	1 mm	0 = motif seul.
Hauteur du motif	1 mm	De 0,2 à 1 mm (raccourcis 0,2 · 0,4 · 0,6 · 0,8 · 1).
Forme de plaque	Rectangle	Rectangle, suit le contour, ou ovale.
Marge / rayon des coins	5 mm / 3 mm	Bord autour du motif, arrondi des coins.

4.3 Étape 4 – Filament et CANVAS

- **Matière** : PLA HS, PETG HS (défaut), TPU 95A ou nylon PA. Le réglage optimisé de l'imprimante est appliqué (voir Imprimantes et filaments pris en charge).
- **Modifier les réglages filament** : températures, ventilateur, débit, débit volumique max, avance de pression, rétraction, levée Z.
- **Réglages d'impression avancés** : hauteur de couche (0,2 mm), largeur d'extrusion (0,45 mm), parois (2), vitesses, accélérations.

Plaque et motif de couleurs différentes (CANVAS)


Sur la Centauri Carbon équipée du CANVAS, cocher **Plaque et motif de couleurs différentes**, puis choisir l'emplacement (1 à 4) et la couleur de la plaque et du motif, et la matière du motif. Un **seul changement de filament** a lieu, juste avant la première couche du motif ; la purge est calculée d'après les deux couleurs.

> **Conseil**
> Plaque blanche et motif noir, ou l'inverse : l'effet le plus lisible, avec une seule purge.

4.4 Étape 5 – Trancher et imprimer

1. **Trancher** calcule le G-code (quelques secondes). L'aperçu passe en vue **Couches** : curseur pour parcourir chaque couche.
2. Le bandeau affiche dimensions, nombre de couches, durée et poids de filament estimés.
3. **Enregistrer le G-code** pour l'imprimer depuis une clé USB, ou **Envoyer à l'imprimante**.

- **Lancer l'impression après l'envoi** : sinon le fichier est seulement déposé sur l'imprimante.
- **Nivellement automatique avant impression** (Centauri Carbon).




Aperçu couche par couche après tranchage

Le G-code reprend les débuts et fins officiels des imprimantes (purge, nettoyage de buse, `START_PRINT` sur K1) et contient une vignette affichée sur leur écran.

5 Imprimer un modèle 3D

L'onglet **Modèle 3D** tranche des fichiers **STL**, **3MF** et **OBJ** avec **CuraEngine** (le moteur de Cura), exécuté sur l'appareil. Le G-code est ensuite adapté à Klipper (Centauri Carbon et K1).



Onglet Modèle 3D : deux objets, deux filaments, sur la Centauri Carbon

Voir aussi : Ouvrir des fichiers 3D · Sélectionner, déplacer, pivoter · Orientation automatique : solidité ou supports · Supports et adhérence · Imprimante et filament · Multicolore CANVAS (Elegoo) · Qualité et solidité · Trancher, vérifier, envoyer

5.1 Ouvrir des fichiers 3D

- **Ouvrir des fichiers 3D** (plusieurs à la fois) ou glisser-déposer sur la vue.
- Les projets **3MF** de Bambu Studio, OrcaSlicer ou ElegooSlicer gardent leurs **objets**, leurs **pièces** (assemblages), le **filament** attribué à chacun et les **couleurs** des filaments. S'il y a plusieurs filaments, le multicolore CANVAS s'active tout seul (Centauri Carbon).
- La peinture multicolore (pinceau de Bambu/Orca) n'est pas reprise : les couleurs se choisissent par objet ou par pièce.
- Un modèle de moins de 3 mm est signalé : souvent un fichier en pouces → échelle 2540 %.

5.2 Sélectionner, déplacer, pivoter

- **Vue** : un doigt (ou clic gauche) pour tourner, deux doigts (ou molette) pour zoomer, clic droit / deux doigts pour décaler. **Recentrer** revient à la vue d'ensemble.
- **Sélectionner** : toucher l'objet dans la vue ou dans la liste. **Déplacer** : faire glisser l'objet sélectionné sur le plateau.
- Pour l'objet sélectionné : **Pivoter X / Y / Z 90°**, **Échelle (%)** et dimensions.

- ✕ retire l'objet de la liste.
- Case **Surplombs** : les faces qui auront besoin de supports s'affichent en **rouge**.

5.3 Orientation automatique : solidité ou supports

Une pièce imprimée en FDM est nettement plus **faible entre les couches** (axe vertical) que dans le plan des couches : sous un effort, elle casse d'abord en se délaminant. L'orientation compte donc autant que le remplissage.

Mode	Ce que cherche l'application
Solidité	Coucher la **plus grande dimension** de la pièce à plat, pour que les couches soient dans le sens des efforts ; garder une grande face d'appui et peu de surplombs ; éviter les pièces hautes et étroites qui se décollent.
Moins de supports	La surface en surplomb la plus faible possible (moins de matière perdue, surfaces plus propres), avec une bonne face d'appui.

Orienter automatiquement s'applique à l'objet sélectionné, ou à tous si aucun n'est sélectionné. L'application compare les grandes faces planes du modèle et les six directions principales, puis aligne la pièce sur les axes du plateau. Le résultat (surplombs en %) s'affiche sous les boutons.

Placer automatiquement range tous les objets sur le plateau en laissant la place de la tour de purge.

> **Conseil**
> Une barre, un crochet ou une patte de fixation doivent presque toujours être imprimés couchés. Un bac ou un boîtier : ouverture vers le haut.

5.4 Supports et adhérence

Réglage	Défaut	Détail
Supports	Auto · arborescents	**Arborescents** : branches qui touchent peu la pièce, faciles à retirer. **Classiques** : colonnes en zigzag, pour les grands surplombs plats. **Aucun**.
Angle de surplomb	50°	Une face penchée au-delà de cet angle (par rapport à la verticale) reçoit un support.
Depuis le plateau uniquement	non	Interdit les supports posés sur la pièce elle-même.
Adhérence	Automatique	Jupe (une boucle autour), bordure / brim (collerette qui tient la pièce), ou aucune. En automatique : bordure pour le nylon et le TPU, jupe sinon.

Les supports ont une **interface** dense sous la pièce (surface plus nette) et un écart d'une couche pour se détacher facilement.

5.5 Imprimante et filament

Choisir l'imprimante (l'adresse IP est la même que dans l'onglet Relief SVG), puis la matière et la couleur du filament. La couleur sert à l'aperçu et, en multicolore, au calcul des purges.

- **PLA HS** : le plus simple, rapide, net. Ventilation de la chambre activée sur la Centauri pour éviter le bouchage.
- **PETG HS** : plus résistant à la chaleur et aux chocs, plus souple que le PLA.
- **TPU 95A** : souple. Vitesse plafonnée à 30 mm/s, rétraction courte ; bobine montée en direct.
- **Nylon PA** : très résistant, absorbe l'humidité. **Sécher la bobine** (70 °C, 8 h) juste avant, capot fermé, film de colle sur le plateau PEI ; bordure automatique.

Les vitesses sont automatiquement limitées par le débit maximal de chaque filament.

5.6 Multicolore CANVAS (Elegoo)

Le **CANVAS** est le système 4 couleurs d'Elegoo pour la Centauri Carbon. Il n'existe pas sur la K1.

1. Cocher **Multifilament CANVAS (4 emplacements)**. Quatre lignes apparaissent : matière et couleur de chaque emplacement.
2. **Lire le CANVAS de l'imprimante** : reprend les matières et couleurs réellement chargées, et mémorise la correspondance avec les plateaux.
3. Dans la liste des objets, choisir le **filament 1 à 4** de chaque objet (« Mixte » pour un assemblage dont les pièces ont des filaments différents).
4. **Tour de purge** (conseillée) : petite tour imprimée à l'arrière pour stabiliser le débit après chaque changement.
5. **Volume de purge (×)** : multiplie la purge calculée d'après les couleurs (passer du foncé au clair demande plus de purge).

À l'envoi, si le CANVAS a été lu, l'application indique à l'imprimante quel plateau utiliser pour chaque filament. Sinon, l'imprimante utilise l'ordre des emplacements.

> **Attention**
> Le TPU ne passe pas dans le CANVAS (il est refusé). Le nylon y est possible mais doit être parfaitement sec.

> **Conseil**
> Chaque couche où deux couleurs se côtoient coûte un changement (environ 1 min et quelques grammes de purge). Grouper les couleurs par hauteur réduit fortement le temps.

5.7 Qualité et solidité


Préréglage	Couche	Parois	Dessus / dessous	Remplissage
Rapide	0,28 mm	2	3 / 3	15 % grille
Standard	0,20 mm	3	4 / 4	20 % gyroïde
Solide (défaut)	0,20 mm	4	5 / 5	40 % gyroïde

Résistance max	0,20 mm	6	6 / 6	60 % gyroïde

Ce qui rend une pièce solide, dans l'ordre : l'**orientation**, le nombre de **parois** (elles portent l'essentiel des efforts), puis le **remplissage**. Le motif **gyroïde** résiste à peu près autant dans toutes les directions.

5.8 Trancher, vérifier, envoyer

1. **Trancher** : le moteur se charge à la première utilisation, puis le calcul prend de quelques secondes à quelques minutes selon le modèle.
2. La vue **Couches** montre les trajets : couleurs par type (paroi externe, parois, remplissage, dessus/dessous, supports) ou, en multicolore, par filament. Le curseur parcourt les couches.
3. Le bandeau donne la durée, le poids total ; le journal détaille le poids par filament et le nombre de changements.
4. **Enregistrer le G-code** ou **Envoyer à l'imprimante**.



Aperçu des couches en multicolore : filament 1, filament 2, tour de purge

Toute modification (objet, réglage, imprimante) efface le tranchage précédent : il faut retrancher avant d'envoyer.

6 Surveiller les imprimantes (Android)

L'onglet **Surveiller** ouvre l'écran natif de surveillance (Android uniquement). Il suit les **deux Centauri Carbon** et la **K1**, avec leurs caméras et leurs prises Tapo, entièrement en local (aucun cloud Elegoo, Creality ou TP-Link).

‹ Retour revient à l'application ; **Réglages** ouvre la configuration.

Voir aussi : Tableau de bord et commandes · Prises Tapo et extinction automatique · Réglages de la surveillance

6.1 Tableau de bord et commandes

Une carte par imprimante :

- **État**, fichier en cours, **progression**, couche, temps écoulé / restant, heure de fin estimée ;
- températures buse, plateau, caisson ;
- **caméra** en direct (masquable) ;
- boutons **Pause**, **Reprendre**, **Arrêter l'impression** (avec confirmation) ;
- **Lumière interne** marche / arrêt ;
- indicateur **Filament** (détecteur de fin de filament).

Notifications : impression terminée, pause (fin de filament ?), erreur, arrêt, perte de connexion pendant une impression.

> **Attention**
> La surveillance à distance ne remplace pas un détecteur de fumée près des imprimantes.

6.2 Prises Tapo et extinction automatique

- Marche / arrêt de la prise, **puissance** instantanée et **consommation du jour** (P110 / P115).
- Garde-fou : couper une prise alors que la buse est chaude ou qu'une impression tourne demande une confirmation.
- **Extinction automatique** (option par imprimante) : la prise est coupée après la fin de l'impression, une fois la buse sous 50 °C, plus 2 minutes.

> **Conseil**
> Dans l'appli Tapo : Moi › Services tiers › Compatibilité tierce → activer. Sans cette option, les firmwares récents refusent les connexions locales.

6.3 Réglages de la surveillance

Réglage	Rôle
Nom affiché	Distinguer les deux Centauri (« atelier », « bureau »…) dans le tableau de bord et les notifications.
Adresse IP de l'imprimante	Laisser vide pour masquer l'imprimante.

IP de la prise Tapo	Prise associée à l'imprimante.
Extinction automatique	Voir Prises Tapo et extinction automatique.
URL caméra	À remplir seulement si l'adresse par défaut ne fonctionne pas (ex. K1 rootée : `http://IP:4408/webcam/?action=stream`).
E-mail / mot de passe Tapo	Identifiants du compte Tapo, gardés sur le téléphone uniquement.
Surveillance en arrière-plan	Garde les connexions ouvertes écran éteint pour recevoir les alertes.

> **Conseil**
> Pour les alertes écran éteint : Paramètres Android › Applis › SVG2Print › Batterie → Non restreinte.

7 Réseau et accès à distance

Les imprimantes et les prises se pilotent sur le **réseau local**. Deux réglages rendent l'ensemble fiable : des **adresses IP fixes**, et un **VPN** pour y accéder hors de la maison.

Voir aussi : Adresses IP fixes (Livebox 5) · Accès depuis l'extérieur (VPN)

7.1 Adresses IP fixes (Livebox 5)

Sans IP fixe, une imprimante peut changer d'adresse après un redémarrage et l'application ne la retrouve plus.

1. Ouvrir `http://192.168.1.1` ; identifiant `admin`, mot de passe par défaut : les 8 premiers caractères de la clé Wi-Fi.
2. *Paramètres avancés › Réseau › DHCP* : ajouter un **bail statique** pour chaque appareil.
3. Redémarrer chaque appareil et vérifier l'adresse sur son écran.

Appareil	IP conseillée
Raspberry Pi / NAS (VPN)	192.168.1.10
Centauri Carbon n° 1 / sa prise	192.168.1.50 / .52
Creality K1 / sa prise	192.168.1.51 / .53
Centauri Carbon n° 2 / sa prise	192.168.1.54 / .55

7.2 Accès depuis l'extérieur (VPN)

> **Attention**
> Ne jamais ouvrir dans la box (NAT/PAT, DMZ) les ports des imprimantes ou des prises (80, 3030, 3031, 7125, 8080, 9999) : n'importe qui pourrait lancer ou modifier une impression.

La bonne méthode est un **VPN** : le téléphone rejoint le réseau de la maison et l'application garde les mêmes adresses 192.168.1.x. Il faut un petit appareil toujours allumé (Raspberry Pi, NAS ou PC).

Solution	Avantages	À faire
Tailscale (recommandé)	Gratuit, chiffré, rien à ouvrir sur la box	Installer Tailscale sur le Pi avec la route 192.168.1.0/24, approuver la route dans la console, installer Tailscale sur le téléphone.
WireGuard (PiVPN)	Indépendant de tout service	Règle NAT UDP 51820 vers le Pi, nom DynDNS, profil importé par QR code.

Test : couper le Wi-Fi, rester en 4G/5G, ouvrir l'application. La procédure complète est dans `docs/GUIDE-surveillance.md`.

8 Dépannage

Symptôme	Cause probable / solution
« Impossible de joindre l'imprimante »	Vérifier l'IP et que l'appareil est sur le même réseau (ou VPN actif).
Centauri « Hors ligne » ou WebSocket refusé	Elle accepte 5 connexions au plus : fermer Home Assistant, ElegooSlicer… Un refus immédiat sur le port 3030 peut aussi signaler une Centauri Carbon 2, pas encore prise en charge.
« L'imprimante n'a pas transmis son identifiant »	Saisir l'identifiant carte mère (menu réseau de l'imprimante) ou utiliser *Rechercher*.
Démarrage refusé : imprimante occupée	Une impression est en cours ou un message attend sur l'écran.
K1 : « Moonraker refuse l'accès »	Authentification activée sur Moonraker : l'autoriser pour le réseau local.
« Les objets dépassent du plateau »	*Placer automatiquement*, réduire l'échelle ou retirer un objet.
« Pas de place pour la tour de purge »	Libérer le coin arrière ; sinon la purge se fait seulement par le CANVAS.
« Le TPU ne passe pas dans le CANVAS »	Imprimer le TPU seul, en bobine directe, sans multicolore.
Aperçu 3D indisponible (WebGL)	Appareil trop ancien : le tranchage et l'envoi restent possibles.
Vectorisation : le fond devient du trait	Cocher *Traits clairs sur fond sombre* ou régler le seuil.
Caméra Centauri noire	Un seul flux possible : fermer la caméra dans ElegooSlicer / l'appli Elegoo.
Caméra K1 injoignable après mise à jour	Les firmwares récents ne diffusent plus le MJPEG 8080 : réappliquer le correctif `S59mjpg_streamer` (K1 rootée, voir le guide de surveillance).
Prise Tapo « HTTP 403 »	Activer *Compatibilité tierce* dans l'appli Tapo.
Pas d'alerte écran éteint	Batterie « Non restreinte », surveillance en arrière-plan activée, notifications autorisées.
Mise à jour Android impossible	Seulement depuis une très ancienne version signée autrement : désinstaller une fois, puis réinstaller.

9 Glossaire

CANVAS
Système multicolore 4 emplacements d'Elegoo pour la Centauri Carbon.

CuraEngine
Moteur de tranchage du logiciel Cura, utilisé ici en WebAssembly pour l'onglet Modèle 3D.

Débit volumique
Quantité de plastique fondu par seconde (mm^3/s) ; limite la vitesse réellement possible.

G-code
Fichier d'instructions exécuté par l'imprimante (déplacements, températures...).

Gyroïde
Motif de remplissage ondulé, résistant dans toutes les directions.

Jupe / bordure (brim)
Boucle autour de la pièce / collerette collée à la pièce pour l'aider à tenir au plateau.

Klipper
Micrologiciel des Centauri Carbon et K1.

Ligne centrale
Vectorisation qui garde le milieu de chaque trait (squelette).

Moonraker
Interface réseau de Klipper utilisée pour envoyer les fichiers à la K1.

Parois
Contours successifs de chaque couche ; elles portent l'essentiel des efforts.

PEI
Revêtement du plateau, sur lequel le plastique adhère à chaud.

Purge / tour de purge
Plastique expulsé à chaque changement de couleur pour nettoyer la buse ; petite tour qui stabilise le débit.

SDCP
Protocole réseau des imprimantes Elegoo (WebSocket port 3030).

Surplomb
Partie d'une pièce qui « déborde » au-dessus du vide et nécessite un support.

SVG
Format de dessin vectoriel (tracés, formes) indépendant de la résolution.

Tranchage
Découpage du modèle en couches et calcul des trajets de la buse.

VPN
Tunnel chiffré qui relie le téléphone au réseau de la maison.

10 À propos et licences

SVG2Print réunit trois projets : *Trait Fin* (vectorisation), *SVG2Print* (relief SVG et tranchage 3D) et *PrintMonitor* (surveillance Android). Code source : dépôt GitHub `decmike91/3d`.

Composant	Licence
CuraEngine (paquet `cura-wasm`)	AGPL-3.0
three.js (vue 3D)	MIT
Clipper (géométrie 2D)	Boost
Capacitor (Android), Electron (Windows)	MIT
fflate (lecture 3MF), esbuild	MIT

Les G-code de début et de fin, ainsi que le changement de filament CANVAS (`M6211`), reprennent les profils officiels ElegooSlicer / OrcaSlicer. Le guide PDF (**SVG2Print-Guide.pdf**, dans la page Releases du dépôt) reprend le contenu de cette aide, avec un sommaire paginé.