SILL WEB | TLL

Manual de Usuario

Sistema Integrado de Llantas

MEGALLANTA

Cuidar tus llantas, cuida tu bolsillo y el planeta

Guía rápida para usuarios y empleados nuevos · Octubre 2026

1. ¿Qué es SILL?

SILL es la herramienta de Megallanta para **controlar las llantas de cada flota**: dónde está cada llanta, qué servicios ha recibido, cuánto se ha desgastado y cuánto cuesta por kilómetro.

Todo lo que se hace en el taller (montar, revisar, rotar, desmontar) se registra en SILL. Así cada llanta tiene su historia completa.

2. Ingresar al sistema

1. Abra el enlace de SILL que le entregó el administrador.
2. Escriba su **usuario** y **contraseña** y pulse **Iniciar sesión**.
3. En el menú de la izquierda elija lo que quiere hacer. Al terminar, pulse **Cerrar sesión**.

> **Importante:** su usuario es personal. Todo lo que registre queda a su nombre. Puede cambiar su contraseña en **Mi Perfil**.

3. ¿Qué puedo ver?

El menú cambia según su nivel. Cada usuario solo ve la información de los clientes que tiene asignados.

Nivel	Puede usar
1 · Administrador	Todo el sistema: clientes, usuarios, carga de archivos, precios y aprobación de reencauches.
2 · Supervisor	Vehículos, llantas, estado de llantas, servicios, reportes y corrección de datos.
3 · Operario	Llantas, estado de llantas, servicios y reportes.
4 · Admin Cliente	Lo mismo que el supervisor, solo para sus propios clientes.

4. Estados de una llanta

Cada llanta siempre está en uno de estos estados:

Nueva → Montada (al piso) → Recambio / Reencauche / FVU (fuera de uso)

- **Recambio:** se desmontó y puede volver a montarse.
- **Reencauche:** fue a planta. Cuando el administrador lo aprueba, la llanta empieza una nueva **vida** (hasta 4) y vuelve a quedar disponible.
- **FVU:** terminó su vida útil.

5. Registrar vehículos y llantas

🚛 Gestión de Vehículos

Elija cliente y frente, escriba placa, marca y línea, seleccione la tipología y el kilometraje inicial. Pulse **Registrar Vehículo**.

⚙️ Gestión de Llantas

Elija cliente y frente, luego marca, diseño y dimensión. Si la llanta ya tiene un número propio, escríbalo en **ID Llanta (opcional)**. Pulse **Registrar Llanta**.

¿Se guardó? Siempre aparece un **mensaje verde** con el código asignado y el formulario se limpia. Si no ve el mensaje, revise antes de volver a guardar. El sistema no permite repetir un ID opcional en el mismo cliente.

6. Servicios (trabajo de taller)

En 🛠️ **Servicios** elija primero el **cliente** en la parte superior. Ese filtro aplica a todas las pestañas.

Pestaña	Para qué sirve y cómo se hace
Registro de Servicio	Revisión de una llanta montada. Filtre por vehículo, elija la llanta, la fecha y el kilometraje, anote las 3 profundidades (interna, centro, externa) y marque los trabajos: balanceo, reparación, despinche, regrabación, torqueo o inspección.
Montaje	Poner una llanta en un vehículo. Elija el vehículo, la llanta disponible, la posición (ej.: DI, DD, TI1) y el kilometraje. El sistema avisa si la posición está ocupada.
Desmontaje	Quitar una llanta. Elija la llanta, el kilometraje y el destino: recambio, reencauche o FVU (con la razón).
Alineación	Registrar la alineación de un vehículo con su kilometraje y observaciones.
Rotación Completa	Cambiar llantas de posición. Elija el vehículo, escriba la nueva posición de cada llanta que se mueve y pulse **Ejecutar Rotación**.

Recuerde: la posición de una llanta montada **solo** se cambia en **Rotación Completa**. Diligencie siempre la **orden de trabajo**, la **planilla** y el **operario**.

7. Estado de llantas

- **Ver todas:** inventario con filtros por cliente, frente y estado.
- **Aprobar reencauches** *(administrador)*: marque las llantas que la planta aprobó, escriba marca, referencia y precio, y pulse **Aprobar seleccionadas**.
- **Análisis de costos:** precio y costo por kilómetro de cada vida de una llanta.
- **Asignación de precios** *(administrador)*: filtre las llantas, elija la vida y el precio, márquelas y pulse **Aplicar a seleccionadas**.

8. Reportes

En 📊 **Reportes y Análisis** encuentra el desgaste de cada llanta, los servicios por llanta y por vehículo, el estado general de la flota y la opción de **descargar** la información en archivos CSV (se abren en Excel).

9. Corregir o eliminar un registro

En ✏️ **Editar/Eliminar Datos** elija la pestaña (Vehículos, Llantas, Servicios, Rotaciones, Alineaciones, Clientes o Movimientos), filtre por cliente, seleccione el registro, corrija y pulse **Guardar Cambios**.

- Prefiera **corregir** antes que eliminar: eliminar borra parte de la historia de la llanta.
- Las rotaciones se corrigen en su propia pestaña **Rotaciones**.

10. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
No aparece un cliente, vehículo o llanta	Revise el filtro de cliente. Si no está en la lista, pida al administrador que se lo asigne.
No aparece la llanta para montar	Solo se montan llantas nuevas, de recambio o con reencauche aprobado del mismo cliente del vehículo.
No puedo registrar un servicio	La llanta debe estar montada y tener posición. Si no la tiene, asígnela en Rotación Completa.
La posición está ocupada	Desmonte primero la otra llanta o use Rotación Completa.
“No tienes permisos suficientes”	Esa opción no corresponde a su nivel. Consulte al administrador.

¿Dudas? Comuníquese con el administrador del sistema en Megallanta.