

HF-LPB100/HF-LPT100/HF-LPT200/HF-LPB100U嵌入式WIFI模组升级流程






HF-LPB100/HF-LPT100/HF-LPT200/HF-LPB100U无线WIFI模块支持使用串口和内外网页进行升级:

主要包括以下三种升级:

- 1. 使用串口升级应用程序;
- 2. 使用外部网页升级应用程序;
- 3. 使用内部网页升级应用程序和定制网页。



LPB100_V1.0.03a-22_XXXXX: 用于串口方式升级

LPB100_UPGRADE_V1.0.03a-22_XXXXX: 用于网页方式升级



1. 使用串口升级应用程序




打开串口工具软件,进行参数配置,以下以SecureCRT为例。串口参数为: 115200,8,1,none

串行选项				
端口(O): 波特率(B): 数据位(D): 奇偶校验(A): 停止位(S):	COM8	流控 D <u>T</u> R/DSR RTS/CTS XON/XOFF		
串行中断长度(S): 100 🚔 毫秒				



按住EVK底板的nReload按键,单击Reset按键之后马上按键盘空格键,进入模块Bootloader界面。

如果115200波特率下一直不能进入bootloader,请微调波特率至117200、125200等尝试,bootloader下的波特率可能会有一点偏差,应用程序做过校准确保正常使用是OK的,但进入bootloader的波特率可能需要微调





命令如下:

命令 'B':清除所有设置参数,包括出厂参数等

命令'F': 升级Firmware; Wi-Fi驱动一般不用升级,如错误擦除这部分,联系汉枫获取技术支持。

命令'N':升级Nvram;射频参数部分,无需改动。

命令 'S': 升级应用程序; SDK等编译出来文件(需使用串口方式的升级文件)的用此选项升级。


命令'G': 执行应用程序。

注意: 'N'、'F'、'S'是模块启动的必须条件,如果其中任何一个无效,模块上电会直接进入升级模式,请小心输入。



输入命令'S'升级application,屏幕显示Ready,等待出现字 符'C'后,选择使用Xmodem传输需要升级的文件,升级文 件请联系汉枫技术人员获取。升级文件样例:

LPB100 V1.0.03a-22 XXXXX



Focus on wireless design

2.使用外部网页升级应用程序



通过WIFI建立连接后,打开网页的软件升级页面进行升级。注意:网页升级文件和串口升级文件是不同的。模块AP热点默认IP地址:10.10.100.254,若是STA方式连入路由器请使用模块获取到的IP地址来访问。LPT200无此外部网页

		中文 English
	通讯模块软件升级	
系统信息	迪·加莫火扒针开级	
模式设置		
STA设置	当前软件版本: V1.1.9	
AP设置	浏览	
其它设置		
账号管理	TT+64T14P	
软件升级	The Company of The	
重启		
恢复		
P/\S<		

Focus on wireless design

3.使用内部网页进行升级



HF-LPB100模块内嵌有专门的升级网页,输入"IP地址"+"/iweb.html"打开模块内部网页可分别升级应用程序和

定制网页:

