LARUS

Cheat Sheet¹

1 AD57 BootLoader

Mit den folgenden "Cheats" kann das Verhalten des BootLoaders und der Applikation unmittelbar nach dem Einschalten der Versorgungsspannung gesteuert werden.

Beim Start wird zunächst der BootLoader durchlaufen, der dann entscheidet, ob sofort die Applikation gestartet werden soll und kann.

1.1 No Cheat

Wenn während des Einschaltvorgangs KEINE Taste gedrückt gehalten wird, testet der BootLoader, ob das im oberen Adressraum residierende Image eine intakte Applikation ist.

Wenn es intakt ist, startet er sofort diese Applikation.

Wenn die Applikation nicht intakt ist, springt der BootLoader in die interaktive Ladeprozedur, d.h. der Benutzer muss das zu ladende EXE aussuchen und neu flashen.

1.2 Cheat 1

Wenn während des Einschaltvorgangs Button 5 gedrückt ist, springt der BootLoader in die interaktive Ladeprozedur, d.h. der Benutzer muss das zu ladende EXE aussuchen und neu flashen.

1.3 Cheat 2

Wenn während des Vario-Einschaltvorgangs Button 4 gedrückt ist, wird der BootLoader gezwungen, ohne davor geschalteten Test, die im oberen Adressraum residierende Applikation zu starten, eventuell mit desaströsen Folgen. Dieser Cheat ist nur im Entwicklungskontext sinnvoll.

¹ Zur Nomenklatur: Handbuch Version h.m.n.x korrespondiert mit Software-Version h.m.n und ist die x.te Text-Iteration passend zu dieser Software-Version.

2 Vario FrontEnd

2.1 No Cheat

Wenn während des Einschaltvorgangs KEINE Taste gedrückt gehalten wird, startet die Variometer-Applikation auf Basis der im EEProm gespeicherten Konfigurationsdaten oder, wenn keine geeigneter EEProm-Inhalt gefunden wird, mit der Fabrik-Einstellungen der Konfigurationsdaten. Der EEProm-Inhalt wird überschrieben.

2.2 Cheat 3

Wenn während des Vario-Einschaltvorgangs Button 2 (ESC) gedrückt ist, startet die Variometer-Applikation mit den Fabrik-Einstellungen der Konfigurationsdaten. Die im EEProm-gespeicherten Konfigurationsdaten werden nicht beachtet, aber überschrieben.

2.3 Cheat 4

Wenn während des Vario-Einschaltvorgangs Button 3 gedrückt ist, wird die Applikation gezwungen, das LogBook zu löschen.

2.4 Cheat 5

Wenn in Programm {Reboot} bei gehaltener <SEL>-Taste die Taste <Button 3> gedrückt wird, wird die Vario-Applikation abgebrochen, der BootLoader erscheint, und ein neues Flashen wird erzwungen.

2.5 Cheat 6

Wenn in Programm {Reboot] bei gehaltener >SEL>-Taste die Taste <Button 4> gedrückt wird, wird die Vario-Applikation abgebrochen und der BootLoader selbst wird neu ge-flasht. Anschließend erscheint der BootLoader und verlangt einen erneuten Flash der Applikation.

2.6 Cheat 7

Wenn in den Programmen {Vario} oder {Wind} bei gehaltener <SEL>-Taste die Taste <Button 3> gedrückt wird, erfolgt eine Korrektur des QNH auf Basis des aktuellen Luftdrucks, der GPS-Höhe und einer angenommenen Elevation des Startorts von 250 mNN.

2.7 Cheat 8

Wenn in den Programmen {Vario} oder {Wind} die Taste <Button4> gedrückt wird, dann wird der ThermalFinder aus- und eingeschaltet. Die Eigenschaft "ThermalFinder allowed" bzw. "ThermalFinder enforced" bliebt bei diesen Statuswechseln erhalten.

LARUS_FrontEnd_Cheat_Sheet.odt V1.8.43.1