

#### F&Home RADIO (HR/HR LR)

SYMBOL:

#### OPIS:

# Element **SX 752** umożliwia z poziomu projektu dostęp do informacji o module F&Home RADIO, które jest integralną częścią Serwera. Element posiada wejście binarne służące do aktywnego sprawdzenia, czy radio działa, a także siedem wyjść informujących o jego stanie i elementów będących z nim w łączności.

Dodatkowo element posiada wejście binarne do sterowania sygnałem dźwiękowym na module F&Home RADIO oraz wejście bajtowe do sterowania diodą LED na płycie czołowej serwera.

Podanie na wejście "Brzęczyk" narastającego zbocza sygnału powoduje wydanie krótkiego dźwięku.

Dioda LED świeci, gdy na wejściu "LED" podany jest stan logiczny '1'. Świecenie diody można również zrealizować przy pomocy kodera diody LED

Jeżeli element wykryje narastające zbocze sygnału na wejściu "Echo", to do modułu HR wysyłana jest komenda ECHO, odpowiedź na tę komendę sygnalizowana jest na wyjściu ACK. Ponadto, element monitoruje stan połączenia serwera z HR (wyjście "Gotowy"), a także stan elementów komunikujących się z HR, zwracając ilość elementów poza zasięgiem oraz ilość elementów ze słabą baterią.

#### Informacja o modułach poza zasięgiem

Moduł F&Home RADIO (HR) po włączeniu zasilania serwera przechodzi do Firmware, sygnalizując to poprzez 2-krotny sygnał dźwiękowy. Jeżeli HR nie jest zaprogramowany (brak firmware), pozostaje w BootLoaderze, sygnalizując to poprzez 1-krotny sygnał dźwiękowy.

#### Autoosadzenie obiektu!

Po uruchomieniu programu element SX 752 pojawia się w zakładce "System" automatycznie, jeśli serwer posiada F&Home RADIO.

## LED # 1

Wartość procentowa zajętości radia nie powinna przekraczać dopuszczalnej wartości 100%. Wartość procentowa powyżej 100% jest niezgodna z prawem (100 % na wyjsciu odpowiada 1% zajętości pasma zgodnie z dyrektywami wydanymi przez ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych)). Procent zajętości radia wyliczany jest na podstawie statystyk z ostatniej godziny działania radia. Projekt powinien być realizowany w taki sposób, aby podczas pracy serwera nie dopuszczać do przekroczenia normy. Nadmierną aktywność radia w serwerze mogą powodować:

- połączenia zapętlające elementy systemu
- duża ilość modułów radiowych często komunikujących się z radiem w serwerze
- błędy w projekcie

Przed wprowadzeniem projektu do użytku, obowiązkiem instalatora jest sprawdzić aktywność obu nadajników.

WEJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ			
Echo	Echo	binarne			
LED -¾-	LED B wypełnienie migania oraz czas świecenia	bajtowe			
	Brzęczyk	binarne			

WYJŚCIA					
rysunek	nazwa	typ			
ACK	ACK	binarne			
4	Gotowy	Dinarne			
· <b>1</b>	Liczba urządzeń ze słabą baterią	bajtowe			
<u> </u>	Liczba niezgłaszających się urządzeń standardowych i alarmowych				
<b>1</b> Y	Liczba niezgłaszających się urządzeń alarmowych				
0-100%;>100%	Wykorzystanie dozwolonej aktywności nadajnika 1				
0-100%   >100%	Wykorzystanie dozwolonej aktywności nadajnika 2	procentowe			

Ustawienia instalatora					
nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis		
Liczba powtórzeń	Określa ilość sygnałów Brzęczyka dla jednego okresu działania	1—5	-		
Czas sygnału dźwiękowego	Określa czas pojedynczego sygnału Brzęczyka	10—1000			
Czas pauzy	Określa czas pomiedzy pojedynczymi sygnałami Brzęczyka	10—1000	10 ms		
Czas odstępu	Określa czas jednego okresu sygnałów Brzęczyka	0—5000			



### Sygnalizacja pracy modułu F&Home RADIO

Moduł F&Home RADIO jest wyposażony w 6 diod LED:



nazwa	funkcja	
1. Batt	Krótkie mignięcia LED co 1 sekundę informują o niskim stanie baterii w module bateryjnym	
2. Log	Długie mignięcia LED co $1$ sekundę informują o utracie zasięgu z modułami ustawionymi na monitorowanie w trybie alarmowym	
3. LED A	LED nieaktywny	
4. LED B	Wypełnienie migania oraz czas świecenia określa wejście "LED B, wypełnienie migania oraz czas świecenia"	
5. R1	LED mruga, gdy nastąpiła transmisja na pierwszym kanale radiowym	
6. R2	LED mruga, gdy nastąpiła transmisja na drugim kanale radiowym	

Dane techniczne				
Serwer	rH-SERWER	rH-SERWER LR		
Znamionowy pobór mocy	4 W			
Radio	dwa niezależne moduły radiowe			
Łącze radiowe	868 MHz			
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa			
Kodowanie	tạk			
Zasięg w otwartej przestrzeni	100 m	do 250 m		
Modulacja	FSK			
Moc nadajnika	4 dlom	13 dlom		
Czułość odbiornika	-100 dbm			
Temperatura przechowywania	-20°C, +50°C			
Temperatura pracy	-10°C, +50°C			
Wilgotność	<= 85% (bez kondensacji pary i gazów agresywnych)			