


## PROFIL TEMPERATURY ZALEŻNY OD OBECNOŚCI

## OPIS:

## Element **SX 654** służy do ustawienia wartości temperatury w zależności od pory dnia i stanu obecności użytkownika. Posiada cztery wejścia temperatury, cztery wyjścia temperatury oraz jedno wyjście bajtowe będące indeksem temperatury dla menadżera obecności i temperatury SX 655.

Profil temperatury zależy od obecności, ustalany jest w *Zdalny dostęp*. Poprzez *Ustawienia użytkownika* należy ustalić odpowiednie temperatury dla stanu po przebudzeniu się, podczas obecności, przed pójściem spać, oraz w nocy.


A by *Ustawienia użytkownika* w funkcji *Zdalny dostęp* stały się widoczne, należy w menu kontekstowym SX 654 załączyć *Edytor dla użytkownika*. Edytor przedstawiony jest za pomocą symbolu ołówka.



Gdy na dowolnym z wejść następuje zmiana wartości temperatury, jest ona przekazywana na odpowiadające jej wyjście, nadpisując wartość z ustawień użytkownika. Dodatkowo na wyjściu indeksu temperatury ustawiana jest informacja dla menadżera obecności i temperatury o ustawieniu temperatur.

WEJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
t°	Wartość temperatury po obudzeniu się	temperatura	Zadajniki temperatury			
t°	Wartość temperatury podczas obecności	temperatura	Zadajniki temperatury			

## SYMBOL:



WYJŚCIA						
rysunek	nazwa	typ	podłączenie			
t° •	Indeks temperatury	bajtowe	do SX 655			
*1	Temperatura po obudzeniu się	temperatura	Regulator temperatury SX 650			
*	Temperatura podczas obecności	temperatura	Regulator temperatury SX 650			
	Temperatura przed pójściem spać	temperatura	Regulator temperatury SX 650			
•	Temperatura w nocy	temperatura Regulator temperatury 650				

t°	Wartość temperatury przed pójściem spać	temperatura	Zadajniki temperatury
t°	Wartość temperatury w nocy	temperatura	Zadajniki temperatury

Ustawienia użytkownika					
nazwa funkcji	opis	zakres			
Temperatura po obudzeniu się	Ustala temperaturę po obudzeniu się				
Temperatura podczas obecności	Ustala temperaturę podczas obecności	12 20.00			
Temperatura przed pójściem spać	Ustala temperaturę przed pójściem spać	12—28 °C			
Temperatura w nocy	Ustala temperaturę w nocy				

Wersja dokun 2.3